

SINBO SHB 3185 БЛЕНДЕР РУЧНОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочтите Руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования



ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ РУЧНЫМ БЛЕНДЕРОМ

1. Кнопка Включения/Выключения
2. Корпус блендера
3. Рабочая стойка из нержавеющей стали
4. Нож из нержавеющей стали



ПРАВИЛА БЕСОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Прочтите все инструкции.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение в настенной розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
3. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя, был уронен или поврежден каким-либо образом. Доставьте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным агентом или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
5. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, перед надеванием или извлечением рабочих насадок, а также перед чисткой.
6. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или горячей поверхности.
7. Не погружайте верхнюю часть блендера в воду, так как это может привести к поражению электрическим током.
8. При использовании прибора вблизи детей или немощных лиц необходим тщательный надзор.
9. Следите за тем, чтобы пальцы находились на достаточном расстоянии от движущихся частей.
10. Держите руки и посуду подальше от контейнера во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм для людей или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но его следует использовать только тогда, когда блендер не работает.
11. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам людей.
12. Не используйте прибор не по назначению.
13. Не используйте на открытом воздухе.
14. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или инструктируются относительно использования устройств лицом, ответственным за их безопасность.
15. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
16. Сохраните эти инструкции.

ЭТА МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кол-во скоростей : 1 скорость
2. Нож из нержавеющей стали
3. Съёмная рабочая стойка из нержавеющей стали
5. Рабочее напряжение: AC220-240V, 50/60Hz
6. Мощность: 350W
7. Класс защиты от поражения током: Класс II

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО РУЧНОГО БЛЕНДЕРА

Важно: перед сборкой или демонтажем насадок убедитесь, что блендер отключен от электрической розетки!

Примечание: Время работы устройства без нагрузки не может превышать 15 секунд. Максимальная продолжительность работы при высокой скорости за раз не может превышать 1 минуты. Между двумя непрерывными циклами должно поддерживаться минимальное 10-минутное время отдыха.

1. Просто подключите блендер к электрической розетке.
2. Опустите блендер в пищу и нажмите кнопку Включения/Выключения в верхней части моторного блока.
3. Чтобы остановить блендер, уберите пальцы с кнопки Включения.
4. Прибор нельзя использовать для смешивания твердых и сухих веществ, а также для колки льда.
5. При смешивании овощей или фруктов обычно необходимо добавить определенное количество очищенной воды, чтобы обеспечить плавную работу прибора.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от сети и снимите крышку измельчителя.

Примечание: не погружайте рабочую стойку блендера в воду на длительное время, так как со временем смазка на подшипниках может смыться.

2. Промойте рабочую стойку под проточной водой без использования абразивных чистящих средств или моющих средств. Закончив чистку съемного вала, установите его вертикально, чтобы вся вода, которая могла попасть внутрь, могла стечь.
3. Вымойте чашку и лезвие в теплой мыльной воде. Чашку не рекомендуется ставить в посудомоечную машину, так как пластмассовый компонент испортился при длительной чистке в посудомоечной машине.
4. Протрите моторный блок влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду для чистки, так как это может привести к поражению электрическим током.
5. Тщательно высушите.

Внимание: Лезвия очень острые, обращайтесь с ними осторожно.

Быстрая очистка прибора во время готовки

В перерывах между обработкой продуктов подержите блендер в чашке, наполовину заполненной водой, и включите на несколько секунд.

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>

