

Купил фонарь, а он не включается

Подзарядите фонарь в течение 12 часов, и затем снова включите его. Если фонарь не заряжается — обратитесь в магазин для замены в течение всего гарантийного срока. Для замены достаточно показать чек.

Сколько обычно заряжать?

Около 18 часов. Или пока не загорится зелёный индикатор. Старайтесь держать аккумулятор заряженным больше чем на половину.

Фонарь не светит, а индикатор сразу горит зеленым при зарядке

Сделайте цикл заряд/разряд. Если проблема повторилась — обменяйте фонарь по гарантии в магазине. Для замены достаточно показать чек.

Когда фонарь долго не используется

Не храните его в сырых помещениях и при минусовых температурах. Перед хранением обязательно полностью зарядить. Старайтесь подзаряжать аккумулятор как минимум раз в сезон (осенью, зимой и т.п.).

Никогда не храните фонарь разряженным!

Фонарь не включается даже после подзарядки / время работы фонаря сократилось

Аккумулятор может со временем утратить свою полную ёмкость при неправильном хранении или долгой разрядке. Вы можете заменить его на аналогичный, для этого купите свинцово-кислотный аккумулятор 4 Вольт и не более 2 А·ч по размеру — купить их можно в магазинах электроники, на рынке или в интернете. Заменить аккумулятор можно в пунктах ремонта бытовой техники.

Но лучше — храните аккумулятор правильно — и он не потеряет ёмкость долгое время.

Шнур питания

Тип шнура у этого фонаря называется C7 — это, пожалуй, самый распространённый формат в бытовой технике, и имеется в широкой продаже.



8 800 100 5599
бесплатный звонок по России

WWW.KOSMOS.RU
электротовары с 1993 года

Правила эксплуатации

Это важно

Перед первым использованием заряжайте фонарь 18-20 часов. Затем рекомендуем провести цикл разряд/заряд, чтобы батарея набрала свою емкость.

Безопасность

- Не пытайтесь зарядить фонарь при помощи зарядных устройств, не входящих в его комплект поставки.
- Не заряжайте фонарь, если повреждены зарядное устройство, корпус фонаря или корпус аккумуляторной батареи.
- Замена батареи, чистка и уход за фонарем должны выполняться только тогда, когда он отключен от сети.
- Используйте только те типы батарей, которые указаны в настоящей Инструкции.
- Фонарь не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за таким лицом осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не допускайте игр детей с фонарем.
- При подзарядке обеспечьте возможность беспрепятственно отключить фонарь от источника питания.

Эксплуатация

- Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Включение и выключение фонаря производится переключением выключателя на корпусе.
- Фонарь защищен от пыли, песка и брызг воды. Рабочие температуры фонаря, при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.
- Производитель не несёт ответственности за работу фонаря, если он использовался не по прямому назначению.
- Установленный срок эксплуатации фонаря: 3 года.

Гарантийный талон:

Модель:	КОСАкку9191LED
Дата производства:	_____
Дата продажи:	_____
Фирма-продавец:	_____

Внимание: Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон. Гарантийный срок — 12 мес., аккумуляторная батарея – 6 мес., но не более чем 24 мес. с момента производства

Гарантийные условия

Гарантия действует на территории РФ. Срок гарантии — 12 месяцев со дня покупки изделия (для аккумуляторных батарей — 6 месяцев, но не более чем 24 мес. с момента производства).

Гарантия не распространяется на случаи:

- Механических повреждений
- Повреждений, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых
- Повреждений, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гроза и др.), а также несчастными случаями
- Повреждения, вызванные несоответствием электросети стандартам и других подобных внешних факторов

Гарантия не распространяется на аксессуары в комплекте с фонарем.

Подзарядка

- Выключите фонарь.
- Используйте зарядное устройство, поставляемое в комплекте с фонарем.
- Для заряда фонаря необходимо 12-15 часов, после чего фонарь снова готов к использованию. Когда зарядка завершится, индикатор заряда сменит цвет с красного на зеленый.

Обслуживание аккумуляторной батареи:

1. Данная модель комплектуется свинцово-кислотной аккумуляторной батареей – 4V/2Ah. Количество полных циклов заряд/разряд – 300-500.
 2. Не храните фонарь при температуре ниже +5°C: это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.
 3. Не храните фонарь в разряженном состоянии.
 4. Если фонарь не используется, рекомендуем проводить цикл заряд/разряд каждые 2-3 месяца.
 5. Не разбирайте батарею.
- Это важно: Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

Комплектация:

1. Ручной фонарь с светодиодом 3 Вт. Укомплектован свинцово-кислотным аккумулятором 4V 2Ah – 1 шт.
 2. Сетевой шнур для зарядки 220V – 1 шт.
 3. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию – 1 шт.
 4. Коробка упаковочная – 1 шт.
- Дата изготовления фонаря указана на его корпусе или на упаковке.
- Изготовитель: Кеннеде Электроникс МФГ Ко., Лтд. 21, Цзинтон роад, Танся таун, Пхенцзиан дистрикт, Цзянмен сити, пров. Гуандун
- Страна изготовления: КНР

Адрес:	_____
Телефон:	_____
Подпись и печать:	_____

Адрес гарантийного центра: 142784, Россия, Москва, Ленинский р-н, д. Румянцево, БП «Румянцево», стр. 2, блок «В», подъезд 16, 8 этаж, оф. 818 В. Тел: 8-800-100-55-99

Изделие снимается с гарантии, если:

- Фонарь использовался в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению
- Нарушены правила эксплуатации
- Фонарь имеет следы некавалифицированного ремонта
- Обнаружены изменения конструкции или схемы изделия
- Серийный номер изделия изменен или удален

Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.