



Мультиварка

DO-1023



Инструкция по эксплуатации

Мы поздравляем Вас с удачным выбором!

Вы стали обладателем продукции торговой марки «ДОБРЫНЯ», которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

С полным ассортиментом ТМ «Добрыня» Вы можете ознакомиться на сайте: dobrynya.su

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Включайте прибор только в источник переменного тока.
- Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- Перед приготовлением убедитесь, что внутренние и внешние части мультиварки чистые. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Во избежание ожога не подносите близко руку или лицо к отверстиям для выпуска пара.
- Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних частей поверхностей нагретого прибора.
- Во избежание повреждений изделия выполняйте следующие условия: после транспортировки или хранения при отрицательных температурах включение изделия допускается только после его выдержки при комнатной температуре в оригинальной упаковке не менее 4-х часов; оберегайте изделие от деформаций, ударов и падений; не допускаются наполнять прибор выше максимальной и ниже минимальной отметок на мерной шкале.
- Продукты и вода должны помещаться в чашу в строгом объеме. Если воды не достаточно, то продукты будут не в полной мере обработаны или передержаны.
- Регулярно очищайте паровой клапан.
- Не следует без особой необходимости открывать крышку до окончания процесса приготовления и отключения мультиварки.
- Нельзя перекрывать клапан никакими предметами, как и заменять его на какую-либо другую деталь.
- Нельзя перекрывать клапан никакими предметами, как и заменять его на какую-либо другую деталь.
- Не готовьте новую порцию сразу после того, как закончено приготовление предыдущей, ожидайте в течение 15 минут, чтобы позволить нагревательной пластине остыть, затем можно приступить к приготовлению новой порции.
- Никогда не используйте мультиварку, если в чаше нет продуктов и/или жидкости.
- Никогда не наливайте жидкость в корпус мультиварки.
- При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других нарушений в работе прибора, необходимо немедленно выключить его и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в службу ремонта бытовой техники.
- После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду. Это может вызвать повреждение внутреннего антипригарного покрытия. Дайте ей остыть.
- Перед первым использованием промойте чашу в теплой воде с использованием жидкого моющего средства, используя мягкую губку.
- Не мойте в чаше крупы и другие продукты, т.к. это может вызвать повреждение антипригарного покрытия. Для мытья продуктов используйте другую емкость.
- Поверхность чаши имеет керамическое антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, рекомендуется

использовать принадлежности из комплекта к мультиварке. Можно использовать также деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Не касайтесь поверхности чаши твердыми или острыми предметами. Не допускайте падения чаши.

- Замену шнура можно производить только на аналогичный оригинальный шнур от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку мультиварки, нажав кнопку замка крышки
- Извлеките внутреннюю чашу из мультиварки. Чаша имеет мерную шкалу, при наполнении продуктами не превышайте отметку максимального уровня (MAX).
- Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между уровнями 1/5 и 4/5 чаши. Для продуктов, которые сильно увеличиваются в размерах в процессе приготовления (например, бобовые), максимальный объем не должен превышать отметку 1/5. Во время приготовления пропорции воды и продуктов должны составлять 1:1. Во время приготовления каш, рекомендуемые пропорции крупы и жидкости – 1:8.

Примечание: указанные пропорции носят ознакомительный характер и могут варьироваться. Личные предпочтения потребителей в приготовлении продуктов могут отличаться.

- При приготовлении необходимо, чтобы в чаше находилось хотя бы минимум воды или другой жидкости (1/2 чашки) для образования пара. Избегайте полного выпаривания жидкости.
- Вытрите насухо внешнюю поверхность чаши и установите ее в корпус. Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет жидкости и посторонних предметов.
- Слегка поверните чашу для проверки надежного контакта между чашей и нагревательной пластиной.
- Закройте крышку мультиварки (замок крышки щелкнет) и подключите мультиварку к электросети.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала процесса приготовления, загорится индикация

рабочего режима.

- Выполнение программы можно прервать одиночным коротким нажатием кнопки «ОТМЕНА».
- Нажмите на кнопку «МЕНЮ» для выбора программы, пока рядом с необходимой программой не загорится световой индикатор. На дисплее появятся значения времени выбранной программы. Если вы не хотите менять заданные по умолчанию настройки, нажмите кнопку «СТАРТ», начнется процесс приготовления и обратный отсчет времени.
- В программе «Жарка» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и мультиварка автоматически перейдет в режим автоподогрева (За исключением программы «Жарка» и «Йогурт».
- Для выключения мультиварки нажмите и удерживайте кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»
- По окончании приготовления отключите прибор от сети.

УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Вы можете изменять настройки времени и температуры в выбранных автоматических программах, а также задавать необходимые значения в программе «Мультиповар» перед началом приготовления и в процессе приготовления пищи.

АВТОПОДОГРЕВ

Все программы, кроме программ «Йогурт» и «Жарка», имеют функцию запуска функции «Автоподогрев» после завершения выполнения программы. Если за программой приготовления следует подогрев, то на панели горит индикатор над кнопкой «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА». В любой момент выполнения программы функцию подогрева можно включить/отключить коротким нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА». Эта функция также доступна в режиме «Отложенного старта».

Внимание: Если при работе любой программы температура превысила максимальную, прибор автоматически перейдет в режим подогрева.

РАЗОГРЕВ

Если необходимо разогреть готовое блюдо, включите мультиварку, нажав кнопку «СТАРТ», затем нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» без выбора программы. Загорится индикатор программы «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА», и прибор перейдет в режим разогрева готового блюда.

ОТМЕНА ДЕЙСТВИЙ

Прекратить работу любой программы или выйти из меню настроек вы можете с помощью удержания кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

АКСЕССУАРЫ

1. Ложка
2. Мерный стакан
3. Приспособление для готовки на пару



ЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Очистка должна осуществляться после охлаждения мультиварки.
- При открытой крышке снимите паровой клапан, повернув его от упора.
- Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Корпус протрите мягкой влажной тканью. Установите паровой клапан, повернув его до упора.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, А ТАКЖЕ МЫТЬ ВОДОЙ ИЛИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Технические характеристики

Чаша с антипригарным покрытием
11 программ и отложенный старт
Корпус из нержавеющей стали
Режим поддержания температуры
Таймер с LED-индикацией
Объем чаши — 4 литра
Мощность — 1000 Вт
220-240 В / 50 Hz
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Срок службы: 3 года

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Утилизация



Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов и их комплектность без предварительного уведомления.

Дата производства изделия указана в серийном номере на стикере с техническими данными. Серийный номер представляет собой четырнадцатизначное число, первые шесть цифр которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 062016xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2016 года.



Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

В случае неисправности изделия, Вы можете обратиться в сервисный центр.

Уточнить адреса расположения сервисных центров и другую информацию по ТМ «Добрыня» Вы можете на сайте dobrynya.su.

Производитель: Чжанынзян Чжэньгуан Трэйд КО., ЛТД
Импортёр: ООО «ТТК» Россия, 630039, г. Новосибирск, ул. Профсоюзная, д.1.
Тел: +7 (383) 210-66-79, +7 (913) 457-04-85