

Автономный уничтожитель насекомых GF-7CN

Уничтожитель GF-7CN предназначен для использования в помещении или на открытом воздухе (на пикнике, на даче, на рыбалке и пр.). В прибор встроен мощный аккумулятор 5000мАч, который позволяет пользоваться прибором до 16 часов при полной зарядке.

Прибор обеспечивает оптимальное привлечение насекомых за счет ультрафиолетового излучения. Доказано, что длина волны света, излучаемого лампами типа UVA наиболее эффективно приманивают таких насекомых, как мухи, моль, комары и другие. Уничтожение происходит при пролете насекомого к лампе через сетку, на которую подано высокое напряжение.



Внимание!

- Устройство предназначено для использования как в помещении, так и на улице;
- Высокое напряжение! Не прикасайтесь к электрической сетке;
- Не допускайте детей к прибору;
- Не вставляйте в устройство посторонние металлические предметы;
- Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания на него жидкостей;
- Не накрывайте устройство во время его использования;
- Устанавливайте вдали от легковоспламеняющихся предметов;
- При попадании воды из садового шланга на уничтожитель, может возникнуть опасность поражения электрическим током;
- При использовании удлинителей берегите розетку от влаги и избегайте повреждения шнура;
- В случае повреждения кабеля питания необходимо его немедленно отремонтировать или заменить;
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими или умственными способностями только в присутствии взрослого;
- Перед использованием прибора проверьте, заряжен ли аккумулятор. Если при подключении к источнику питания индикатор светится красным, это означает, что заряда аккумулятора недостаточно и его необходимо подзарядить. Когда зарядка аккумулятора завершится, индикатор засветится зеленым, после чего вы сможете отключить прибор от сети и пользоваться им.
- В приборе используется перезаряжаемая батарея, которую нельзя разбирать, бросать в огонь или подвергать короткому замыканию. Не вставляйте в устройство перезаряжаемые щелочные (или аналогичные) батарейки.

Зарядка

Этот уничтожитель насекомых оснащен встроенной перезаряжаемой батареей. Мы рекомендуем заряжать устройство в течение примерно 7 часов перед первым использованием, удерживая переключатель включения/выключения в положении «Выкл».

1. Подключите прямоугольный USB-конец кабеля типа A к соответствующему адаптеру или USB-разъему.
2. Откройте крышку зарядного порта на устройстве (рис. 1).
3. Подключите другой конец кабеля (Type-C USB) к USB-входу Type-C на уничтожителе.
4. Индикатор заряда батареи засветится красным (рис. 2), указывая на то, что батарея заряжается. При полной зарядке индикатор засветится зеленым (если переключатель включения/выключения установлен в положение «Выкл»). Не допускайте длительной зарядки полностью заряженного аккумулятора. Как только Вы увидите, что индикатор питания стал зеленым — отключите зарядный кабель.
5. Всегда держите крышку зарядного порта закрытой для поддержания IP-класса влагозащищенности, за исключением случаев зарядки.



Рис. 1



Рис. 2

Очистка и техническое обслуживание

Важно! Во избежание поражения электрическим током ни в коем случае не прикасайтесь к электрической сетке, особенно когда переключатель включения/выключения установлен в положение «Вкл».

1. Протрите внешнюю поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте губки для чистки, абразивные материалы или химические чистящие средства.
2. Уничтоженные насекомые будут собираться вокруг электрической сетки и падать в специальный лоток. Для поддержания эффективной работы устройства, лоток необходимо периодически очищать.

Для очистки выполните следующие действия:

- Поверните нижний лоток против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от корпуса прибора;
- Удалите мертвых насекомых или грязь из лотка;
- Снова прикрепите лоток к устройству, совместив выемки и повернув по часовой стрелке (рис. 3);
- Установите переключатель включения/выключения в положение «Вкл». для продолжения использования уничтожителя.



Рис. 3

Диагностика

Если уничтожитель работает не так, как ожидалось:

- Проверьте, светится ли фиолетовая лампочка (переключатель установлен в положение «Вкл»).
- Возможно, потребуется почистить прибор. Подробности смотрите в разделе выше.

Если фиолетовый индикатор не загорается:

- Проверьте, установлен ли переключатель включения/выключения в положение "Вкл.".
- Проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Попробуйте зарядить устройство в течение нескольких часов.

Технические характеристики

Материал.....	огнеупорный ABS пластик
Ёмкость аккумулятора	5000мАч
Размеры.....	12.5*12.5*24.5 см
Источник света	UV-A LED
Средняя продолжительность работы лампы	20000 часов
Время полной зарядки.....	5-7 часов
Время работы на полной зарядке.....	14-16 часов
Уровень влагозащищённости.....	IP24
Площадь защиты	50 м²