

Инструкция по эксплуатации Домкрат подкатной гидравлический ROSSVIK V3, V3.5



Для безопасной работы с данным домкратом необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, и соблюдать все предписанные действия.

ВНИМАНИЕ

Данный домкрат предназначен для подъема только легковых автомобилей.

Не поднимайте вес больше максимальной грузоподъемности.

Используйте домкрат только на твердой и ровной поверхности.

Перед подъемом обязательно затормозите транспортное средство с помощью противооткатов.

Сразу после подъема транспортного средства, необходимо подставить упор (подставку).

Домкрат не предназначен для удержания веса.

Запрещено находиться, проводить какие-либо работы под поднятым транспортным средством

Не перемещайте поднятое транспортное средство. Не садитесь в транспортное средство.

Поднимайте транспортное средство только за площадку определенную производителем.

Не допускается вносить изменения в конструкцию домкрата.

Не соблюдение вышесказанных предостережений может привести к травмам, повреждению транспортного средства и оборудования.

Технические характеристики

| | V3 | V3.5 |
|------------------|-------|-------|
| Грузоподъемность | 3,0т | 3,5т |
| Мин. высота | 133мм | 95мм |
| Макс, высота | 465мм | 552мм |
| Вес с упаковкой | 32кг | 46кг |

Сборка

Достаньте домкрат из упаковки. Соберите и установите ручку на домкрат.

Перед началом использования необходимо 4-5 раз поднять и отпустить домкрат без нагрузки для удаления воздуха из каналов гидравлики.

Через 1-2 недели после начала использования, необходимо протянуть все резьбовые соединения.

Подъем

Вращая ручку по часовой стрелке, закройте клапан гидроцилиндра. Качая ручку вниз, и вверх поднимите площадку до нужной высоты.

Опускание

Медленно вращайте ручку против часовой стрелки чтобы опустить транспортное средство.

Обслуживание

Ежедневно производить чистку всех наружных поверхностей домкрата. Следите, чтобы штоки гидроцилиндра находились в чистоте.

Ежедневно проводите внешний осмотр домкрата.

Ежемесячно смазывайте все движущиеся части домкрата, или чаще, если это требуется.

1 раз в месяц производите смазку боковых шарнирных болтов консистентной смазкой.

Для этого, необходимо выкрутить болты, очистить от старой смазки и загрязнений, нанести новую смазку, установить на место.

Каждые 3 месяца необходимо производить замену гидравлического масла в домкрате.

Опустите домкрат в нижнее положение, шестигранным ключом открутите пробку, откачайте масло или слейте через отверстие, залейте свежее масло (не доливая 4-5мм до края отверстия) закрутите пробку. Все работы по замене масла производятся на горизонтальной поверхности.

Ремонт

Ремонт оборудования должен производиться специально обученным персоналом.

Гарантия

Гарантия на домкрат 6 (Шесть) месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 1 (Одного) года с момента продажи.