

6. ГАРАНТИИ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие термоодеяла требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации термоодеяла — 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия штампа торговой организации и отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термоодеяло электрическое **ТЭО-ГБ-27** / **ТЭО-ГБ-50** соответствует требованиям ТУ 27.51.14-001-36629050-2021

Дата изготовления: _____

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: _____

М.П.

8. КОНТАКТЫ

ООО «ТРИО-СЕРВИС»

140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Садовая,
д. 8, ком. 3

+7 495 661 25 20
+7 495 921 61 55
www.trioservice.ru



ТЭО-ГБ-27 ТЭО-ГБ-50

ТЕРМООДЕЯЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ПАСПОРТ

(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

1. ВВЕДЕНИЕ

Термоодеяло электрическое **ТЭО-ГБ-27** / **ТЭО-ГБ-50** (далее — термоодеяло) предназначено для обогрева баллонов со сжиженным газом в холодное время года. В рабочем состоянии оборачивается вокруг баллона и фиксируется стропами с застежками. Хранится и переносится в чехле.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТЭО-ГБ-27	ТЭО-ГБ-50
Ёмкость обогреваемого баллона	27 литров	50 литров
Температура нагрева, не более	40±5 °С	40±5 °С
Напряжение сети	220±10 В	220±10 В
Мощность	120±10% Вт	120±10% Вт
Масса, не более	0,5 кг	1 кг
Размер в разложенном виде	1100x420x30 мм	1100x800x30 мм
Длина шнура	1,2 м	1,2 м
Срок службы, не менее	3 года	3 года

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Термоодеяло в сборе 1 шт.
Паспорт (Руководство по эксплуатации) 1 шт.
Чехол 1 шт.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Во время эксплуатации термоодеяла следует строго соблюдать данные указания и действующие правила эксплуатации газовых баллонов.
- 4.2. Перед включением термоодеяла проверить, что питающая сеть оборудована предохранительными устройствами в соответствии с правилами устройства электроустановок.
- 4.3. Перед применением термоодеяла выполнить следующие операции:
 - 4.3.1. Проверить техническое состояние и герметичность газового баллона и газопотребляющего оборудования. При обнаружении утечки газа эксплуатация термоодеяла не допускается.

- 4.3.2. Провести внешний осмотр термоодеяла, включая кабель питания. При обнаружении неисправностей или повреждений термоодеяла, его эксплуатация не допускается.

- 4.4. Использовать термоодеяло допускается только в сухом месте, исключая попадание на него прямых атмосферных осадков или воды.
- 4.5. После выполнения операций по п. 4.4 термоодеяло надеть на газовый баллон, подключить к розетке 220 В штепсельную вилку кабеля питания. В зависимости от потребностей термоодеяло может быть подключено на весь период работы или с перерывами.
- 4.6. При переноске баллона на другое место отключить термоодеяло от сети.
- 4.7. После окончания работы отсоединить от сети штепсельную вилку кабеля питания, снять термоодеяло с баллона, сложить его в чехол и хранить в сухом месте, исключая механические повреждения.
- 4.8. Запрещается использовать термоодеяло при повреждении изоляции соединительного кабеля, появлении искрения, запаха дыма из него или розетки.
- 4.9. Не включать в сложенном и сморщенном виде. Не стирать. Избегать контакта с колющими и режущими предметами.
- 4.10. Термоодеяло нельзя применять для работы во взрывоопасных зонах. Правильно подсоединенный и эксплуатируемый газовый баллон не создает вокруг себя взрывоопасную зону.
- 4.11. Термоодеяло не подлежит действию технического регламента Таможенного союза о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах ТР ТС 012/2011 как оборудование для бытового и производственного применения в условиях, когда взрывоопасная среда образуется вследствие непредвиденной утечки горючего газа.
- 4.12. Обогреватель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ДС ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.34323/22.
- 4.13. Обогреватель выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 0 по ГОСТ IEC 60335-2-17.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Необходимо осматривать термоодеяло с целью обнаружения признаков повреждения или износа. При обнаружении таких признаков необходимо прекратить его использование.
- 5.2. Хранение и транспортирование: при температуре от -50 °С до +50 °С, относительной влажности не более 80% и отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.