




Комплектация изделия



Зажим для провода аккумулятора



Адаптер для мобильного телефона



Блок питания

Подробное описание функций устройства



- 1) Переключатель фонарика
- 2) Выход постоянного тока: 15В/10А
- 3) USB выход: Быстрая зарядка (QC) 3.0
- 4) USB выход: 5В/2.4А
- 5) Вход/выход Type-C: PD65 Вт
- 6) Порт быстрого запуска

Параметры устройства

- Параметры/размер: 212*101*34мм
- Вход/Выход Type-C: PD 65Вт
- Выход USB 1: 5А = 2.4А
- Выход USB 2: Быстрая зарядка (QC) 3.0
- Выход постоянного тока: 15В 10А
- Режимы фонаря: фонарь / SOS / стробоскоп
- Жизненный цикл: 3000
- Применимый температурный диапазон: -20°C ~+65°C

Примечания

- Если Вы на протяжении долгого времени не используете устройство, то рекомендуется поддерживать определенный заряд аккумулятора, устройство должно заряжаться по крайней мере каждые три месяца.
- Во время работы или зарядки слабый нагрев прибора является нормальным явлением.
- Рекомендуется хранить устройство при комнатной температуре в сухом помещении, а так же использовать вдали от открытых источников огня.
- Рекомендуется использовать устройство в диапазоне комнатной температуры вдали от источников огня, не допуская попадания влаги на прибор.
- Не используйте бытовые химикаты, такие как мыло или моющее средство для чистки устройства.
- В случае появления специфического запаха или задымления, рекомендуем немедленно прекратить использование аккумулятора.

- пользование аккумулятора.
- Избегайте падения изделия при использовании.
- Держите устройство подальше от детей.
- Во избежание загрязнения окружающей среды, пожалуйста, не выбрасывайте устройство.

После эксплуатации рекомендуем сдать прибор в пункт утилизации.

Запуск «JUMP STARTER QUICK CHARGE 2000»



Подсоедините красный кабель к клемме «+» / черный кабель к клемме «-»



Подсоедините красный кабель к клемме «+» / черный кабель к клемме «-»



Запустите автомобиль



Снимите зажимы с аккумулятора



Выньте штекер из пуско-зарядного устройства

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед запуском автомобиля, пожалуйста, убедитесь что работает LED дисплей, затем вставьте штекер в гнездо пускового устройства. Убедитесь в работоспособности индикатора кабеля.
- Подсоедините красный зажим к положительной (+) клемме аккумулятора, черный зажим к отрицательной (-) клемме аккумулятора.
- Заведите автомобиль
- Когда автомобиль заведется, пожалуйста, убедитесь

что Вы вынули кабель из блока устройства, а затем из клемм автомобильного аккумулятора.

Меры предосторожности.

- Убедитесь, что черный штекер кабелей плотно вставлен в блок пускового-зарядного устройства.
- Если при использовании устройства, Вы не сможете завести автомобиль, отключите пуско-зарядное устройство и убедитесь в надежности крепления зажимов кабеля на клеммах автомобильного аккумулятора, а так же отсутствия на аккумуляторе ржавчины или грязи. После проверки попробуйте повторно завести автомобиль.
- Если при запуске ПЗУ срабатывает звуковой сигнал, а индикатор горит красным или не работает, пожалуйста, перезарядите устройство.
- Если после 3-5 попыток запуска при помощи ПЗУ, двигатель не заводится, убедитесь в исправности автомобиля. В противном случае, это приведет к поломке или автоматическому отключению устройства.
- В течение 30 секунд после успешного запуска автомобиля, отсоедините черную и красную клеммы от аккумулятора.

ВАЖНО! Компания не несет ответственности за поломки, связанные с нарушением Правил Эксплуатации и Мер Предосторожности. По вопросам технического обслуживания по гарантии оставляйте заявку на почту watticoru@gmail.com или позвоните по номеру 88003006850

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СМАРТ ЗАЖИМОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АККУМУЛЯТОРУ

Действуйте в соответствии с инструкцией, указанной на индикаторе кабеля:

- Дисплей включен/индикатор горит зеленым светом** - подключение произведено правильно, устройство работает в штатном режиме. Можно запускать двигатель.
- Дисплей выключен / индикатор горит красным светом и сопровождается звуковым сигналом** - произошло короткое замыкание. После того, как индикатор погаснет, перезапустите устройство.
- Дисплей выключен / индикатор горит красным светом и сопровождается звуковым сигналом** - неправильно подключен кабель к положительным и отрицательным клеммам аккумулятора (перепутаны полярности). Пожалуйста, проверьте правильность подключения кабеля.
- Дисплей выключен / Индикатор быстро мигает** - устройство находится под защитой от перезаряда. Если после успешного пуска двигателя возникла потребность в повторном запуске устройства, последовательно отсоедините кабели от блока питания и клемм аккумулятора, а затем повторите попытку.
- Если Вы хотите повторно запустить двигатель с помощью ПЗУ, подождите 30 секунд с момента отключения кабеля от ПЗУ и клемм аккумулятора
- ВНИМАНИЕ!** При зеленом свете индикатора в штатном режиме не меняйте полярность кабелей и не до-

пускайте короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ! При зеленом свете индикатора в штатном режиме не меняйте полярность кабелей и не допускайте короткого замыкания.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Вопрос: Какие функции поддерживает данное пусковое зарядное устройство?
Ответ: С помощью Jump Starter QC 2000 Вы сможете обеспечить зарядку/подачу электропитания для ноутбука, телефона, ноутбука, игровой консоли, портативной колонки и иной электроники небольшой мощности. Устройство также можно использовать в качестве фонарика. Однако, основной его функцией является аварийный запуск автомобиля.



Вопрос: Как включить аварийный режим освещения?
Ответ: В устройстве предусмотрено три режима освещения – стандартный «белый свет» и 2 аварийных: стробоскоп и маяк. Для запуска аварийного режима, нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, затем коротким нажатием кнопки питания пере-

дите фонарик в режим быстрого мерцания – далее «стробоскоп». Повторное нажатие кнопки переводит фонарь в режим медленного мигания – далее «SOS». Следующее нажатие переводит режим фонарик в состояние отключения.

Вопрос: Что произойдет при контакте между положительной и отрицательной полярностями?
Ответ: В предыдущих версиях, неправильное соединение положительной и отрицательной полярностей посредством кабелей приводило к порче пускового зарядного устройства и автомобильного аккумулятора. В текущей версии мы исправили данную проблему, добавив умный смарт кабель, который предотвратит возможные повреждения при неправильной эксплуатации. При нарушении полярности подача тока будет отключена. Это обеспечит безопасность пусковому зарядному устройству и автомобильному аккумулятору.