

Технические характеристики изделия:

Параметры изделия:

Название изделия	Электрический чайник
Модель изделия	1026R
Номинальное напряжение	220В~
Номинальная частота	50Гц
Номинальная мощность	300Ватт
Объем	450Мл
Размер изделия	86x86x250мм
Вес нетто	0,65Кг

Причины неполадок и способы устранения:

Примечание: если при проверке и попытках исправления следующих распространенных неполадок, самостоятельно устранить их невозможно, то, пожалуйста, обратитесь в компетентные мастерские либо обратитесь непосредственно в службу поддержки клиентов. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте продукт самостоятельно, чтобы не подвергать себя опасности или не повредить само изделие.

Виды неполадок	Причины сбоев и методы устранения неполадок
У подогретой воды есть запах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Это может быть специфический запах самого изделия. 2. Следует использовать очищенную или питьевую воду. 3. Пожалуйста, не используйте воду низкого качества.
У подогретой воды есть запах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вилка шнура питания отошла от розетки, пожалуйста, проверьте её наличие и вставьте вилку питания. 2. Термостат активирует защиту от сухого горения. Добавляя холодную воду для охлаждения, он может вернуться к нормальному нагреву.
Сбой питания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вилка шнура не подсоединена, пожалуйста проверьте, и, при необходимости, вставьте вилку питания. 2. Если печатная плата неисправна, пожалуйста, обратитесь в назначенный отдел технического обслуживания для проведения осмотра.

Меры предосторожности

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности» для правильной эксплуатации изделия, чтобы избежать повреждений и не подвергнуть себя опасности.

Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации. После ознакомления с содержанием этого раздела продолжайте сохранять данную инструкцию, чтобы Вы могли обратиться к ней в любое время.

1. Перед использованием данного изделия убедитесь, что используемое напряжение соответствует указанному напряжению в таблице «Параметры изделия».
2. На силовую вилку не должна попасть влага. Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
3. Перед эксплуатацией изделия убедитесь в правильности вставки силовой вилки в розетку. Если вставлен не полностью, это может привести к нагреванию и возгоранию.
4. Не ставьте чайник рядом с источником тепла, такими как духовка, микроволновая печь и т.д.
5. Во избежание короткого замыкания не помещайте данное изделие в воду и другие жидкости.
6. Если товар неисправен или поврежден, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для проведения осмотра, устранения неисправности или замены изделия.
7. Данное изделие не подходит для эксплуатации детьми, лицами с физическими или умственными отклонениями, людьми без опыта использования электроприборов. Исключением является сопровождение и наблюдение со стороны лица, ответственного за обеспечение их безопасности. Также, не оставляйте устройство без присмотра, когда оно используется.
8. Данный продукт предназначен только для домашнего использования, не используется для промышленного использования.
9. Этот продукт не подходит для использования на возвышенностях, так как есть риск перегрева и последующей поломки изделия.
10. При кипячении воды чайник необходимо ставить на ровную и сухую поверхность.
11. Электрический чайник используется только для кипячения воды, не подходит для приготовления кофе, молока, чая и других питьевых продуктов. Избегайте попадания инородных предметов в вентиляционные отверстия.
12. При кипячении, количество воды не должно превышать отметки максимального уровня.
13. При кипячении воды верхняя крышка должна быть плотно закрыта.
14. Пожалуйста, не оставляйте чайник сухим на длительное время, в противном случае дно чайника может обесцетиться, а срок службы чайника сократится после повторного сухого кипячения.
15. Если Вам не нужно поддерживать температуру воды, то после кипячения отключите изделие от источника питания.
16. Не выполняйте неописанных в данном руководстве внешних воздействий на изделие: не разбирайте, не ремонтируйте и не меняйте изделие во избежание причинения вреда себе и повреждения данного изделия. Если Вы обнаружили неисправность изделия, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией или обратитесь к профессиональным техникам для обеспечения качественного ремонта устройства.

Описание изделия:

- Изделие имеет стильный внешний вид, красивую форму и высокую надёжность. Данное изделие подходит для использования дома и во время путешествий.
- Интегрированная конструкция нагрева, высокая тепловая эффективность и быстрая скорость нагрева.
- Многочисленные средства защиты автоматически отключают питание после закипания воды. Имеет функцию защиты от сухого горения, что обеспечивает безопасность в использовании и не устраняет риск возникновения несчастных случаев.
- Разъемная конструкция шнура питания очень удобна для хранения и переноски.

Электрический чайник

Модель номер:1026R

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.



Бережь от влаги

Не используйте в местах с повышенной влажностью, например, таких как ванная комната.

- Это может привести к плохой изоляции, результатом чего может стать утечка или поломка.



Запрещено

Не используйте поврежденные шнуры питания или вилки.

- Это может стать причиной удара электрическим током, возникновения короткого замыкания и пожара.



Запрещено

Не используйте сплиттер для подключения к электропитанию.

- Это может стать причиной удара электрическим током, возникновения короткого замыкания и пожара.



Запрещено

Не наступайте на шнур питания.

- Не повреждайте провода и вилки питания, это может привести к удару электрическим током, возникновению короткого замыкания или возгоранию. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, вы должны заменить специальный шнур или иной специальный компонент, который может быть приобретен только у производителя или в отделе технического обслуживания.



Не трогать

Не вынимайте шнур питания из розетки мокрыми руками.

- При необходимости изъятия вилки из розетки, не вытаскивайте её мокрыми руками. Существует опасность поражения электрическим током.



Примечание

Пожалуйста, убедитесь, что перед использованием шнур питания подключен к розетке.

- Пожалуйста, убедитесь, что вилка плотно установлена в гнездо розетки, нет ослаблений или неполных вставок.



