

**Помол беру
на себя!**



**Кофемолка
КТ-7266**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7266 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для эспрессо, до крупного — для кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: он положительно влияет на вкус эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Вы можете выбрать, сколько порций кофе приготовить, и кофемолка автоматически остановится, смолов нужное количество кофе. Встроенный таймер позволяет устанавливать время помола, которое отображается на LED-дисплее. Чтобы самостоятельно регулировать время помола, вы также можете использовать ручной режим.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные и закрываются крышками. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки. В комплекте предусмотрена щетка для чистки жерновов.

Кофемолка оснащена системой безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно.

Прибор имеет защиту от перегрева: кофемолка автоматически отключается после 160 секунд работы без перерыва. Перед следующим помолом необходимо сделать перерыв на 30 минут, чтобы мотор остыл.

Прорезиненные ножки не дают кофемолке скользить по столу.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Внешний жернов — 1 шт.*
2. Щетка для чистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки



Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает работу устройства. При подключении устройства к сети раздается звуковой сигнал, подсветка кнопки «Вкл/Выкл» загорится непрерывно. Кофемолка будет находиться в режиме ожидания, пока вы не нажмете на кнопку «Вкл/Выкл». При нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» вы перейдете к настройкам порций, загорится подсветка кнопки «Порция», на дисплее появится «01». Чтобы перейти к установке таймера, нажмите на кнопку «Таймер», загорится подсветка кнопки «Таймер», на дисплее появится «02». Через 3 минуты бездействия кофемолка снова перейдет в режим ожидания, дисплей и подсветка кнопки «Порция» или «Таймер» (в зависимости от того, на какую кнопку вы нажимали последней) погаснут, а подсветка кнопки «Вкл/Выкл» продолжит гореть непрерывно.

Чтобы смолоть кофе в ручном режиме, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее. Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд. На дисплее будет отображаться таймер прямого отсчета.

Кнопка «Порция» позволяет настроить количество порций молотого кофе. Вы можете выбрать от 1 до 10 порций. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка. Количество порций отображается на дисплее и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Кнопка «Таймер» позволяет настроить время работы кофемолки. Вы можете настроить время работы кофемолки от 2 до 40 секунд с шагом 2 секунды. На дисплее при настройке отобразится установленное время, а при приготовлении запустится таймер обратного отсчета.

Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

Каждое нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.



Степень помола можно настроить: от тонкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. На **регулятор помола** нанесена шкала. Для регулировки помола поворачивайте регулятор помола так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на нужную вам степень помола.

В комплекте предусмотрена **щетка для чистки** жерновов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите и вымойте в теплой воде контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и щетку для чистки в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Снимите контейнер для зерен, нажав на фиксатор контейнера для зерен и потянув контейнер вверх. Чтобы снять внешний жернов, поверните его против часовой стрелки и потяните за ручку вверх. Моторный блок, внешний и внутренний жернова протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы выступы в моторном блоке попали в пазы жернова. Поверните жернов по часовой стрелке до упора. Опустите ручку вниз.
3. Установите контейнер для зерен в моторный блок так, чтобы выступ на контейнере для зерен попал в углубление на моторном блоке. Значок открытого замка на контейнере будет над фиксатором контейнера для зерен. Слегка надавите на контейнер и поверните его по часовой стрелке до щелчка, чтобы значок закрытого замка на контейнере оказался над фиксатором контейнера для зерен. При повороте контейнера для зерен придерживайте регулятор помола.
4. Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнер нажимает на переключатель безопасности.
5. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен, не превышая отметку «МАКС» (180 г), и закройте его крышкой.
6. Выберите степень помола от тонкого до грубого, поворачивая регулятор помола. Указатель на моторном блоке будет указывать на нужную вам степень помола.
7. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку так, чтобы контейнер встал в круглое углубление на основании моторного блока.
8. Примечание. Не устанавливайте контейнер для молотого кофе без крышки.
9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится подсветка кнопки «Вкл/Выкл».
10. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится подсветка кнопки «Порция», на дисплее отобразится значение «01» (1 чашка эспрессо).

9. Если вы хотите установить определенное количество порций молотого кофе, нажмите на кнопку «Порция». Каждое нажатие на кнопку «Порция» циклически переключает количество порций от 1 до 10 с шагом 1. Для запуска приготовления нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Подсветка кнопки «Порция» будет гореть непрерывно, а количество порций на дисплее мигать. Устройство автоматически остановится и подаст звуковой сигнал, когда измельчит нужное количество зерен. На дисплее непрерывно загорится установленное ранее количество порций. Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо. Время работы кофемолки для 1 порции составляет примерно 4 секунды, для 10 порций — 40 секунд.

10. Если вы хотите установить определенное время работы кофемолки, нажмите на кнопку «Таймер». На дисплее отобразится значение «02» (2 секунды), подсветка кнопки «Таймер» загорится. Каждое нажатие на кнопку «Таймер» циклически переключает время работы от 2 до 40 секунд с шагом 2 секунды. Для запуска приготовления нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Подсветка кнопки «Таймер» будет гореть непрерывно, а таймер на дисплее начнет обратный отсчет. Устройство автоматически остановится по истечении заданного времени и подаст звуковой сигнал. На дисплее непрерывно загорится установленное ранее время. Чтобы остановить приготовление раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

Через 3 минуты бездействия кофемолка перейдет в режим ожидания, дисплей и подсветка кнопки «Порция» или «Таймер» (в зависимости от того, на какую кнопку вы нажимали последней) погаснет, а подсветка кнопки «Вкл/Выкл» продолжит гореть непрерывно. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Все установленные параметры при этом сохранятся.

11. Если вы хотите смолоть кофе в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку, но не дольше 40 секунд. На дисплее отобразится таймер прямого отсчета, гореть будет только подсветка кнопки «Вкл/Выкл». Когда вы остановите приготовление, на дисплее отобразится последняя настройка времени работы или порции и загорится подсветка кнопки «Таймер» или «Порция» (в зависимости от того, на какую кнопку вы нажимали последней).

12. По окончании приготовления отключите кофемолку от сети электропитания и извлеките контейнер для молотого кофе.

Внимание! Кофемолка может работать только 160 секунд подряд (4 цикла по 40 секунд или 8 циклов по 20 секунд без перерыва). После этого сработает защита от перегрева, и устройство автоматически отключится. Чтобы не допустить перегрева мотора, делайте перерывы по 10 минут через 2–3 цикла работы подряд для охлаждения мотора.

Регулировку степени помола следует производить при остановленном приборе, т.к. во время выполнения программы устройство не может изменить степень

помола. Чтобы изменить настройки времени помола или количества порций, также нужно сначала остановить помол.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, остановите работу устройства, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», затем добавьте зерна в контейнер для зерен.

Если помол не происходит, зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, сначала остановите помол и отключите кофемолку от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой (в комплект не входит).

Советы

Не засыпайте более 180 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Способ приготовления	Рожковая кофеварка	Гейзерная кофеварка	Габет	Капельная кофеварка	Кемекс	Френч-пресс
Степень помола	Тонкий	Средний			Грубый	
	1–5	5–9	9–16	16–21	21–26	26–31

Тонкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол (нет в этой модели кофемолки), но вы также можете использовать для приготовления тонкий помол для эспрессо.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок, а также габета. Чуть более грубый — для аэропрессов, кемексов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания воды или других жидкостей в моторный блок и регулятор помола, на панель управления или шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и щетку для чистки мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно просушите.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Снимите контейнер для зерен, нажав на фиксатор и потянув контейнер вверх, и опустошите его. Установите пустой контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы выступ на контейнере для зерен попал в паз на моторном блоке. Значок открытого замка на контейнере при этом будет над фиксатором контейнера для зерен. Слегка надавите на контейнер и поверните его по часовой стрелке до щелчка, чтобы значок закрытого замка на контейнере оказался над фиксатором контейнера для зерен. При повороте контейнера для зерен придерживайте регулятор помола.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами. После этого опустошите контейнер для молотого кофе и отключите устройство от сети.
3. Снимите контейнер для зерен, нажав на фиксатор и потянув контейнер вверх.
4. Снимите внешний жернов, повернув его против часовой стрелки и потянув за ручку вверх. Проведите очистку внутреннего и внешнего жерновов щеткой из комплекта. Внешний жернов вы также можете протереть влажной, а затем сухой мягкой тканью.





5. Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
6. С помощью щетки очистите место выхода молотого кофе. Вы также можете протереть его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
7. Тщательно просушите все части прибора.
8. Установите в кофемолку внешний жернов так, чтобы выступы в моторном блоке попали в пазы жернова. Поверните за ручку по часовой стрелке до упора. Опустите ручку вниз.
9. Установите контейнер для зерен на моторный блок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
10. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка кнопок не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование»

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Перегрелся мотор, сработала защита от перегрева после 160 секунд помола без перерыва	Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остить в течение 30 минут

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование»
E2	Перегрелся мотор, сработала защита от перегрева после 160 секунд помола без перерыва	Отключите кофемолку от сети и дайте прибору остить в течение 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 160 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Емкость контейнера для зерен: 180 г
- Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
- Длина шнура: 0,7 м
- Размер устройства: 132 × 190 × 312 мм
- Размер упаковки: 220 × 153 × 365 мм
- Вес нетто: 1,8 кг
- Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован





Производитель: Гуандун Мэстер Груп Ко., Лтд. №48-50, Саус Сэкшн оф Данъян Роуд, Синьсин Каунти, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды или других жидкостей внутрь моторного блока, регулятора степени помола, на панель управления или шнур питания кофемолки не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не засыпайте более 180 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

- 
- Вакууматор KT-1526**
- автоматическая упаковка
 - вакуумирует сухие и влажные продукты
 - режим вакуумирования в контейнеры



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87