

**CENTEK**®

# СТ-0010

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК  
ЭЛЕКТР ШАЙНЕК  
ЕЛТЫСГИЧИҢ АЗЗЫҢЫЧ  
ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК  
ELECTRIC KETTLE  
ELEKTR CHOYNAK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ  
INSTRUCTION MANUAL  
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI





## РУССКИЙ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

Электрический чайник предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Данный бытовой прибор предназначен для использования в домашних условиях.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.

### ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.

- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!

- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор нельзя погружать в воду.
- Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.

### 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Крышка
3. Выключатель
4. Высокопрочное стекло
5. База питания с отсеком для шнура
6. LED-индикатор

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электрический чайник – 1 шт.
- База питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

### 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе чайника.

- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и спейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
- Не ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключен».
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и спейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Включен». Загорится индикатор включения.
- После закипания чайник автоматически выключится. Индикатор погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите

выключатель в положение «Включен». Выключатель не фиксируется в положении «Включен» в течение нескольких секунд после закипания. Не удерживайте выключатель в положении «Включен» принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время нажатием на кнопку включения/выключения.

- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

**ВНИМАНИЕ!** Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

## ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентрата лимонной кислоты или уксуса. Но пытайтесь делать концентрат более высоким - это может привести к течи прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи. ЧИСТКА

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!

- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1600-1900 Вт

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, ВК: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, кръльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:  
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г.



- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареек), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертель, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или источниками батареями;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

## ҚАЗАҚ

### ҚҮРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Бұл құрылғы түрмістық және үқас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылық ғернадарында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да түрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

Шайекті аузы суды жылытуға және қайнатуға арналған.

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Вімір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайды болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бүрін істен шығып болдырума үшін тәменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізег алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЯТ танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық, чек пен құралдың қалтасын сақтаңыз.
- Бұл түрмістық құрал үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Аспалты үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тікелей күн саулеесі мен ылғалға ұшыратпаңыз (сұға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыныш салынады).
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстауға тыым салынады. Құрылғыдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін және тазалау алдында аспалты электр қорегінің розеткасынан ажыратыңыз (желілік сымды розеткадан тартып, аспалты сендрірге тыым салынады).
- Жол берменіз ойнауға аспаллен. Аспалты қараусыз қалдырымаңыз. Қуат сымының балалардың қолы жетпейтін жерде салынғанына көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны және оның желілік сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Аспапты пайдалануға жол берілмейді.
- Құрылғыны визіз жөндеуге тырыспаңыз. Білкті мамандарға жүгініңіз. Желі сымы зақымдалған жағдайда оны дайындашуның, авторландырылған сервистік қызметтің немесе білкті маманның құшімен дереге ауыстырыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бельшектерді пайдалануға рұқсат етіледі.
- Аспапты пайдалану кезінде келесі ерекше сақтық шараларын сақтаңыз.
- Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
- Құрылғы сиртқы таймерден немесе болек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
- Сақ болызыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбеніз.
- Аспапты суға батыруға болмайды.
- Егер шайнек топын тұрса, қайнаган су сыртына тасып төгілуі мүмкін.
- Аспап аддептері тұтбағанымен фана қолдануға арналған.

## **ЕРЕКШЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Шайнекті тек суық сүмен топтырыңыз.
- Шайнекті қуат базасынан шығарар алдында оның өшірілгеніне көз жеткізуі!
- Шайнекті қоспас бұрын, қақлақтық мықтап жабылғанына көз жеткізуіз.
- Шайнектің қақлағы аышық болғанда суды қайнатуға тырыспаңыз, әйтпесе автоматты ашыру жұмыс істемейді, бұл өрткө ақелу мүмкін.
- Шайнекті тек штаттық тамақтану базасымен пайдаланыңыз.
- Шайнекті суға батырмаңыз.
- Шайнектің сыртқы бетіне және тамақтану базасына судың түсүне жол бермен із.
- Бұл құрылғы балалардың, физикалық, немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектегіл адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Су деңгейі MAX және MIN белгілерінің арасында болуы керек! Шайнек сүмен толғанда, ең жоғары деңгейдің белгісі қайнаган судың шығуы мүмкін!

## **2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ**

1. Ыңғайлы тұтқа
2. Қақлақ
3. Ақыратқыш

4. Жоғары беріктігі бар шыны
5. Сымға арналған белімі бар қорек базасы
6. LED жарықтандыры

## **3. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҚЫ**

- Электр шайнек - 1 дана
- Тамақтану базасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

## **4. ЖҰМЫС ТӘРПІ**

- Шайнектің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жеткенше барлық орам материалдарын сақтаңыз.
- Үйдегі электр желисіндегі кернеудің шайнектің қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз.
- Шайнектің топтық екенинен және буліпіт тұрғанына көз жеткізуіңіз. Құралды зақымдалған қуат сымымен немесе ашасымен жұмыс жасамаңыз.
- Шайнекті бірінші рет қолданар алдында суды екі рет қайнатыңыз және азызыңыз. Алғашқы қайнатқанда кіріске лимон қышқылының аз мөлшерін қосқсан жөн.
- Шайнек таза суды қайнатуға арналған.
- Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз. Шайнекті үстелдің шетіне ақелізіз.
- Шайнекті розеткаға қосыңыз. Артық сымды қуат негізінің ішіндегі бағытташыларға орап, қуат негізінің бүйіріндегі ойықтан өткізуге болады.
- Қуат сымын үстелдің бүйірінен іліп қоюна жол бермен із, оны бала тартпа алады.
- Шайнекті жылыту құрылғыларының немесе ыстық беттердің қасына қойымаңыз.

## **5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ**

### **ҚАҚЛАНЫ ЖОЮ**

Жұмыс кезінде кірістергі минералды заттар шайнектің ішкі бетіне түсіу мүмкін, бұл шайнектің тиімділігін төмендедеті және құрылғының жұмысы кезінде шу деңгейін жоғарылатады. Егер шайнекте әк шөгінділері болмаса, құрғак, кесіндіден қорғау тиімді болады. Әк шөгінділерінің мөлшері судың қаттылығына байланысты. Шайнекті қақтан тазартының ерітіндінің қолданып үнемі тазалаңыз.

Пакеттегі нұсқауларды орындаңыз. Сондай-ақ, алсіз лимон қышқылының концентраты немесе сірке сүйн қолдануға болады. Концентратты жоғарылатуға тырыспаңыз, себебі бұл құралдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

**НАЗАР!** Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақымға қолданылмайды.

## **ТАЗАЛАУ**

Тазалар алдында міндетті түрде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз! Қажет болса, шайнектің сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сал дымықпен шуберекпен сүртіңіз. Шайнекті немесе қуат негізін безге батырмаңыз. Шайнекті тазарту үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## **6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Көлемі: 1,8 л
- Қуат: 1600-1900 Вт

## **7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ**

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аддептері тұрмыстық, қоқыстардан болек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өндіре арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

## **8. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР**

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қаңаң, сәйкестіктің пайдаланылған жағдайда, соңын тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылдың күрәйді. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бүйімнің шығарылған күні сериялық номірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жыны, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша маселепер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда марказының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады.

Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. «Ларина-Сервис» ЖШК, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінші атальмы: "Moneytor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жанібек Тархан к., 9-йү, 5-көндан. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сайкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 - 26.03.2020 ж. бастап



## 9. Өндіруші және импорттаушы

Иморттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекен жайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## Құрметті тұтынушы!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарандылығын растанайтын және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаяу, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық, кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының, екілінің қолы, арбір жыртымалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген күжаттар ұсынылаған жағдайда немесе олардағы ақлар Толық емес, анық емес, қарама-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту күшінен өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сайкес құралдың пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыйдай.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құралының, табиги тозу;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате ерекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги аттаптар (найзагай, врт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктедірің түсүі;
- екілдітті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізу;
- аспалтың кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалтың мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін коректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік жөлелерге қосу;
- бұйымның төмөнде санамаланған керек-жараптарының істен шығы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болыма:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртық қуат беру блоктары және зарядтау құрылышылар;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қантар, белдіктер, сәмекелер, торпар, пышақтар, коббалар, тарелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинақыштар, сүзілдер, ійсініршіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарылған батареялармен жұмыс істей;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікте өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынуышың құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау натижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынуышың және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүмкін тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынуышың және/немесе взге

үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абаисызыда ерекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Видіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамалары езгертуге құбылы.

## ҚЫРГЫЗЧА

### УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧИ!

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сияқтуу чөйреде колдонууга арналған, атап айтқанда:

- дүкендердегү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлерундегү қызметкерлер үчүн ашканда аяңтчаларында;
- айын чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турал жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

Чайник ичүүчү суну жылыштып, кайнатууга арналған.

### 1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен ынтылған калбашы үчүн, төмөнкү шарттар тақ сакталууга тийиш:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмому жакшылап окуп ығызызы. Шаймандын берилген көрсетмөсүн, квантанциясын жана кутусун сактаңыз.
- Берилген шайман үйдө гана колдонғонго ылайыктуу.
- Берилген шайман соода сатық үчүн колдонулыбайт. Шайманды сирттә колдононуз.
- Шайманды жылуулук булактарының жаңында койбонуз, аны қун нурунун астында койбонуз (суга жана башка суюктуктарға батырганга тыюу салынат).
- Шайманга суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат. Зергүнүн суу тегүлсө же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.

- Колдонудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагынын розеткасынан сууруп алыңыз (шайманды вчурүп жатканда, зымынан карман сууроганга тыюу салынат).
- Балдарга шайман менен ойногону уруксат бербенец. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымынын балдар жетпеген жерде еткөрүлгөнүн текшеризіз.
- Шайманды жана анын электр зымынын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип турунца. Бузук шайманды колдонуунуга жол берилбейт.
- Шайманды вэзүлүк ойногон аракет кылбашызы. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз. Электр зымы бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым укуктуу төйлөө борборунун же квалификациялуу адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык белгүктөрүн колдонууга уруксат берилет.

#### **САКТЫКЫН ВЭГЕЧЕ ЧАРАЛАРЫ**

- Чайнекке муздак гана суу толтуруунуз.
- Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
- Чанекти күйгүзгөндөн мурун анын капкағынын жабық болгонун текшерип алыңыз.
- Чанектин капкағы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбашызы, каршы учурда автоматтык вчурүп иштебей калат, бул ерт үзүгүшүнөн себеп болушу мүмкүн.
- Чайнекти кадимки электр кубаты менен гана колдонуңуз.
- Чайнекти сууга батырбаңыз. Чайнектин сырткы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүн жол бербенец.
- Берилген шайман балдарга, физикалык же ақыл - эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга колдонууга арналган эмес.
- Сүнун деңгээли МАХ жана МИН белгилердин ортосунда болушу зарыл. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден аышып кетсе, кайнак суу ағын үзүгүшү мүмкүн!
- Шайманды туура көлген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
- Шайман тышкы таймерден же вэзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөвөн арналган эмес.
- Эттият болуңуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткилilikтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колунуздуу тийгизбенеңиз.

- Эгер чайнек ве толтура болсо, кайнап жаткан суу сырткы төгүлүп кетиши мүмкүн.
- Шайман стандарттык аяячта менен гана колдонууга арналган.

#### **2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ**

1. Тұткасы
2. Жалпыч
3. Которуу
4. Жогорку бышык айнек
5. Шнур бөлүмү бар кубат базасы
6. LED индикатору

#### **3. ТОЛУКТҮК**

- Электр чайнек - 1 д.
- Кубат базасы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

#### **4. ЭМГЕК ТАРТИБИ**

- Чайнектин жақшы иштеп жаткандыгына көзүңүз жеткенче, таңгактагы бардык материалдарды сактап коюңуз.
- Ўй тиричилигидеги электр кубаттуулугу чайнектин электр кубаттуулуктагы корсаткүчүнөн дал келгенин текшериңиз.
- Чайнек топтугү менен жана көрүнүп тургандай бузулгандыгын текшериңиз. Шайманды зыянга учуралган электр зымы же сайгычы менен иштептепеңиз.
- Чайнекти биринчи жолу колдонуудан мурун, сууну эки жолу кайнатыл, ағызыңыз. Биринчи кайнатканда киргөн жерине лимон кислотасын аз елчөмдөн суунушталат.
- Чайнек таза сууну кайнаттууга гана арналган.
- Аппаратты тегиз горизонталдык бетке коюңуз. Чайнектин столдун четине алып келиңиз.
- Чайнекти розеткага сайыңыз. Ашыкча шнурдуу электр кубатынын түбүн-дагы бағыттарында ороп, кубат түлкүүрүнүн капиталындан тоосмо аркылуу еткерсө болот.
- Электр зымын столдун капиталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

#### **5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ АЧЫКТАН ЧЫГАРУУ**

Иштеп жаткан учурда, казандын курамындағы минералдык заттар чайнектин ички бетине топтолушу мүмкүн, бул чайнектин эффектидүүлүгүн төмөндөттөт жана шайман иштеп жатканда ызы-чуунун деңгээлин жогоруплат.

Эгерде чайнек акиташ калдыктырынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Акиташ катмарынын көлемү суунун каттуулугунаан көз каранды. Чайнекти тазалоо учун, аны тазалоочу эритмени колдонуу керек. Пакеттеги корсатмөвлөрдүн аткарбыныз. Ошондой эле алсыз лимон кислотасынын концентратын же уксусун колдонсо болот. Концентратты жогору коогу аракет кылбашызы, анткени бул шайман ағын кетиши мүмкүн.

**НАЗАРЫНЫДАР!** Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалоодон келип чыккан зыянга колдонулбайт.

#### **ТАЗАЛОО**

- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңыз!
- Керек болсо, чайнектин сырткы беттерин жууучуу каражаттары жок бир аз нымдуу чүпүрүк менен сүртүнүз.
- Чайнекти же электр кубатын түбүн безге батырбаңыз.
- Чайнекти тазалоо учун абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эрит-кичтерди колдонбоныз.

#### **6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨЛҮР**

- Чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемү: 1,8 л
- Күчтүүлүгү: 1600-1900 Вт

#### **7. АЙЛАНА ЧОРВАНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ**

Кутусу жана шайман вэу кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар учун жасалган идишке таштаяңз.

#### **8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДЮНДА МААЛЫMAT, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ**

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақырык колдонуучуга сатылану күндөн баштап 5 жыл түтөп, шайман ушул эксплуатациялык корсатмөвлөрдө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсетүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Шайманды төйлөө боюнча суроулор

пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсандыз болот. Колдоо кызмети менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкешит сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-CN.BE02.B.02135/20 - 26.03.2020 ж. баштап.



## 9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточук: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акырык керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жою мидеттин алыш жатат.

## КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

· баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама карыш келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

· шаймандык колдонууну көрсөтүсүнүн ылайык так колдонуун;

· эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды зэсдинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбegen учурлар:

· механикалык зиян;

- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же зэсдин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырыстыр (чагылган, врт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бетөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурска-лардын кирил кетиши;
- уруксатызы адамдар тарабынан ондоо же структуралык өзөргүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуун (жук ички керектөөчөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштөн чыгышы, эгерде аларды алмаштыру долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
  - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
  - б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торпор, бычактар, колбаптар, табактар, жээчкелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чац жыйноочулар, чыпкалар, жыт синиригичтер);
  - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөв;
  - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зиян.
- 5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
- 6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнен жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигигине), фос-мажордук жагдайларга түзден-түз же кыйыр түрдө келтирилген зиян үчүн жооп бербейт.
- 7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө таамактын калдыктары, чац жана башка кир заттар болбошу керек).
- 8. Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнездөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

## ЖУЗЕРДЕС

### ЗАРАФЕЛІ САПАНОП,

Цы սարдор Նախատեսված է կեңсагашайхын և Նմանատիպ պյայմաններում օգнтағпәрдөйлөр համар, մասնավորապես՝ համалыптарын, գနաեւسјաներում և այլ արդյомыնաբերական միջավայրлерում աշխատтղннн համар Նախատեսված խիләнгәнжын տархадаңылбайтілік

- ғылыми тарбиялардың ֆեрмалыннен үткөрділік
- һәйкәләрнен үткөрділік, мөнөтлөннен үткөрділік և այл բиңақтары үткөрділік
- մасалыннан պәннен үткөрділік
- թөңілжың Նախատեսված է շынайылдан եւ եռмән խմեлү әрі:

### 1. ԱՎԱՏԱՍԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջութяն համар վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարդի վաղաժամ փացացումը կամбүртө, համар անկախтсун է խստорбен պահպանել սүнгөл Նշված պյայմաններ

- Սարдор օգнтағпәрдөйлөр առաջ ուշаңիր կարդаցեր այл ծեនәләркәр: Դәнбәр այл ծենәләркәр, դրամарկүйән կүрүнүл և սարդի փաթәрө:
- Այս կեңсагашайхыն սարдор Նախատեսված է տան պյայմաններում օգнтағпәрдման համар:
- Օգнтағпәрдөр սարдор միայն Նախատեսված նպատակով:
- Այս սարдор Նախատեսված չէ առևտոր նպատակով օգнтағпәрдման համар: Մի օգнтағпәрдөр սարдор դұспоним:
- Մի դұсп սаардор շөпмүнжарын әртүрліләртің մис, әңбі ուшкың ճонағайылбайтілік үткөрділік (մի ըлқарылб այл әрі կүй այл һեղлилүкнен մез):
- Մի դիңжүйәр սаардор ғараж ծեңеңдерпәр: Եթе սаардор ғараж үлән կүм ғриләнгән үткөрділік:
- Օգнтағпәрдөлөйлө һետин և մարդելու առաջ անշատեր սаардор Եңбекшіләркәләр վարդакын әшәүлөр:

- սարքը՝ Ելեկտրական լարը կտրուկ դուրս քաշելով վարդակից):
- Մի թույլատրեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության: Տեղական Ելեկտրական լարը երեխաների համար անհասանի տեղում:
  - Դարբերաբար ստուգեք սարքն ու Ելեկտրական լարը՝ հնարանի թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվիւմ:
  - Մի փորձեք ինչնուրոյս վերանորոգել սարքը: Դիմեք դրակավուած մասնագետների: Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինուած պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված մասաւարկման կենտրոնը կամ որակավորված մասնագետը:
  - Կարեի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամատը:

## ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Միայն սարք ջուր լցուք թեյնիկի մեջ:
- Անջատեք թեյնիկը նախքան Ելեկտրական լարը վարդակից հանելիք:
- Անոր փակեք կափարիչը նախքան թեյնիկը միացնելը:
- Մի փորձեք ջուր եռացնել, եթե կափարիչը բաց է, հակառակ դեմքում ավտոմատ անջատումը չի գործի, ինչը կարող է հրոհել բռնկանական դառնալ:
- Մի ընկույտեք թեյնիկը ջրի մեջ:
- Թույ մի տվյալ, որ ջուր թափվի թեյնիկի արտաքին մակերեսների և տակդիրի վրա:
- Մյու սարքը նախատեսված չէ Փիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար:
- Չոր մակարդակը պետք է լին MAX և MIN նշանների միջև: Չուր առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեմքում եռացնի ջուրը կարող է դուրս ցայտել:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչ հետ:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշահով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:

- Զգուշացեք, օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների թերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիմում տաք մակերեսներին:
- Սարքը չի կարելի ընկույտել ջրի մեջ,
- Եթե թեյնիկը չափից շատը է լցված, ապա եռալու ընթացքում ջուրը կարող է դուրս թափվի
- Սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն բնօրինակ տակդիրով

## 2. ԱՄՐՁԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Գրիչ
2. Գիշարկ
3. Անջատիչ
4. Բարձր ամրության ապակի
5. Ելեկտրաներգիայի հիմք լարային խցիկով
6. LED ցուցանիշը

## 3. ՓԱթեթի ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Ելեկտրական թեյնիկ՝ 1 հատ
- Ելեկտրանուցման տակդիր՝ 1 հատ
- Օգտագործողի՝ ծերնարկ՝ 1 հատ

## 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳ

- Պահանձեք բոլոր փաթեթավորման նյութերը, մինչեւ համոզվեք, որ պատշաճ աշխատանքը թեյնիկ.
- Համոզվեք, որ լարման ձեռ տուն Ելեկտրացանցեր համապատասխանում է նշված հիման վրա Եներգիայի թեյնիկ.
- Համոզվեք, որ թեյնիկ համարված է եւ չունի տեսանելի վնաս. Արգելվում է վնասված ցանցային լարով կամ պատառարադպու սարքի շահագործումը:
- Նախքան առաջին օգտագործման թեյնիկ, երկու առգամ քարկանալ ջուրը եւ drained. Այս խորհուրդ է տրվում առաջին եռացող ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ կիսորուսաթու: Թեյնիկը նախատեսված է միայն մաքուր ջրի եռացման համար:
- Տեղադրեք սարքը հարթ հորիզոնական մակերեւոյթին: Չեն դնում թեյնիկը եղանի է սեղանին.

- Միացրեք թեյնիկի է իշխանության վարդակից. Ավելցուակային լարը կարող է coiled է ուղեցուցների ներսում Եներգիայի բազայի եւ բաց թողնել վերջ միջոցով կտրել մեջ պատի Եներգիայի բազայի.
- Թույ մի տվյալ, որ ցանցային լարը կախված լինի տեղանի եղանի, որտեղ երեխան կարող է քաշել Դրա համար:
- Մի տեղադրեք թեյնիկը միտ շետուցման սարքերի եւ տաք մակերեսների:

## ՊԱՇՊԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՍ ԶՐԻ

Թեյնիկը հագեցած է համակարգով, որը ավտոմատ կերպով անջատում է այն սառաց ցրի պատահական միացման կամ դրա անբավարար ցանակի դեպքում: Պաշտպանության շահական դեպքում անջատեք թեյնիկը հոսանքի վարդակից և թույ տվյալ այն սառեցնել 15 րոպեի ընթացքում: Դրանից հետո, դուք կարող եք շարունակել շահագործումը թեյնիկ. Երբ արտադրող պաշտպանությունը հսարավոր է տեսքը տիսա հոտ.

## 5. ԱՄՐՁԻ ԽՆԱՄՔ ԱԷՏԱԿՈՒՄ

Օգտագործման ընթացքում թեյնիկի ներքին մակերեւոյթին կարող են մի կողմ դնել ջրի մեջ պառնաւակի հանքային նյութերը, ինչը նվազեցնում է թեյնիկի աշխատանքի արյունավետությունը եւ մեծացնում է աղմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առանց ջրի ներանման պաշտպանությունը նույնական ավելի արյունավետ է աշխատում, եթե թեյնիկում ոչ մի նստվածք չկա: Գումարը լայնածավալ կախված է կոչուության ցրի. Պարբերաբար մաքրեք թեյնիկը՝ օգտագործելով հատուկ միջոցներ՝ կրաքարի հեռացման համար: Հետեւեք հրահանվերին փաթեթավորման. Հնարավոր է նաեւ օգտագործել թույ կոնցենտրատ կիսորուսաթու կամ քացախ. Մի փորձեք սարքը հարթ հորիզոնական մակերեւոյթին:

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!** Արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետեւանքով առաջացած վնասների վրա:

## **ՄԱՐՈՒՄ**

- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք հիսանիք վարդակից:
- Թեյևիկ արտաքին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքում, սրբել մի փոքր խոնավ Կոտորի առանց ախտահանող:
- Մի ընկույզ թեյևիկ կամ մանիք բազալ ջրի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թեյևիկ հղուող մաքրող եւ լուծիչներ.

## **6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ**

- Լարում՝ 220–240 Վ ~50/60 Հց
- Ծավալ՝ 1,8 լ
- Հզրություն՝ 1600–1900 Վտ

## **7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՇՅՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԱՍ**

Սարդի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տուրական կենցաղային թափոններից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

## **8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՌԵԽԵԱՅԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Այս պարանոր ծառայության ժամկետը 5 տարի եւ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծենուարկում և շշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապահանական: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն սարքի հետո հետաքաղաքացներ շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրամանորարի «Հարինա-Մերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում

գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապրանքների վերանդրությունը սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:

№ ԵԱԾ ՐՍ Հ-Ը ԵԿ.Բ.02135/20, 26.03.2020 գ.

## **9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵԽԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

Ներմուծող՝ ԱՀ Ասրույան Կ.Շ. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրամսոնյա, Պաշկովկի ընակավայր, Ասուման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

### **ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ**

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթից: Սկյա երաշխիքային կտրունկ արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

## **ԵՐԱՇԽԵԱՅԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջների:
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
  - մեխանիկական վնասվածքներ,
  - սարքի ընականուն մաշնում ժամանակի ընթացքում,
  - օգտագործման պյամանների չպահպանում կամ սիալ գրողողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
  - սիալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
  - ընական աղտոտներ (կայծակ, հրուե, ջրիեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
  - կողմանի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկերությունների մեջ,
  - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չհակառակված անձան կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենսառաջին օգտագործման մակարդակը), սարքի միջազումը Ելեկտրամասակարասման հեռահարդրությական և կաբելային ցանցերին, որում չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովածման հետ՝ ինչպահապահված վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրամասակարասման վահանակներ, արտադրությունը ուղղված է լուսակացներ, լիցքավորիչներ, բ) սպառվող լուսակացներ և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շենքեր, ափսեներ, տակիդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խողանակներ,

## ENGLISH

### DEAR CUSTOMER!

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

The kettle is designed for heating and boiling drinking water.

### 1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

- Carefully read the present manual prior to operating the appliance. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- This appliance is not designed for commercial applications. Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge it in water or other liquids).
- Do not touch the appliance with wet hands. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance immediately disconnect it from power supply.
- Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning (pull the plug, do not pull it out by the cable).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Regularly check the appliance and its power cable for damage. Operating a damaged appliance is not allowed.

Կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոսի կամիչներ),

• Մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատաքը ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների են:

• Կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանված:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրեն կամ անողղակիրեն հասցված որևէ վասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիսավորյալ կամ անզգոյց գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանաքնների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ըլդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չափութ է լինել սևիդ մացդրութեր, փոշի և այլ կերպեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և ընտրագիրը առանց նախնական ծանուցման:

- Do not attempt to repair the appliance yourselves, apply to certified technicians. In case of damage to the power cable have it replaced by the Manufacturer, an authorized service centre or other skilled personnel.
- Only the use of original spare parts is allowed.
- Do not allow moisture to get on the power cord, plug and electrical contacts!
- Use of the device not in accordance with the instructions may result in injury!
- The surface of the heating element remains hot after use.

### SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS

- Fill the kettle with cold water only.
- Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base!
- Ensure that the lid is firmly closed before turning the kettle on.
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- Use the kettle only together with the base supplied with it.
- Do not submerge the kettle in water.
- Avoid contact of water with the surface of the kettle and the power base.
- The water level should be between the MAX and MIN marks! If the kettle is filled over the maximum level mark, boiling water may spill out!
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- Use the appliance only with the proper connector.
- Careful: accessible surfaces of the appliance can reach high temperature during operation. Do not touch the hot surfaces.
- The appliance is not designed to be powered from an external timer or other separate remote control system.

### 2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Handle
2. Cover
3. Power button
4. High-strength glass
5. Power base with cord compartment
6. LED indicator

### 3. SCOPE OF SUPPLY

- Electric kettle - 1 pc.
- Kettle base - 1 pc.
- Operating Manual - 1 pc.

### 4. OPERATING PROCEDURE

- Retain all packaging materials until you make sure that the kettle operates properly.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the kettle's base before operating it.
- Do not operate the unit with damaged power cable or plug.
- Before the first use boil and discard water two times. It is recommended to add some citric acid to the water for the first boiling. The kettle is designed for boiling pure water only.
- Place the kettle on a smooth level surface. Do not place the kettle at the edge of a table.
- Connect the kettle to an electric socket. Excessive power cord can be wrapped around the guides inside the base and draw its end through the cutout in its side.
- Do not let the power cord hang from a table where a child can pull on it.
- Do not place the kettle near heating appliances and hot surfaces.

### KETTLE OPERATION

- Before connecting the kettle to power supply ensure that the main power switch is in the OFF position.
- Hold the kettle by the handle and lift it vertically from the base. Open the lid. Do not pour hot tap water into the kettle. Open the tap and let the water flow for some time to make sure it is clean.
- Pour water into the kettle. Check the water level by the level gage in the housing.
- Do not overfill the kettle above the MAX mark. Be careful: if overfilled hot water may be spilled out from the spout.
- Close the lid until a click is heard. The kettle may not turn on if the lid is not firmly closed.
- Connect the kettle to a power outlet. Turn the switch to the "On" position. The power-on indicator will light up. After boiling, the kettle will automatically turn off. The indicator will go off.

- Before pouring boiling water from the kettle, wait until the water stops bubbling. To re-boil the water, turn the switch to the "On" position. The switch is not fixed in the "On" position for several seconds after boiling. Do not hold the switch in the "On" position forcibly! Boiling can be interrupted at any time by pressing the on/off button.

- Take the kettle from the base vertically, holding it by the handle. Some condensation may be visible on the top side of the base after the kettle is removed. This is normal and not a sign of malfunction.

**ATTENTION!** Do not turn the kettle on the base to avoid spilling out of hot water! Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base! Do not open the lid during boiling!

### DRY OPERATION SAFETY

The kettle is equipped with a system that automatically turns it off when it is accidentally turned on without water or with an insufficient amount of water inside. If the system is tripped, disconnect the kettle from power supply and let it cool down for 15 minutes. After that you may resume operation of the appliance. An unpleasant odor may occur if the safety is tripped.

### 5. MAINTENANCE

#### SCALE REMOVAL

Regularly remove scale using special descaling chemicals. Follow the instructions on the packaging. You may also use a weak citric acid or vinegar solution to remove scale. Do not try to use a more concentrated solution as it may lead to corrosion and leaks from the appliance.

**ATTENTION!** The guarantee undertakings do not cover the damage caused by improper scale removal.

#### CLEANING

- Always disconnect the appliance from power supply before cleaning!
- Clean the outer surfaces of the kettle, if necessary, with a slightly dampened cloth without detergents.
- Do not submerge the kettle or base in water.
- Do not use abrasive cleaning agents and solvents to clean the kettle.

### 6. SPECIFICATIONS

- Voltage: 220-240 V ~50/60 Hz
- Capacity: 1,8 l
- Power rating: 1600-1900 W

### 7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

### 8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance.

The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](#). General Service Center: 000 "Larina-Servis", Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity.  
№ EA3C RU C-CN.BE02.B.02135/20 of 26.03.2020 y.



### 9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: Russia, 350912, Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy. Phone: +7 (861) 2-600-900.

## DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
  - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
- mechanical damage;
  - normal wear of the appliance;
  - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
  - improper installation or transportation;
  - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
  - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
  - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
  - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

5. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
6. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

## O'ZBEK TILI

### HURMATLI XARIDOR!

Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xsharoitlarda, xususan, foydalanish uchun mo'ljallangan:

- do'konlarda, ofislarda va boshqa ishlab chiqarish sharoitida xodimlar uchun oshxonha maydonlarida;
  - qishloq xo'jalik fermalarida;
  - mehmonxonalar, motellar va turar-joy turidagi boshqa infratuzilmalarda mijozlar;
  - xususiy pansionatlarda.
- Choynak ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun mo'ljallangan.

### 1. XAVFSIZLIK CHORALAR

Hayot va sog'iqliq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning vaqtinchalik ishlamay qolishi uchun quyidagi shartlarga qat'iy riyoq qilish kerak:

- Qurilmani ishlatalishdan oldin ushbu qol'lanmani diqqat bilan o'qing. Ushbu kor'satmalarni, kvitansiyan va qadoqni saqlang.
- Ushbu maishiy texnika shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan.

- Qurilmani faqat to'g'ridan-to'g'ri maqsadda ishlating.

- Ushbu qurilma tijorat maqsadlarida foydalaniш uchun mo'ljallanmagan. Qurilmani tashqarida ishlatmang.

- Qurilmani issiqlik manbalari yaqinida qo'y mang, uni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki namlik ta'siriga qo'y mang (suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirish taqilqanadi).

- Qurilmaga nam qo'llar bilan tegmaslik kerak. Agar qurilma namlik yoki oqimga duch kelsa, uni darhol elektr tarmog'idan izing.

- Ishlatigandan keyin va tozalashdan oldin qurilmani elektr rozetkasidan izing (elektr simini rozetkadan chiqarib, uni o'chirib qo'yish taqilqanadi)

- Bolalarga asbob bilan o'yashlariga yo'l qo'y mang. Qurilmani qarovsiz goldirmang. Tarmoq simini bolalar kira olmaydigan joyga uzatilganligiga ishonch hosil qiling.

- Qurilmani va uning quvvat simini shikastlanganligini muntazam tekshirib turing. Nosoz qurilma ishlatilmastigi kerak.

- Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Malakali xodimlar bilan bog'laning. Agar siz elektr simini shikastlasangiz, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolati xizmat kor'satuvchi provayder yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtiriring.

- Faqat original ehtiyoj qismalgara ruxsat beriladi.

- Choynak va ta'minot bazasining tashqi yuzalariga suv to'kilishini oldini oling.

### MAXSUS CHORALAR

- Choynakni faqat sovuq suv bilan to'diring.

- Choynakning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling!

- Choynakni yoqishdan oldin uning qopqog'i mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.

- Suvni choynakning qopqog'i ochiq holda qaynatishga urinmang, aks holda mashina kaliti ishlamay qoladi, bu esa yong'inga olib kelishi mumkin.

- Choynakni faqat to'liq ta'minlangan holda ishlating.

- Choynakni surga botirmang.

- Ushbu qurilma bolalar, jismoniy yoki aqliy zaif odamlar uchun mo'ljallanmagan.

- Suv darajasi MAX va MIN oraliq'ida bo'lishi kerak! Agar choynak suv bilan to'ldirilsa, maksimal miqdordagi qaynoq suv mumkin!

- Suvni choynakning qopqog'i ochiq holda qaynatishga urinmang, aks holda mashina kaliti ishlamay qoladi, bu esa yong'inga olib kelishi mumkin.

## 6. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

### 2. TUGATISH

- Choynak - 1 dona
- Ta'minot bazasi - 1 dona
- Foydalanivchi qo'llanmas - 1 dona

### 3. TEXNIK XUSUSIYATLARI

- Kuchlanish: 220-240 V -50/60 Gz
- Sig'imi: 1.8 L
- Quvvati: 1600-1900 W

### 4. USKUNANI UTILIZATSİYA QILISH

Jihozning ishslash muddati tugashi bilan jihozni odatdagisi maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin.

### 5. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBU'RİYATLARI TO'GRISIDAGI MA'LUMOTLAR

Ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan xizmat muddati, foydalanuvchining sotilgan kundan boshlab, mahsulot ushbu qo'llanmaga va amaldagi texnik standartlarga qat'iy riyo etilishi sharti bilan, 5 yilni tashkil etadi. Mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi seriya raqamida ko'satilgan (2 va 3 belgililar - yil, 4 va 5 harflar - ishlab chiqarilgan oy). Jihozning ishslash muddati tugashi bilan qurilmani undan keyingi foydalаниш bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatlari xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Kafolat va kafolatdan keyingi xizmat Krasnodar shahridagi "Larina-Servis" MChJning umumiy xizmat ko'satish markazi tomonidan amalga oshiriladi. Tel: +7 (861) 991-05-42. Belgilangan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, yoki veb-saytda sizning shahringizda xizmat ko'satish markazining mavjudligini bilib olishingiz mumkin <https://centek.ru/servis>.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:  
Nº EA3C RU C-CN.BE02.B.02135/20 26.03.2020 y.



Rossiya Federatsiyasi hududiga import qiluvchi: YaTT Asrumyan K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

### HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati sotilgan kundan boshlab oxirgi iste'molchiga qadar 12 oy. Ushbu kafolatlari karta bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning yaroqligini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha nosozliklarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

### KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1.Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga amal qiladi:

- ishlab chiqaruvchining original kafolat talonini model nomi, seriya raqami, Sotuv sanosi, sotuvchi firma muhri va kafolat talonida sotuvchi firma vakilining imzosi, har bir yirtilib kuponda muhrlar, xaridorning imzosi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirish.

Yugoridagi hujjatlardan tagdim etilмаган yoki ularдаги ма'lumotlar to'liq bo'lмаган, noqonuniy yoki qarama-qarshi bo'lsa, ishlab chiqaruvchi kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2.Kafolat quyidagi shartlarga muvofiq amal qiladi:

- foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq qurilma foydalinish;
- xavfsizlik qoidalari va talablariga riyo qilish;
- 3.Kafolat, qurilma egasining uyida davriy texnik xizmat ko'satish, tozalash, or'natish, sozlashtiň o'z ichiga olmaydi.

4.Kafolat bilan bog'liq bo'lмаган holatlar:

- mekanik shikastlanish;
- qurilmaning normal eskirishi;
- ish sharoitlarida qoidalarga riyo qilmaslik yoki egasining noto'g'ri xatti-harakatlar;
- Noto'g'ri or'natish, tashish;
- tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq bo'lмаган boshqa sabablar;
- boshqa narsalar, suyuqliklar, hasharotlar bilan kirib qolishi;
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan ta'mirlash yoki konstruksiyada o'zgartirishlar;
- qurilma ichiga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
- vakolati yoq shaxslarning ta'mirlashi yoki konstruktiv o'zgartirishi;
- qurilmani professional maqsadlar uchun ishlatish (maishiy foydalinish

darajasidan yuqoriqo ish yuklanishi), Davlat texnik standartlarga javob bermaydigan telekommunikatsiya va kabel ta'minoti tarmoqlariga ularishi; •quyida sanab o'tilgan mahsulot aksessuarlarning ishdan chiqishi, agar ularni almashtirish dizaynda ko'zda tutilgan bo'sla va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa:

- à masofadan boshqarish pulti, zaryadlanuvchi batareyalar, kuch elementlari (batareykalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
- b) sarf materiallari va aksessuarlari (qadoq, qopqoq, kamar, sumka, to'r, picchoq, shisha, likobchalar, tokchalar, panjaralar, shpindellar, shlanglar, tribular, cho'tkalar, qorg'ich qismilari, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchi anjomlari).

- batareya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun, - yaroqsiz yoki ishlasam qolgan batareyalar bilan ishlas;

- batareya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun - batareyalarni noto'g'ri zaryadlash va qayta zaryadlash natijasida kelib chiqqan har qanday shikast.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldağı qonunlarga muvofiq iste'molchining huquqlariga qo'shimcha ravishda va hech qanday tarzda cheklanmagan holda taqdim etiladi.

6. Ishlab chiqaruvchi CENTEC SAVDO MARKASI mahsulotlari odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchining mulkiga va / yoki boshqa uchinchi tomoniga yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun, agar u mahsulotni ishlatish, o'rnatish qoidalari va shartlari buzilgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki noto'g'ri harakatlari (yoki beparvolik harakatsizligi) sababidan va fors-major holatlarda bo'lsa javobgar bo'lmaydi.

7. Servis markaziga murojaat qilganda, mahsulot faqat toza holatda etkazib beriladi (hech qanday oziq-ovqat qoldig'i, chang va boshqa iflosantiruvchi moddalar qolmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

**Гарантийный талон / Кепилдік талоны / Warranty certificate / Kafolat kartasi**

Кепилдик картасы / Երաշիկքшүйн үзүрлөө №

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантинный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

**Назар аударыңыз!** Сатуучыдан кепилдік талоны мен үзбей талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

**Attention!** Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

**E'tibor bering!** Иттімөс, сатуучидан кепилдик картасын жана жиһизшілдерге толық толтырылған талаб қылға.

**Көңгіл бурунчұз!** Сатуучыдан кепилдік талону жана жулуңуп кеткен талондорду толтуған менен толтуруп бересүен суранаңбыз. Эгер бардык штамптар жаңа белгилер бар болсо, купон жарактуу.

**Пишілгүлшілдік купонлары:** әмбебаптың шынышынан беріп шаралупчы-жашыр լրадыңың үшін:

**Изделие / Бұйым / Mahsulot /  
Product / Produkt / Үшіншіләр**

**Модель / Моделі / Model /  
Model / Ултұ / ��піңіл**

**Серийный номер / Сериялық Номірі /  
Serial number/ Сериялық саны/**

**Сeriya raçamı / Шартыншыл huişçılık**

**Дата продажи / Сату күні / Date of sale /  
Satылған күнү / Чашшылған шынышынч /  
Satilgan sana**

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/  
Сатуучы-фирма толтырады / Заполняется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучун өкүлү тарабынан толтуулат / Лишилдиш үшіншілдік үшіншілдік



**ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / MAHSULOT  
PRODUCT / ПРОДУКТ / ҮШІНШІЛӘР**

**МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / MODEL /  
УЛТУ / ��піңіл**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / SERIAL NUMBER / SERIYA RAQAMI /  
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / Өттөңіл**

**ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATE OF SALE / САТЫЛГАН КҮНҮ /  
SOTILGAN SANA / ЧЫЗЫЛДЫРЫЛШЫЛЫК /**

**ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / VENDOR / САТУЧУ / SOTUVCHI /  
ЧЫЗЫЛДЫРЫЛШЫЛЫК /**

М.П.

Продавец / Фирма-сатушы / Vendor / Сатуучу /  
Sotuvchi / қиабаштың үлкенжайы / Sotuvchining manzili /

Адрес продавца / Сатуучы фирманиң мекенжайы / Sotuvchining manzili /  
Сатуучунун дареги / Seller's address / Қиабаштың үлкенжайы  
һүндирилген көмкүүчүлөрдөн

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Және телефоны /  
Full name and phone number of the buyer / Сатып алушунун аты-жөнү  
жана телефону / Xaridorming tolliq ismi va telefon raqamı /  
Аныкталған аныпташылған телефону / Telefon numarası /  
Аныкталған телефону / Telefon numarası /

Данные отрывные купоны заполняются представителем  
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бүйімтә  
жөндеу жүргізгін сервис оргалығының екілі толтырады /  
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /  
Ushbu yirtiq kuponlar sotuvchining vakili tomonidan tolliriladi /  
Бул жыртылган талондорду өкүл толтурат  
Тейлеө борбору / Әңгімелешкелік / Өткөншілдөрдүү / Өткөншілдөрдүү  
Чыгарылғандың ишшишілдөрдүү / Өткөншілдөрдүү



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / TYPE OF REPAIR / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ /  
ТАМРЛАШ ТҮРІ / ЧІГІДІЛГІРДІСІ / ТІСІЛІСІ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУ ТҮСКЕН КҮНІ / OLINGAN SANA / АЛУУ КҮНҮ /  
DATE OF RECEIPT / ЧІГІЛЛППАШЫ СУЛЖЫЛЫУ ԱՍՏՎԱԾԿ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КУНІ / CHIQISH SANASI / БЕРИЛЕН КҮНҮ /  
RELEASE DATE / ՀԱՅԱՀՈՎ ԽԱՍՏԱՑՆ

М. П.