



Бетоносмеситель BeeTone 160. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Барабан (верхняя половина)
2	Болт М8 × 20
3	Прокладка резиновая
4	Винт М8 × 12
5	Венец зубчатый
6	Барабан (нижняя половина)
7	Накладка
8	Болт М8 × 20
9	Штурвал
10	Балка опорная
11	Тяга
12	Пружина
13	Болт М6 × 30
14	Шайба 8
15	Стойка
16	Палец Ø5 × 40
17	Тяга
18	Шайба пружинная 8
19	Гайка М8
20	Гайка М6
21	Балка (левая часть)
22	Болт М8 × 70
23	Опора
24	Колесо
25	Шплинт 5 × 40
26	Кольцо стопорное 15
27	Кольцо стопорное 42
28	Кольцо фиксирующее
30	Гайка М8
31	Подшипник 6202
32	Вал
33	Шайба 14
34	Шестерня коническая
35	Палец Ø6 × 45
36	Подшипник 6206
37	Кольцо стопорное 30
38	Кольцо стопорное 62

40	Кабель электропитания с вилкой
41	Гайка накидная
42	Втулка
43	Штуцер
44	Гайка
45	Прокладка
46	Выключатель
47	Корпус приводного блока
48	Электродвигатель
49	Шкив ведомый
50	Ремень
51	Подшипник 61906
52	Кольцо стопорное 47
53	Винт специальный
54	Кольцо фиксирующее 30
55	Плита
56	Болт М8 × 25
57	Кронштейн
58	Прокладка
59	Винт М10× 20
60	Шайба уплотнительная
61	Шайба 10
62	Шнек
63	Гайка М10
64	Шайба пружинная 10
70	Шайба увеличенная
71	Болт М8 × 30
72	Винт специальный
73	Манжета
74	Ось
75	Шайба 12
76	Шайба пружинная 12
77	Болт М12 × 35
79	Болт М10 × 60
80	Балка (правая часть)
82	Кронштейн

ДЛЯ ЗАМЕТОК