

Kitfort



КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК,
Говоришь?



Penguin Pack
Кофемолка
KT-7276

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Кофемолка КТ-7276 предназначена для помола кофейных зерен и измельчения специй. В чаше установлены ножи с лезвиями для эффективного измельчения зерен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Степень помола зависит от продолжительности работы. Через прозрачную крышку кофемолки можно наблюдать за процессом измельчения.

Вы можете настроить степень помола: от мелкого — для кофе в гейзерной кофеварке, до крупного — для кофе во френч-прессе. Также можно выбрать, какое количество зерен требуется смолоть за один раз. Кофемолка намелеет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если крышка кофемолки установлена неправильно или не установлена. Прорезиненные ножки придают устойчивость прибору во время работы. Съемная чаша позволяет удобно извлекать перемолотые ингредиенты.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша с блоком ножей — 1 шт.
 - Крышка кофемолки — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки





У ножей в кофемолках острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В кофемолке ножи разбивают продукты. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, как они расположены в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

На моторный блок надевается *крышка* кофемолки. Устройство включится только при правильно установленной крышке.

Кнопка «Старт» запускает и останавливает работу кофемолки.

Степень помола можно настроить: от тонкого — для кофе в гейзерной кофеварке, до крупного — для кофе во френч-прессе. Над *регулятором помола* нанесена шкала. Чтобы увеличить помол, поворачивайте регулятор помола против часовой стрелки, чтобы уменьшить — по часовой стрелке.

С помощью *переключателя количества порций* можно настроить количество порций молотого кофе: 2, 4, 8 или 12. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка.

Примечание. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите крышку, чашу с блоком ножей и моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки до упора, а затем потяните в сторону от прибора. Чтобы снять чашу, поверните ее против часовой стрелки до упора, а затем потяните в сторону от прибора.



Использование

1. Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.
2. Установите чашу на моторный блок так, чтобы выступы на чаше попали в пазы на моторном блоке, и поверните по часовой стрелке до упора.
3. Засыпьте не более 70 г кофейных зерен в чашу и закройте ее крышкой. Для этого установите крышку так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на моторном блоке, и поверните по часовой стрелке до упора.
- Примечание.** Если крышка не установлена, кофемолка не включится. При установке крышка нажимает на переключатель безопасности.
4. Регулятором помола выберите степень помола. Чтобы увеличить помол, поворачивайте регулятор помола против часовой стрелки, чтобы уменьшить — по часовой стрелке.
5. Установите нужное количество порций кофе с помощью переключателя количества порций.
6. Подключите кофемолку к сети.
7. Нажмите на кнопку «Старт». Кофемолка начнет молоть кофе. Кофемолка намечет нужное количество кофе и автоматически выключится. Чтобы выключить кофемолку раньше, нажмите на кнопку «Старт» еще раз.
- Примечание.** Во время работы кофемолка может кратковременно останавливать помол зерен. Это нормальное явление и не является неисправностью. Не выключайте кофемолку и не пытайтесь снять чашу с моторного блока.
8. По окончании использования отключите кофемолку от сети.
9. Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки до упора и потянув в сторону от прибора. Затем снимите чашу. Для этого поверните ее против часовой стрелки и потяните в сторону от прибора.
10. Высыпьте содержимое чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам чаши.
11. После измельчения тщательно очистите чашу.

Советы

Если крышка не установлена, то кофемолка не включится. При установке крышки нажимает на переключатель безопасности.

Не засыпайте более 70 г зерен чашу.

Регулировку степени помола следует производить при выключенном моторе во избежание выхода из строя прибора.

Кофемолка может работать не более 1 минуты подряд. Затем сделайте перерыв не менее, чем на 1 минуту, чтобы двигатель мог остыть. Не допускайте перегрева мотора во избежание выхода из строя прибора.

Во время работы кофемолки не открывайте крышку и не пытайтесь отсоединить чашу.



Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Более мелкий помол подходит для гейзерных кофеварок, чуть более крупный помол используйте для аэропрессов и пуреверов. Такой помол похож на сахар.

Самый крупный помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на кручинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

В кофемолке можно измельчать специи. Специи часто измельчают или толкуют, чтобы усилить их вкус и аромат. Лишь немногие виды, а именно шелуху мускатного ореха, сущеный имбирь, куркуму, корицу, кассию трудно измельчить в домашних условиях, и потому их обычно продают в виде порошка. Добавление пряностей в пищу позволяет снизить норму соли. Умеренное количество пряностей и специй не только благотворно влияет на вкус пищи, но, воздействуя на организм и увеличивая выделение пищеварительных соков, обеспечивает более полное усвоение.

Лучше всего специи измельчать по мере необходимости. Если измельчать приходится заранее, то лучше делать это не раньше, чем за день-два до использования. Измельчать специи следует понемногу: не кладите в чашу слишком много или слишком мало специй. Перед тем, как молоть специи в кофемолке, прогрейте их на сухой сковороде. Это поможет лучше раскрыть их вкус и аромат.

Специи также способны преобразить и облагородить внешний вид блюда, улучшить или изменить его цвет. При помощи специй можно отбить или совсемнейтрализовать неприятный специфический запах исходного продукта.

Зерна специй, содержащие масло, могут прилипать к ножам и стенкам чаши во время измельчения. Слишком мелкие зерна специй, такие как тмин, измельчаются хуже.

После измельчения специй пересыпьте их в другую емкость и тщательно очистите чашу. Если оставить молотые специи в чаше на долгое время, их запах может осесть в чаше и впоследствии примешаться к запаху других измельчаемых специй или кофейных зерен.

Вы можете перемалывать несколько специй одновременно, создавая смеси специй для любимых блюд.

Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты.



Чистка и обслуживание

Производите чистку после каждого использования кофемолки. Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Моторный блок, чашу с блоком ножей и крышку протрите влажной, а затем сухой тканью. После очистки тщательно просушите все детали.

Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.



Уход и хранение

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, очистьте ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Не нажата кнопка «Старт»	Нажмите на кнопку «Старт», чтобы запустить работу кофемолки
Не установлена или неправильно установлена крышка	Прибор не включится, если крышка не установлена или установлена неправильно

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети и уменьшите количество ингредиентов в чаше. Не закладывайте более 70 г ингредиентов

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения ножей: 23000 об/мин ±15%
5. Рабочая емкость чаши: 70 г
6. Длина шнура: 0,8 м
7. Размер устройства: 115 × 150 × 227 мм
8. Размер упаковки: 160 × 140 × 238 мм
9. Вес нетто: 1,2 кг
10. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован 

Производитель: Санвей Илектрик Мэньюфакчур (Хэ Шань) Ко., Лтд. №31-1, 3 Стрийт, Санъянь, Гулао Таун, Хэшань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей в кофемолку, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без ингредиентов. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 70 г ингредиентов в чашу кофемолки.

IM-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях.

Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

