



**Quattro  
Elementi**  
**Aria** ◦ **Acqua** ◦ **Fiamma** ◦ **Terra**

## **Бетоносмесители**

**Gravity 140, 160, 180**  
с полиамидным венцом

**Terra 140, 160, 180**  
с чугунным венцом

**Руководство по эксплуатации  
и технический паспорт изделия**


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор продукции компании Quattro Elementi S.r.l. Прежде, чем начать пользоваться изделием, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу оборудования из строя и нанесению вреда здоровью и даже смерти пользователю.

Продукция компании Quattro Elementi S.r.l. всесторонне проверена на заводе-изготовителе. Приобретайте аппараты с запасом мощности и производительности. Как показала практика, подавляющее большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством техники, а неправильным подключением, несоответствием напряжения в сети или использованием продукции не по назначению.

## 1. Общее описание

Бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также для перемешивания различных сыпучих компонентов в сельскохозяйственных и строительных работах.



Основные узлы и детали:

| №  | Наименование       | Кол-во |
|----|--------------------|--------|
| 1  | Основание заднее   | 1      |
| 2  | Ёмкость нижняя     | 1      |
| 3  | Основание переднее | 1      |
| 4  | Скоба в сборе      | 1      |
| 5  | Диск фиксатора     | 1      |
| 6  | Рама               | 1      |
| 7  | Привод             | 1      |
| 8  | Фиксатор           | 1      |
| 9  | Колесо поворотное  | 1      |
| 10 | Колесо опорное     | 2      |
| 11 | Лопасть            | 2      |
| 12 | Ёмкость верхняя    | 1      |
| 13 | Венец              | 1      |
| 16 | Пружина            | 1      |
| 34 | Шайба d12          | 1      |

**Состав пакета:**

| <b>№</b> | <b>Наименование</b>                         | <b>Gravity<br/>140, 160</b> | <b>Gravity<br/>180</b> | <b>Terra<br/>140, 160</b> | <b>Terra<br/>180</b> |
|----------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| б/п      | Уплотнитель резиновый двойной самоклеящийся | 1м.                         | 1м.                    | 1м.                       | 1м.                  |
| 14       | Шайба регулировочная d26.5                  | 5                           | 5                      | 6                         | 6                    |
| 15       | Шайба стопорная d21                         | 4                           | 4                      | 4                         | 4                    |
| 17       | Болт M8x20                                  | 6                           | 6                      | 6                         | 6                    |
| 18       | Болт M8x25                                  | 2                           | 2                      | 2                         | 2                    |
| 19       | Болт M8x50                                  | 6                           | 6                      | 6                         | 6                    |
| 20       | Болт M8x55                                  | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 21       | Болт M10x60                                 | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 22       | Болт M12x25                                 | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 23       | Винт M8x16                                  | 8                           | 8                      |                           |                      |
| 23       | Болт M8x16                                  |                             |                        | 8                         | 8                    |
| 24       | Гайка M10                                   | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 25       | Шайба пружинная d8                          | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 26       | Шайба пружинная d10                         | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 27       | Шайба пружинная d12                         | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 28       | Шайба d8                                    | 5                           | 5                      | 5                         | 5                    |
| 29       | Шайба d12                                   | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 30       | Шайба d10                                   | 1                           | 1                      | 1                         | 1                    |
| 31       | Шплинт                                      | 2                           | 2                      | 2                         | 2                    |
| 31       | Шайба-фиксатор StarLock                     | 2                           | 2                      | 2                         | 2                    |
| 32       | Гайка M8                                    | 12                          | 12                     | 12                        | 12                   |
| 32       | Гайка M8                                    | 8                           | 8                      |                           |                      |
| 33       | Шайба пружинная d8                          |                             |                        | 8                         | 8                    |
| 35       | Болт M8x12 для сборной лопасти              | 2                           | 2                      | 2                         | 2                    |

**2. Правила безопасности и общие положения**

Бетоносмеситель является источником повышенной опасности. Не начинайте эксплуатацию бетоносмесителя без ознакомления с требованиями по технике безопасности.

Внимательно изучите и строго соблюдайте указания по технике безопасности!

2.1. Используйте бетоносмеситель только по назначению, указанному в п.1 руководства.

2.2. Не допускайте к эксплуатации бетоносмесителя лиц, не изучивших данное руководство, лиц до 16 лет, лиц, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, с пониженными физическими и сенсорными способностями.

2.3. Работы с бетоносмесителем производите в спецодежде, используя средства индивидуальной защиты (нескользящая обувь, перчатки, респиратор, защитные очки).

2.4. Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым, сухим, ровным и хорошо освещённым. Будьте внимательны: неровная поверхность, а также грязь, масло, мусор и иные сторонние предметы, могут привести к падению человека на движущиеся части механизма бетоносмесителя и травме.

2.5. Для снижения риска возникновения короткого замыкания убедитесь в хорошем заземлении электрической сети, а также в наличии предохранителей от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока. Никогда не подключайте бетоносмеситель к электрической сети, если нарушен провод заземления, а так же при наличии механических повреждений кабеля питания. Перед началом работ убедитесь в наличии заземления сетевой розетке (проверку заземления должен проводить квалифицированный специалист).

2.6. Перед запуском бетоносмесителя следует произвести его тщательный наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений, надежности крепления деталей, целостности кабеля питания.

2.7. Для подсоединения бетоносмесителя к электросети применяйте удлинитель максимальной длиной не более 50 м. и сечением токопроводящей жилы не менее 1 мм<sup>2</sup>. Возможно применение большей длины кабеля при сечении токопроводящей жилы не менее 2,5 мм<sup>2</sup>. Удлинитель подключайте через автоматический выключатель с устройством защитного отключения (УЗО).

2.8. Запрещается:

- включать бетоносмеситель со снятым кожухом электропривода.

- снимать кожух электропривода в процессе работы бетоносмесителя.

- прикасаться руками и рабочим инструментом к вращающимся частям бетоносмесителя.

- оставлять без присмотра работающий бетоносмеситель.

2.9. Перед техническим обслуживанием необходимо выключить и обесточить (отключить от электропитания) бетоносмеситель.

2.10. Замену вышедших из строя деталей производите только оригинальными запчастями.

2.11. Используйте бетоносмеситель при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C, при отсутствии прямого попадания атмосферных осадков.

### 3. Подготовка к эксплуатации

3.1. Осуществите сборку бетоносмесителя согласно пронумерованным блокам ниже.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>7</b></p> <p>СТЫК ПОДРЕЗАТЬ ПОД УГЛОМ 45°<br/>ЮБКА ЕМКОСТИ НИЖНЕЙ<br/>УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ</p>  | <p><b>9</b></p> <p>Болт M8x20 x2<br/>Гайка M8 x2<br/>Шайба d8 x2</p> <p>Болт M8x12 x1<br/>Болт M8x20 x2<br/>Гайка M8 x3<br/>Шайба d8 x2</p> |  |
| <p>Выставив горловиной вниз верхнюю ёмкость (12), смонтируовать на нее нижнюю ёмкость (2) с зубчатым венцом (13) следующим образом:</p> <p>1. Для герметизации верхней и нижней ёмкостей в месте их соединения, обезжирить поверхность юбки нижней ёмкости обезжирающим средством (ацетон, спирт и т.д.), далее, предварительно разделив двойной уплотнитель, вложенный в состав пакета, на два метровых конца, и удалив защитную пленку, приклеить его на ёмкость нижнюю так, как указано на рисунке.</p> <p>2. Смонтируовать на верхнюю ёмкость нижнюю ёмкость. При монтаже необходимо совместить отверстия под лопасти (11) на ёмкости нижней и ёмкости верхней друг под другом по вертикали.</p> <p>3. Полиамидный венец: установить 4 сектора (по очереди) на нижнюю ёмкость, закрепив их винтовыми соединениями (винт M8x16 и гайка M8).</p> <p>3.1. Чугунный венец: установить чугунный венец, закрепив его болтовыми соединениями (болт M8x16 и шайба пружинная d8).</p> <p>3.2. Стальной венец: установить стальной венец, закрепив его гайками M8.</p> |   |  |
| <p>Прикрепить лопасти (11) к ёмкости нижней (2) и ёмкости верхней (12) с помощью болтов M8x20, шайб d8 и гаек M8. Шайбы установить с наружной стороны ёмкости.</p> <p>Полу-лопасти скрепить между собой болтом M8x12 и гайкой M8. Важно скрепить именно те брая полу-лопастей, как указано на рисунке. После установить в бетоносмеситель по направлению вращения ёмкости (как указано на рисунке) с помощью болтов M8x12, шайб стопорных и гаек M8.</p>   |   |  |
| <p>При избежание деформации секторов и появления повышенного шума при работе бетоносмесителя, затяжку винтов крепления секторов при сборке изделия производить с небольшим усилием до полного и равномерного прижатия. Перетяжка винтов недопустима!</p>   |   |  |
| <p>Боковой зазор: 0,5...3 мм</p> <p>Болт M12x25 x1<br/>Шайба d12 x1<br/>Шайба пружинная d12 x1<br/>Шайба регулировочная d26,5 x4</p> <p>Допустимое смещение зубьев:</p> <p>Венец<br/>Шестерня<br/>1,5 мм</p>   |   |  |
| <p>Установить и прикрепить собранную в п.7 ёмкость к скобе (4), используя регулировочные шайбы d26,5, шайбу пружинную d12, шайбу d12 и болт M12x25.</p> <p>Отрегулировать боковой зазор между конической ведущей шестерней и венцом с помощью изменения кол-ва регулировочных шайб d26,5 (13), добившись зазора 0,5...3мм, после чего затянуть окончательно болты с усилием 60...70Нм.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> при сборке изделия допускается смещение зубьев венца относительно зубьев шестерни от 1 до 5 мм. (см. рисунок «допустимое смещение зубьев»).</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Допускается радиальное биение на ёмкости до 3 мм.</p>   |   |  |
| <p><b>1</b></p> <p>Шайба-фиксатор Starlock x2<br/>Шайба стопорная d21 x2</p>   | <p><b>2</b></p> <p>Болт M8x50 x2<br/>Гайка M8 x2</p>  | <p><b>3</b></p> <p>Болт M8x50 x2<br/>Гайка M8 x2</p> |
| <p>Установить на ось заднего основания (1) - шайбу стопорную d21 (15), колеса (10) и закрепить с наружной стороны шайбами StarLock (31).</p> <p>Закрепить раму (6) на заднее основание (1) 2 болтами M8x50 и 2 гайками M8 с усилием 40Нм.</p> <p>В зоне затяжки допускается деформация.</p>  |   |  |
| <p><b>4</b></p> <p>Болт M8x50 x2<br/>Гайка M8 x2<br/>Болт M10x60 x1<br/>Гайка M10 x1<br/>Шайба d10 x1<br/>Шайба пружинная d10 x1</p> <p>Позиции диска фиксатора:</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p>  | <p><b>5</b></p> <p>Болт M8x25 x2<br/>Болт M8x55 x1<br/>Шайба d8 x1<br/>Шайба пружинная d8 x1</p>  | <p><b>6</b></p> <p>Болт M8x16 x2<br/>Гайка M8 x2</p> |
| <p>На раму (6) установить скобу (4), закрепив двумя болтами M8x50 и гайками M8.</p> <p>Установить диск фиксатора (5) на скобу (4) так, чтобы кончик фиксатора встал в паз диска в положение №1 (см. рис. «позиции диска фиксатора»), закрепить болтом M10x60, гайкой M10, шайбой d10 и шайбой пружинной d10.</p> <p>Совместить паз вала привода (7) на скобе (4) со шпоночной выемкой на детали шкив-узла привода.</p> <p>Закрепить привод к кронштейну скобы, используя два болта M8x25 и гайки M8, а к раме болтом M8x55, шайбами d8 (25 и 28).</p> <p>Установить колесо поворотное (9) на диск фиксатора (5) с помощью двух болтов M8x16 и гаек M8.</p>   |   |  |

### 3.2. Схема сборки и установки сборных лопастей бетоносмесителя.

Лопасти необходимо предварительно собрать. Для этого следует скрепить между собой две полу-лопасти как указано на рис. 1 болтом M8x12 и гайкой M8 (болты и гайки вложены в пакет).

Собрав две лопасти, установите их в бетоносмеситель по направлению вращения ёмкости (как указано на рис. 2 ниже) с помощью болтов M8x12, шайб стопорных и гаек M8. При этом убедитесь, что отверстия под лопасти на ёмкостях располагаться на одной линии.




Рис.1. Скрепление двух полу-лопастей

*Вращение ёмкости*




Рис.2. Ёмкость со сборной лопастью в разрезе

## 4. Порядок работы

4.1. Установите бетоносмеситель на горизонтальную ровную поверхность, предварительно обеспечив безопасные условия работы, согласно п.2 настоящего руководства.

4.2. Подключите к электропитанию.

4.3. Выставите ёмкость бетоносмесителя на выбранный угол (положение) диска фиксатора в сборе (5) (поз. 2, 6, 7, диска фиксатора см. рисунок справа).

*Примечание:*

Поз. 6 – обеспечивает наилучшую смешиаемость, но уменьшает объем готового замеса, л.

Поз. 2 и 7 – обеспечивают больший объем готовой смеси, но требуют больше времени для получения хорошего качества замеса.

4.4. Запустите бетоносмеситель в работу (включить электродвигатель).

4.5. Загрузите бетоносмеситель компонентами смеси.

**ВНИМАНИЕ!** Загрузку осуществлять только при включенном электродвигателе (вращающемся барабане).


4.6. Выгрузите готовую смесь при вращающемся барабане, НЕ ОТКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.

4.7. После окончания работы очистите бетоносмеситель, для исключения застывания смеси, и как следствие - поломки изделия. Для этого, по окончании работы засыпьте в ёмкость включенного изделия небольшое количество гравия (примерно 1 ведро) и залейте водой. Перемешайте в течение 3-5 мин., чтобы удалить остатки раствора. Выгрузите гравий. Отключите сетевой шнур и промойте ёмкость бетоносмесителя водой.

4.8. Во избежание износа деталей ремённой передачи изделия, рекомендуется через каждые 450 часов работы, проверять натяжение ремня и в случае необходимости проводить его регулировку.

Для проверки натяжения ремня необходимо: снять кожух двигателя (открутив винты крепления), надавить пальцем на ремень посередине между шкивами, если прогиб более 1 см., то необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Для регулировки натяжения ремня необходимо: ослабить гайки крепления изолирующей планки, повернуть эл.двигатель вокруг одного из болтов крепления так, чтобы было обеспечено нормальное натяжение ремня (около 1 см, не более). Далее зафиксируйте двигатель, затянув гайки обратно, установите кожух привода на место и закрутить винты его крепления.



- 1. хранение; 5. выгрузка;
- 2. перемешивание; 6. перемешивание;
- 3. выгрузка; 7. перемешивание
- 4. полная выгрузка;



## 5. Возможные неисправности

| Неисправность   | Возможные причины  | Устранение  |
|---|--|---|
| Мотор не гудит и не вращается                                     | Нет напряжения в сети.   | Проверьте напряжение.   |
|   | Неисправен питающий кабель.  | Проверьте и замените кабель.  |
|   | Вышел из строя магнитный пускател.   | Замените магнитный пускатель (обратитесь в сервисный центр).  |
|   | Неисправен эл.двигатель.   | Замените эл.двигатель (обратитесь в сервисный центр).   |
| Мотор гудит, но не вращается                                      | Блокирован зубчатый венец (падение раствора на поверхность зубчатого венца). | Выключите бетоносмеситель, отключите от электропитания, очистите зубчатый венец от налипшей смеси.  |
| При работе под нагрузкой смесительный барабан перестает вращаться | Напряжение сети ниже 220 В.  | Обеспечьте требуемое напряжение сети 220 – 240 В / 50 Гц.   |
|   | Слишком длинный удлинительный кабель или мало сечение проводов кабеля.       | Проверьте, что длина удлинительного кабеля не более 50 м и сечение токопроводящей жилы не менее 1 мм <sup>2</sup> . При большей длине кабеля сечение должно быть не менее 2,5 мм <sup>2</sup> . |
|   | Ослабло натяжение ремня.   | Натяните ремень (см.п.4.8).   |
|   | Изношена ведущая шестерня.   | Замените шестерню.  |

## 6. Технические характеристики

|                                       | <b>Gravity 140</b> | <b>Gravity 160</b> | <b>Gravity 180</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Объём готового замеса, л              | 65                 | 70                 | 90                 |
| Напряжение сети, В / Частота сети, Гц | 220 – 240 / 50     |                    |                    |
| Потребляемая мощность не более, Вт    | 550                | 700                | 700                |
| Номинальная полезная мощность, Вт     | 340                | 375                | 375                |
| Количество оборотов емкости, об/мин   | 27                 |                    | 23                 |
| Материал венца                        | Полиамид           |                    |                    |
| Фиксация угла наклона емкости         | Ножная             |                    |                    |
| Артикул                               | 916-004            | 916-011            | 916-028            |
| Вес брутто, кг                        | 41,5               | 43,8               | 50,0               |
|                                       | <b>Terra 140</b>   | <b>Terra 160</b>   | <b>Terra 180</b>   |
| Объём готового замеса, л              | 65                 | 70                 | 90                 |
| Напряжение сети, В / Частота сети, Гц | 220 – 240 / 50     |                    |                    |
| Потребляемая мощность не более, Вт    | 550                | 700                | 700                |
| Номинальная полезная мощность, Вт     | 340                | 375                | 375                |
| Количество оборотов емкости, об/мин   | 27                 |                    | 23                 |
| Материал венца                        | Чугун              |                    |                    |
| Фиксация угла наклона емкости         | Ножная             |                    |                    |
| Артикул                               | 917-964            | 917-971            | 917-988            |
| Вес брутто, кг                        | 45,3               | 48,0               | 54,8               |

## 7. Транспортировка, хранение и утилизация

Для длительного хранения необходимо:

- очистить изделие от бетона и загрязнений внутри и снаружи;
- установить емкость бетоносмесителя в вертикальное положение (позиция диска фиксатора 1 «хранение» см.раздел 4);
- поместить бетоносмеситель в закрытое помещение или под навес, для обеспечения защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Транспортировку бетоносмесителя производите в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке и хранении не допускайте ударов частей бетоносмесителя о твердые предметы.

Запрещено утилизировать изделие с бытовыми отходами. Узнайте в администрации адреса специализированных организаций по утилизации.

## 8. Гарантийные обязательства и ограничение ответственности

Гарантийные обязательства покрывают любой выход из строя изделия, причиной которого явились производственные факторы или брак использованных при производстве материалов. При этом не компенсируется упущеная выгода или ущерб, нанесенный третьим лицам.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при отсутствии заполненного гарантийного талона.
- при несанкционированном разборе двигателя изделия или следах самостоятельного ремонта бетоносмесителя.
- при сильном загрязнении двигателя.
- при наличии застывшей смеси на рабочих частях, приведшей к износу деталей.
- при наличии ржавчины на деталях изделия
- при наличии признаков перегрузки ёмкости сверх нормы готового замеса (см. п.6) и как результата выхода из строя обмоток статора эл.двигателя.
- при наличии признаков неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки и хранения.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- механические повреждения.
- повреждение сетевого кабеля.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие комплектующие, имеющие естественный износ при эксплуатации:

- шестерня коническая
- полиамидный сектор

- колесо чугунное
- ремень
- шкив
- колёса

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации.

Производитель снимает себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Производитель: Quattro Elementi, S.r.l.

Адрес: Виа Сан Винченцо 2 - 16121 Генуя, Италия

Производственный филиал в России.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Синтез».

Адрес: наб. Обводного кан., 134, стр. 422, Санкт-Петербург, 198020, Россия.

Срок службы 3 года с даты выпуска. Дата выпуска изделия содержится в первых 4-х цифрах серийного номера в формате ММ.ГГ. Серийный номер должен быть занесен в гарантийный талон при продаже.

Бетоносмеситель после окончания срока службы должен быть утилизирован. Утилизация не требует специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.1322-03 как утилизация малоопасных веществ.

Гарантийные обязательства согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Товар сертифицирован.

С отзывами и предложениями обращайтесь [WWW.QUATTRO-EL.COM](http://WWW.QUATTRO-EL.COM). Нам важно ваше мнение.

