

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
**Домкрат гидравлический
бутылочный**
МОДЕЛИ:

**KRWBJT6, KRWBJT12, KRWBJT20,
KRWBJT32**



1. Применение

Домкраты работают по гидравлическому принципу. Наши домкраты отличаются компактностью, небольшим корпусом, легкостью и портативностью, поэтому они широко используются в мобильных службах, легки в переноске и просты в эксплуатации. Это полезный инструмент для автомобилей и тракторов.

Домкраты подходят только для вертикального подъема и не могут использоваться там, где требуется боковое или направленное вниз усилие. Диапазон температур окружающей среды, при которых можно использовать домкраты, составляет от +45 °С до -35 °С, их не следует использовать в местах присутствия кислот, щелочей или других агрессивных газов.

2. Инструкции по использованию

А. Перед началом работы оцените рабочий вес груза и никогда не допускайте перегрузки домкратов.

Б. Далее определите центр тяжести предмета. Выберите наиболее подходящее положение, в котором его удерживает домкрат, и обеспечьте домкрату устойчивость. Кроме того, учитывайте состояние грунта. При необходимости подложите под домкрат прочную доску, при наличии опасений, что он опрокинется или даже упадет.

В. Прежде чем приступить к работе с домкратами, вставьте конец ручки с прорезью в спускной клапан и затяните клапан, повернув его по часовой стрелке.

Г. Вставьте ручку в отверстие насоса, плунжер постепенно начнет подниматься за счет движения ручки вверх и вниз, и таким образом груз начнет подниматься до достижения требуемой высоты.

Д. Опустите домкрат, повернув спускной клапан против часовой стрелки с помощью конца рукоятки с прорезью, медленно ослабляйте его при приложении нагрузки или возникновении несчастных случаев.

Е. Если несколько домкратов используются вместе, обеспечьте подъем с одинаковой скоростью, и чтобы каждый из них выдерживал одинаковый вес, иначе они могут упасть.

Ж. Домкрат можно использовать при температуре выше -5 °С, и его следует применять с машинным маслом N15, которое требуется согласно GB443-84. При температуре от -5 °С до -35 °С следует использовать специальное масло GB442-64 или инструментальное масло SYB 1207-56, в домкрате должно быть достаточное количество фильтрованного рабочего масла, в противном случае он не сможет достичь заданной высоты.

З. Во время работы следует избегать сильных толчков.

И. Смазочное отверстие домкрата установлено в его наружном корпусе. Если домкрат нуждается в смазке, просто положите его набок смазочным отверстием вверх, вытащите пробку и залейте предусмотренное рабочее масло.

3. Аксессуары

Одна рукоятка для каждого домкрата.

	Грузоподъемность (т)	Минимальная высота (мм)≤	Высота подъема (мм)≥	Ход винта (мм)≥
KRWBJT6	6	154	160	40
KRWBJT12	12	230	285	50
KRWBJT20	20	235	285	50
KRWBJT32	32	250	280	-