

CENTEK®

СТ-0014

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК

ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК

ЕКЕҮІСРУҢАҚЫҢ ӘӨЗҮНІҢ

ELECTRIC KETTLE

ELEKTR CHOYNAK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

ОФСИАФОРБОЛЫҚ ӘӨПҮНІСГЧС

INSTRUCTION MANUAL

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



Серия СТ



РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK. Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: электрический чайник предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготавителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой питания.
- Не погружайте чайник в воду.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Крышка
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. Корпус
5. База питания с отсеком для шнура
6. Внутренняя LED-подсветка

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электрический чайник - 1 шт.
- База питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и слейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишек шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключен».
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и слейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Выключен». Загорится подсветка. После закипания чайник автоматически выключится. Подсветка погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите выключатель в положение «Выключен». Выключатель не фиксируется в положении «Выключен» в течение нескольких секунд после закипания. Не держите выключатель в положении «Выключен» принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время нажатием на кнопку включения/выключения.
- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки элек-

тропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентраты лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким – это может привести к течи прибора.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

ЧИСТИКА

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Объем: 1,8 л
- Номинальная мощность: 1850-2200 Вт

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.

Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).

При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сер-

вис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пащковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации: - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия,

если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- a) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- b) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРЫМЕТТІ ТҮТҮНШҮШІ!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін раҳмет. Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылық фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдарда клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАЛТЫҚ АРНАЛУ: чайник ичүүчү сууну жылтыып, кайнатууга арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын іsten шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізег алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЯТ танысыныз. Осы нұсқаулықты, кассалық, чек пен құралдың қаптамасын сақтаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық, пайдалануға арналмаған. Аспалты үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тікелей күн сәулесі мен ылғалға ұшыратпаңыз (сұға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыйыл салынады).
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады. Құрылғыдан ылғал түсken немесе ағып кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.

- Пайдаланғаннан кейін және тазалау алдында аспалты электр қорегінің розеткасынан ажыратыңыз (желілік сымды розеткадан тартып, аспалты сөндіруге тыйым салынады).

- Жол берменіз ойнауға аспалтан. Аспалты қараусыз қалдырмаңыз. Куат сымының балалардың қолы жетпейтін жерде салынғанына көз жеткізуіңіз.

- Құрылғыны және оның желілік сымын зақындауды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаулы аспалты пайдалануға жол берілмейді.

- Құрылғыны взіріз жәндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Желі сымы зақындаған жағдайда оны дайындаушының, авторландырылған сервистік қызыметтің немесе білікті маманың күшімен дереу ауыстырыңыз.

- Тек түпнұсқа қосалқы бапшектерді пайдалануға рұқсат етіледі.

- Егер аспалты басқа адамға пайдалануға берілгіз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге беріуіндеңді сұраймыз.

- Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпенбірге жіберіңіз.

ЕРЕКШЕ САҚТАҚЫ, ШАРАЛАРЫ

- Шайнеткі тек сұық, сұмен толтырыңыз.
- Шайнеткі қуат базасынан шығарар алдында оның ешірлігенніне көз жеткізуіңіз!
- Шайнеткі қоспас бұрын, қақпақтың мықтап жабылғанына көз жеткізуіңіз.
- Шайнеткі қақпағы аышқ болғанда суды қайнатуға тырыспаңыз, әйтпесе автоматты ешіру жұмыс істемейді, бұл ертке әкелу мүмкін.
- Шайнеткі тек штаттық тамақтану базасымен пайдаланыңыз.
- Шайнеткі сұға батырмайтын.
- Шайнеткі сыртқы бетіне және тамақтану базасына судың түсінен жол берімейз.
- Құрылғыны тек тиісті қосқышпен пайдаланыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймерден немесе жеке қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
- Сақ болыңыз: құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық, беттерге қол тигізбеніз.

- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері тәмендеген немесе емірлік тәжірибесі немесе білім жөн адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамың аспапты пайдалану турали нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құрылыммен ойнауға жол бермей үшін балалар бақылауда болуы керек. Су деңгейі MAX және MIN белгілерінің арасында болуы керек! Шоғынек сүмен толғанда, ең жоғары деңгейдің белгісі қайнаған сүдүң шығуы мүмкін!

2. ҚҰРЫЛЫНЫҢ

1. Ықтапталып тұтқа
2. Қақпақ
3. Ажыратқыш
4. Қабырга
5. Сымға арналған белемі бар қорек базасы
6. LED жарықтандыру

3. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҒЫ

- Электр шайнек - 1 дана
- Тамақтану базасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТАРТЫБЫ

- Шайнектің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жеткенше барлық орам материалдарын сақтаңыз.
- Үйдегі электр жепеліндегі кернеудің шайнектің қуат көзіне сәйкес кепеттініне көз жеткізіңіз.
- Шайнектің толық екенине және бүгініп тұрғанына көз жеткізіңіз. Құралды зақындаған қуат сымымен немесе ашасымен жұмыс жасаңыз.
- Шайнекті бірінші рет қолданар алдында суды екі рет қайнатыңыз және ағызыңыз. Алғашқы қайнатқанда кіріске лимон қышқылының аз мөлшерін қосқан жән. Шайнек тек таза суды қайнатуға арналған.
- Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз. Шайнекті үстелдің шеті-

не ақеліңіз.

- Шайнекті розеткаға қосыңыз. Артық сымды қуат негізінің ішіндегі бағыттаушыларға орап, қуат негізінің бүйіріндегі ойықтан еткізуге болады.
- Қуат сымын үстелдің бүйірінен іліп қоюна жол берменең, оны бала тарта алды.
- Шайнекті жылыту құрылғыларының немесе ыстық беттердің қасына қойыңыз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

ҚАҚПАНЫ ЖОҚ

Жұмыс кезінде кірістегі минералды заттар шайнектің ішкі бетіне түсіү мүмкін, бұл шайнектің тиімділігін тәмендеді және құрылғының жұмысы кезінде шу деңгейін жоғарылатады. Егер шайнекте әк шагіндері болмаса, құрғак кесіндіден қорғау тиімді болады. Эк шагіндерінің мөлшері сүдүң қаттылығына байланысты. Шайнекті қақтан тазартыны ерітіндін қолданып унемі тазалаңыз. Пакеттегі нұсқауларды орындаңыз. Сондай-ақ, алсіз лимон қышқылының концентраттың немесе сірке сүни қолдануға болады. Концентратты жоғарылатуға тырыспаңыз, себебі бұл құралдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

НАЗАР! Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақынға қолданылмайды.

ТАЗАЛАУ

- Тазалар алдында міндettі түрде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз!
- Қажет болса, шайнектің сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сәл дымқын шуберекпен сұртыңыз.
- Шайнекті немесе қуат негізін безге батырманды.
- Шайнекті тазарту үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемі: 1,8 л
- Номиналды қуаты: 1850-2200 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қолтама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Қадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әддегі түрмистық қалдықтардан белек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өндев үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекеттіне тапсыруға болады.

Материалдар жиқтемесіне қарай қайта өндөледі. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өндеге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаган ортанды қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін мунисипалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша маселепер туындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз.

Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистің қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Париана-Сервис» ЖШК, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйымының атальмы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Внімінің сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.02135/20 -26.03.2020 ж. бастап.



9. Өндіруші және импорттаушы

Иморттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚұРМЕТТІ ТҮТҮНШУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғы түтүншүшіға сату үнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жаһандылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алды.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресимдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаяу, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық, кепілдік талоның дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екіншінің қолы, арбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар үсінілмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қармана-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сақтесіздік ережелері мен талаптарын сақтау;
 - құралдың тұтынушының жаңе/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін;
 - тұтынушының жаңе/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана жаңе/немесе абайсызыда арекеттері (арекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате арекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апарттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
 - аспалтың ішіне бөгөн заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің тусу;
 - өкілдітті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізу;
 - аспалтың кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік жөлілерге қосу;
 - бұйының томенде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды белшектеумен байланысты болмаса:
 - а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, конбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтқытер, щеткалар, салтамалар, шаш жинағыштар, сүзгілер, іш сіңіршістер);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істейту;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дарежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, ҮЙ жануарларына, тұтынушының жаңе/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының жаңе/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана жаңе/немесе абайсызыда арекеттері (арекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза үйінде үсінілмайды (аспалта азық-түлік, шаш және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертүсіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

ҚЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧІ!

ТМ CENTEK өнүмдерүн таңдағаныңыз үчүн рахмат. Биз анын иштешине, қолдонуу эрежелерин туура аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

Берилген шайман үй тиричилике жана ушул сыйкытуу чөйреде қолдонууга арналган, атап айтқанда:

- дүкөндердөгү, кеңселердеги жана башка өнер жай чөйрөлөрүндөгү қызметкерлер
- учуу ашканға аяңтчаларында;
- айыл өтбәр фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турал жай инфраструктурада кардлар парчынан;
- жеке пансионаттарда.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: чайек ичүүчүү сууну жылтып, кайнатууга арналган.

1. КООПСУЗДҮК ЧАРАЛАР

Жашо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштөн чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиши:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмому жакшылап окуп чыгыңыз. Шайманды берилген көрсөтмөсүн, квантанциясын жана күтүсүн сактаңыз.
- Берилген шайман соода сатык үчүн колдонулбайт. Шайманды сыртта колдонбонуз.
- Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбонуз, аны күн нүрүн астында койбонуз (сугу жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат).
- Шайманга суу колдор менен тийүгүт тыюу салынат.
- Эгер устүнө суу төгүлсө же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.
- Колдонуудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагыннан розеткасынан сууруп алыңыз (шайманды очуруп жатканда, зымынан кармал суурурга тыюу салынат).
- Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербеңиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Электр зымыннын балдар жетпеген жерде еткерүлгөнүн текшериниз.
- Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип түрүнүз. Бузук шайманды колдонуунуга жол берилбейт.
- Шайманды взуңдуң ондоғонго аракет кылбасы. Квалификациялуп адистердикт кайрылыңыз.
- Электр зымын бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым укуктуу тейлөө борборунун же квалификациялуп адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык белүлкөрүн колдонууга уруксат берилет.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, суралың, анда аны берилген колдонмосу менен кошо еткөрүп бериниз.

САКТЫКТЫН ӨЗГӨЧӨ ЧАРАЛАРЫ

- Чайнекке муздак гана суу толтурунуз.
- Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын очук болгонун текшерип алыңыз.

- Чанекти күйгүзгөндөн мурун анын калкагынын жабык болгонун текшерип алыңыз.

- Чанектин калкагы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбасыз, карши учурда автоматтык очуруу иштебай калат, бул өрт чыгышына себеп болушу мүмкүн.
- Чайнекти кадимки электр кубаты менен гана колдонуңуз.
- Чайнекти сугуа батырбаңыз. Чайнектин сырткы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүне жол бербеңиз.
- Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
- Шайман тышкы таймерден же вузуче аралыктан башкаруту тутумунан иштөөв арналган эмес.
- Эттият болуңуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы айбай жогору болушу мүмкүн.
- Ысык беттерге колуңдузу тийгизбециз.
- Шайманды физикалык, сезимдүйн жөнөдөрдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогодуктан колдонгонто болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун зөрхөсөн билген жана алардын коопсуздүгү үчүн жооптуу адамдын көзөмөлдөш керек.
- Суунун деңгээли MAX жана MIN белгилердин ортосунда болушу зарып. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден ашып кетсе, кайнак суу ағын чыгышы мүмкүн!

2. ШАЙМАНДЫН СУРӨТТӨЛҮШҮ

1. Тұтқасы
2. Жапкыч
3. Которуу
4. Корпус
5. Шнур белүмү бар кубат базасы
6. LED индикатору

3. ТОЛУКТУК

- Электр чайнек - 1 д.
- Кубат базасы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ЭМГЕК ТАРТИБИ

- Чайнектин жакшы иштеп жаткандағына көзүңүз жеткенче, таңгактагы бардык материалдарды сактап қоюңуз.
- Үй тиричилігіндеги электр кубаттуулугу чайнектин электр кубаттуулугатын көрсөткүчүн дәл көлгөнин текшериниз.
- Чайнек толтугы менен жана каруңул турғандай бузулғандыбын текшерициз. Шайманды зыянга учуралган электр зымы же сайгычы менен иштеппениз.
- Чайнекти биринчи жолу колдонуудан мурун, сууну эки жолу кайнатып, ағызыңыз. Биринчи кайнатканда киргөн жерине лимон кислотасын аз елчөмде кошуу сунушталат.
- Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган.
- Аппаратты тегиз горизонталдык бетке қоюңуз. Чайнекти столдун чөтине алып келиниз.
- Чайнекти розеткага салыңыз. Ашыкча шнурду электр кубатынын түбүндөгү бағыттагычтарга ороп, кубат түпкүрүнүн капталындыгы тоосу аркылуу еткөрсө болот.
- Электр зымын столдун капталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

5. ШАЙМАНГА КАМ ҚӨРҮҮ

АЧЫКТАН ЧЫГАРУУ

Иштеп жаткан учурда, казандын курамындагы минералдык заттар чайнектин ички бетине топтолушу мүмкүн, бул чайнектин эффективтүвдүлүгүн темендөттөт жана шайман иштеп жатканда ысы-чуунун деңгээлин жогорулатат. Эгердэ чайнек акиташ калдыктарынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Аkitash катмарынын көлемү суунун каттуулугунан көз каранды. Чайнекти тазалоочу зөйтени колдонуу керек. Пакеттеги көрсөтмөлөрдү откарыңыз. Ошондой эле алсыз лимон кислотасынын концентратын же укусусун колдонсо болот. Концентратты жогору коюуга аракет кылбасыз, анткени бул шайман ағып кетиши мүмкүн.

НАЗАРЫҢЫЗДАРГА! Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалоодон келип чыккан зыянга колдонулбайт.

ТАЗАЛОО

- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңы!
- Керек болсо, чайнетки сырыты беттерин жуугуч каражаттары жок бир аз нымду чүпүрөк менен сүртүңүз.
- Чайнетки же электр кубатын түбүн безге батырбаңы.
- Чайнетки тазалоо үчүн абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эртиктичтерди колдонбонкуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНЭЗДӨМӨЛҮР

- Номиналдык чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемү: 1,8 л
- Номиналдык күчтүүлүгү: 1850-2200 Вт

7. АЙЛАНА ЧОРВОНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман азүй кайра иштегилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштегилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмелерге жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык таң колдонулса. Шаймандың чыгарылган күнү катардагы номерде көрсүтүлөт (2 жана 5 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроопор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылысыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсазыз болот. Колдоо кызмети менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар: № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 - 26.03.2020 ж. баштап.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

ИМПОРТТОЧУ: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзүмкөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылған күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды ақысыз жою мильтедин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкүүлүнүн копу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

- 2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтүсүнүн ылайык таң колдонуу;
 - ережелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу,

шаймандың ээсинин үйүндө жөндөв камтыйлбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зиян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чыгарылган, ёрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бетон заттардын, суюктуктардын, курт-кумурascaлардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;

• шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээзине ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

• буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
- б) сарлапталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жазыкелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөв;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо зөржелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зиян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрушү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүүне жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учүнчү адамдардын этияныз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түзден-түз же кыйыр түрдө келтирилген зиян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандың үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайннын жана мүнэздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз взгертуү укугун вузун калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ,

ՃՆՈՐԻԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ **TM CENTEK**
ԱՐՏԱԳՐԱՎԻՑ. ՄԵՆՔ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ Ենք, որ այս
աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում
եք Օգտագործման կանոնները:

Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութերում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում
աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,

- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառության վայրերում,
- մասնավոր պատրիոնաներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ: թեյիկ նախատեսված է շեռուցման և եռման խմելու ջրի:

1. ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՒՅՑԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փշացումը կամ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ Է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը;
- Պահեք այս ձեռնարկը, դրամարկեային կտրոնը և սարքի փաթեթը:

- Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով;
- Այս սարքը նախատեսված չէ առևտորի նպատակով օգտագործման համար: Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
- Մի դիրք սարքը ցերության արյուրների մոտ, արկի ուղիղ ճառագյալների տակ, հուսավ տեղերում (մի ընկղզեք այն ցոյ կամ այլ հերուկեղի մեջ):
- Մի դիացեք սարքին թաց ձեռքերով: Եթե սարքը թրցել է կամ դրանից ջրու է արտահոսում, անմիջապես անջատեք այն Ելեկտրական ցանցից:
- Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը Ելեկտրական վարդակից (արգելվում է անջատել սարքը՝ Ելեկտրական լարը կտրուկ դուրս քաշելով վարդակից):
- Մի թույաքարտ երեխաներին խաղալ սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության:
- Տեղադրեք Ելեկտրական լարը երեխաների համար անհամանելի տեղում:
- Պարբերաբար ստուգեք սարքը ու Ելեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործմամբ չի թոյլատրվում:
- Մի փորձեք ինցլուրոյն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետներին: Եթե Ելեկտրական լարը վեսավագ է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրավականացնի արտադրողը, իհագործած սպասարկման կենտրոնը կամ որևէ այլ սպասարկման մասնակիությունը:
- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամատը:

ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԶԳՈՒՅԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Միայն սարք ջրու լրցեք թեյիկի մեջ:
- Անջատեք թեյիկը նախքան Ելեկտրական լարը վարդակից համեմ:
- Ամոր փակեք կափարիչը նախքան թեյիկը միացնելը:
- Մի փորձեք ջրու եռացնել, եթե կափարիչը թաց է, հակառակ դեպքում ավտոմատ անջատումը չի գործի, ինչը կարող է հրդեհի թռնկման պատճառ դառնալ:

- Օգտագործեք թեյիկը միայն արտադրողի Ելեկտրամանական տակդիրի հետ:

- Մի ընկղզեք թեյիկը ջրի մեջ:
- Թույլ մի տվյալ, որ ջուր թափվի թեյիկի արտաքին մակերեսների և տակդիրի վրա:

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մուավոր ուսակություններով կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ Երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե կուտակ վերահսկում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:

- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միացիչի հետ:

- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշափով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:

- Զգուշացեք օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմասիճանը կարող է բարձր լինել: Մի հիշեց տաք մակերեսներին:

- Զի մակարդակը պետք է լինի MAX և MIN նշանների միջև: Զուրու առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեպքում եռացող ջուրը կարող է դուրս ցայտուի:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՅՑՈՒՆԵՐ

1. Գրիչ
2. Գլխարկ
3. Անջատիչ
4. Պատյաններ
5. Ելեկտրաներգիայի հիմք լարային խցիկով
6. LED ցուցանիշը

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Էլեկտրական թԵյՏիկ՝ 1 հատ
- Էլեկտրանուցման տակդիր՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՎԵՐԻ ԿԱՐԳԸ

- Պահպաներ բոլոր փաթեթավորման նյութերը, մինչեւ համոզվեք, որ պատշաճ աշխատանքը թԵյՏիկ.
- Համոզվեք, որ լարման ձեր տուն էլեկտրացանցեր համապատասխանում է նշված հիման վեհ էներգիայի թԵյՏիկ.
- Համոզվեք, որ թԵյՏիկ համարված է եւ չունի տեսանելի վեհանք: Արգելվում է վասնաված ցանցային լարով կամ պատրաստով սարք շահագործում:
- Նախքան առաջին օգտագործման թԵյՏիկ, երկու անգամ բարկանալ ջուրը եւ drained. Այն խորհուրդ է տրվում առաջին եռացող ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ կիտրոնաթթու: ԹԵյՏիկը նախատեսված է միայն մաքուր ջրի եռացման համար :
- Տեղադրեք սարքը հարթ հողինական մակերեւոյթին: Չեն դում թԵյՏիկ է տեղակի:
- Միացրեք թԵյՏիկ է էլեկտրանուցման վարդակից: Ավելցուկային լարը կարող է coiled է ուղեցոյցների ներսում էներգիայի բազայի եւ բաց բռնվել վերջ միջոցով կտրել մեջ պատի էներգիայի բազայի:
- Թույլ մի տվեր, որ ցանցային լարը կախված լինի սեղակի եղից, որտեղ երեխան կարող է քաշել Դրա համար:
- Մի տեղադրել թԵյՏիկ մոտ շերտումն սարքերի եւ տաք մակերեւների.

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔ ԱԵՏԱԿՈՒՄ

Օգտագործման ընթացքում թԵյՏիկի ներքին մակերեւոյթին կարող են մի կողմ դնել ջրի մեջ պարունակվող հանքային նյութերը, ինչը նվազեցնում է թԵյՏիկի աշխատանքի

արդյունավետությունը եւ մեծացնում է աղմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առաջ ջրի ներաբանական պաշտպանությունը նույնպես ավելի արդյունավետ է աշխատում, եթե թԵյՏիկում ոչ մի նստվածք չկա: Գումարդ լայնածավալ կախված է կոշտության ջրի. Պարբերաբար մաքրեք թԵյՏիկը՝ օգտագործելով հասուն միջոցներ՝ կրաքարի հեռացման համար : Հետեւեք հրահանգներին փաթեթավորման. Հնարավոր է նաև օգտագործել թույլ կոնցենտրատ կիտրոնաթթու կամ քացախ. Մի փորձեք, որպեսզի խտանյութ ավելի բարձր, դա կարող է հանգեցնել արտահոսքի սարքի.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետեւանքով առաջացած վնասների վրա:

ՄԱՅՐՈՒՄ

- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք հոսանքի վարդակից:
- ԹԵյՏիկ արտաքին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքում, սրբել մի փոքր խոնավ Կտորի առանց ախտանիվն:
- Մի ընկղմել թԵյՏիկ կամ սննդի բազան ջրի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թԵյՏիկ հղող մաքրող եւ լուծիչներ.

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Նոմինալ լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Ծավալը՝ 1,8 լ
- Նոմինալ հզրություն՝ 1850-2200 Վտ

7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՌԵՎՈՒՄԸ ՎԵՐԱԿԱՆԿԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալու հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափուներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունան հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ,

ԵՐԱԾԽԵՎՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվել է սույն ծերմարկում և շշման ցուցմերին և գործող տեխնիկական չափանիշներն իիսան համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետազա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրոյթան ամսաթվիվ նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրոյթան ամսի): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է կրանքանորդի «Հարինան-Սերվիս» ՄՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42: Հյայատակի շալարապետությունը գնողուներից հայցադիմումներ ընդունելու հրավառություն ունեցող և ապահովեների վերանդրություն ու սպասարկման կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:

№ ЕАЭԸ RU C-CN.BE02.B.02135/20 ից 26.03.2020 գ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՇՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներմուծող՝ ԱԶ Արդումյան Կ.Չ. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրանքանորդ, Պաշկովսկի քաղաքավայր, Առաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջանական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տևական երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասումակարգությունը և պարտավորությունը ամենաքիչ հիմնարկով վերացնել արտադրողի մեջորվ առաջացած բոլոր անսարքությունները։

ԵՐԱՇԽԻՔՅԻ ՍՊԱՄԱՐԿԱՆ ԴԱՅԱՎԱՐԾՈՒՅԹ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմաններով կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կամ պահանջման ընկերության ներկայացնությունը և պահանջման ընկերության ներկայացնությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիրարականացնելով կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չենթակայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհականակի կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմաններով կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակ։

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասական դեպքերում,
- սարքի ընականոն մաշտում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողությունների սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, թեղափակություն,
- ընական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճաններ,
- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- Վերանորոգում կամ կառուցվածք այլ ին փոխինստրումներ չլինագործված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պյուֆենիոնա և պատակներով (ծալքարենևածանությունը գերազանցում է կենցացային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փշացումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի պայմանությաման հետ՝

- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին բրիկներ և լիցքավորիչներ,

- բ) սպառվող լյուրեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակեր, շտեր, ափսեներ, տակիդներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կողորդներ, փոշեհավաք պարկեր, փիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատաք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ։

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրանք։

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընուակի կենսահիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված ուղարկելուների չլինագործված կողմից և անձանքի կողմից անձանց գույքին առաջարկման կանոններու ու պայմանները չպահպանվուու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության, ֆորսմաժորային հանգամանքների արյունքում։

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքրու վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր)։

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և ընտրագիրը առանց նախնական ծանուցման։

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product.
We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

PURPOSE OF THE APPLIANCE: the kettle is designed for heating and boiling drinking water.

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

- Carefully read the present manual prior to operating the appliance. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- This appliance is not designed for commercial applications. Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge it in water or other liquids).
- Do not touch the appliance with wet hands. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance immediately disconnect it from power supply.
- Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning (pull the plug, do not pull it out by the cable).
- Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended.
- Ensure that the power cable is routed in a location inaccessible for children.

- Regularly check the appliance and its power cable for damage. Operating a damaged appliance is not allowed.
- Do not attempt to repair the appliance yourselves, apply to certified technicians. In case of damage to the power cable have it replaced by the Manufacturer, an authorized service centre or other skilled personnel.
- Only the use of original spare parts is allowed.
- Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.

SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS

- Fill the kettle with cold water only.
- Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base!
- Ensure that the lid is firmly closed before turning the kettle on.
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- Use the kettle only together with the base supplied with it.
- Avoid contact of water with the surface of the kettle and the power base.
- The water level should be between the MAX and MIN marks! If the kettle is foiled over the maximum level mark, boiling water may spill out!
- Use the appliance only with the proper connector.
- The appliance is not designed to be powered from an external timer or other separate remote control system.
- **CAREFUL:** accessible surfaces of the appliance can reach high temperature during operation. Do not touch the hot surfaces.
- The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
- Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Handle
2. Cover
3. ON/OFF button
4. Non-heating housing
5. Power base with cord compartment
6. LED indicator

3. SCOPE OF SUPPLY

- Electric kettle - 1 pc.
- Kettle base - 1 pc.
- Operating Manual - 1 pc.

4. OPERATING PROCEDURE

- Retain all packaging materials until you make sure that the kettle operates properly.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the kettle's base before operating it.
- Do not operate the unit with damaged power cable or plug.
- Do not overfill the kettle above the MAX mark. Be careful: if overfilled hot water may be spilled out from the spout.
- Before the first use boil and discard water two times. It is recommended to add some citric acid to the water for the first boiling. The kettle is designed for boiling pure water only.
- Place the kettle on a smooth level surface. Do not place the kettle at the edge of a table.
- Connect the kettle to an electric socket. Excessive power cord can be wrapped around the guides inside the base and draw its end through the cutout in its side.
- Do not let the power cord hang from a table where a child can pull on it.
- Do not place the kettle near heating appliances and hot surfaces.

KETTLE OPERATION

- Before connecting the kettle to power supply ensure that the main power switch is in the OFF position.
- Hold the kettle by the handle and lift it vertically from the base. Open the lid. Do not pour hot tap water into the kettle. Open the tap and let the water flow for some time to make sure it is clean.
- Pour water into the kettle. Check the water level by the level gage in the housing.
- Do not allow the kettle to overflow above the MAX mark. Caution: in case of overflow, boiling water may be released through the spout of the kettle.
- Close the lid until a click is heard. The kettle may not turn on if the lid is not firmly closed.
- Connect the kettle to power supply. Set the power switch to the ON position. The LED indicator will go on. The kettle will turn off automatically when the water boils. The indicator will go out.
- Before dispensing water from the kettle wait for it to stop bubbling. For a repeated boiling set the switch to the ON position. The power switch will not be retained in the ON position for several seconds after boiling.
- Do not manually retain the switch in the ON position! The heating may be stopped at any time by pressing the ON/OFF button.
- Take the kettle from the base vertically, holding it by the handle. Some condensation may be visible on the top side of the base after the kettle is removed. This is normal and not a sign of malfunction.

ATTENTION! Do not turn the kettle on the base to avoid spilling out of hot water! Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base! Do not open the lid during boiling!

5. MAINTENANCE

SCALE REMOVAL

Regularly remove scale using special descaling chemicals. Follow the instructions on the packaging. You may also use a weak citric acid or

vinegar solution to remove scale. Do not try to use a more concentrated solution as it may lead to corrosion and leaks from the appliance.

ATTENTION! The guarantee undertakings do not cover the damage caused by improper scale removal.

CLEANING

- Always disconnect the appliance from power supply before cleaning!
- Clean the outer surfaces of the kettle, if necessary, with a slightly dampened cloth without detergents.
- Do not submerge the kettle or base in water.
- Do not use abrasive cleaning agents and solvents to clean the kettle.

6. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220–240 V ~50/60 Hz
- Capacity: 1,8 l
- Nominal power rating: 1850–2200 W

7. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center

can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: ООО «Ларина-Сервис», Краснодар, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity.
№ EA3C RU C-CN.BE02.B.02135/20 of 26.03.2020.



9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: Individualny Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. **Address:** Russia, 350912, Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy. **Phone:** +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of the appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;

- the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
- mechanical damage;
 - normal wear of the appliance;
 - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
 - improper installation or transportation;
 - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
 - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
 - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
 - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
 - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
 - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
 - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

O'ZBEK TILI

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.
Mahsulotlarimiz ushbu ko'sratmalarga muvofiq foydalilaniganda sifat va
xavfsizlik bo'yicha barcha zarur talablariga javob berishini ta'minlaymiz.
Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xshash sharoitlarda, xususan, foyda-
lanish uchun mo'ljallangan:

- do'konlarda, ofislarda va boshqa ishlab chiqarish sharoitida xodimlar
uchun oshxonha maydonlarida;
- qishloq xo'jalik fermalarida;
- mehmonxonalar, motellar va turar-joy turidagi boshqa infratuzilmalarda mijozlar;
- xususiy pansionatlarda.

QURILMANING MAQSADI: choynak ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun
mo'ljallangan.

1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'iqliq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, quri-
lmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga
qat'iy riyoq qilish kerak:

- Qurilmani ishga tushirishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing.
Ushbu yo'riqnomani, kassa chekini va qurilma qadog'ini saqlang.
- Qurilmani faqat uning maqsadi uchun foydalaning.
- Ushbu qurilma tijorat maqsadlarida foydalishning uchun mo'ljallanmagan.
Qurilmani tashqarida ishlatmang.
- Qurilmani issiqlik manbalariiga yaqin joyda qo'yamang, uni to'g'ridan-to'g'ri
quyosh nuri va namlikka duchor qilmang (suvga va boshqa suyuqliklarga
botirish taqiqlanadi).
- Qurilmani nam qo'llar bilan ushslash taqiqilanadi. Qurilmadan namlik yoki
oqish bo'tsa, uni darhol elektrdan izing.

- Ishlatishdan keyin va tozalashdan oldin qurilmani elektr rozetkasidan ajratib oling (elektr simini rozetkadan chiqarib, qurilmani o'chirish taqilanganadi).
- Bolalarning asbob bilan o'y Nashiga yo'l qo'y mang. Qurilmani qarovsiz qoldirmang.
- Elektr simini bolalar qo'l etmaydigan joyda yotqizilganligiga ishonch hosil qiling.
- Qurilmani va uning quvvat simimi shikastlanishini mutazam tekshirib turing. Qurilmaning noto'g'ri ishlasiga yo'l qo'yilmaydi.
- Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Malakali mutaxassislarga murojaat qiling. Agar elektr simi shikastlangan bo'sa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolatli xizmat yoki malakali mutaxassis orqali almashtingir.
- Faqat asl zaxira qismidan foydalanishga ruxsat beriladi.
- Tashishni (transportirovka) amalga oshirish uchun maxsus shartlar: yo'q
- Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarni oldindan o'chlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

MAXSUS CHORALAR

- Choynakni faqat sovuq suv bilan to'diring.
- Choynakni elektr bazasidan olib tashlashdan oldin uni o'chirib qo'ying!
- Choynakni yoqishdan oldin qopqoq mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.
- Choynak qopqog'i o'chiq bo'l ganda sunvi qaynatishga urinmang, aks holda avtomatik o'chirish ishlamaydi, bu olovga olib kelishi mumkin.
- Choynakni faqat standart quvvat bazasi bilan ishlatning.
- Choynak va quvvat bazasining tashqi yuzasiga sunv kirimiga yo'l qo'y mang.
- Suv darajasi MAX va MIN belgilari orasida bo'lishi kerak!
- Choynakni maksimal darajada suv bilan to'dirganda, qaynoq suv chiqishi mumkin!
- Qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimidan foydalansh uchun mo'ljallanganman.
- Qurilmani faqat tegishli ulagich bilan ishlatning.
- Ehtiyoj bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lishi mumkin. Issiq yuzalarga tegmang.

- Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimlari bo'limgan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ularga ko'rsatma berilmasa foydalanshga mo'ljallanganman. Qurilma bilan o'ynlarni oldini olish uchun bolalar nazorat ostida bo'lishi kerak.

2. QURILMA TAVSIFI

1. Dastag
2. Qopqoq
3. Yoqish/o'chirish tugmasi
4. Isitilmaydigan devorlar
5. Sim uchun xona va quvvat bazasi
6. LED- yoritgichi

3. TUGATISH

- Choynak - 1 dona
- Ta'minot bazasi - 1 dona
- Foydalanivchi qo'llanmas - 1 dona

4. ISH TARTIBI

- Choynakning to'g'ri ishlasiga ishonch hosil qilgunga qadar barcha qadoqlash materiallarini saqlang.
- Uy elektr tarmog'idagi kuchlanish choynakning elektr ta'minotiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Choynak komplektlanganligiga va ko'rinishdigan zarar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani shikastlangan elektr simi yoki vilkasi bilan ishlatish taqilanganadi.
- Choynakni birinchi marta ishlatishdan oldin sunvi ilki marta qaynatib oling va uni to'kib tashlang. Birinchi qaynatish paytida suvg'a oz miqdordagi limon kislotsini qo'shish tavsiya etiladi. Choynak faqat toza sunvi qaynatish uchun mo'ljallangan.
- Qurilmani tekis gorizontall yuzaga qo'ying. Choynakni stolning chetiga qo'y mang.

- O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kabelning ortiqcha qismini quvvat bazasi ichidagi yo'rnomalarga o'rang va oxirini quvvat bazasi devoridagi kesma orqali o'tkazishingiz mumkin.

- Elektr simini stol chetidan ularnishiga yo'l qo'y mang, u erda bola uni tortib olishi mumkin.
- Choynakni isitish moslamalari va issiq yuzalar yaqiniga joylashtirmang.

CHOYNAKNING ISHLASHI

- Choynakni elektr rozetkasiga ularshdan oldin, choynak kaliti "O'chirilgan" holatda ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Choynakni ushlab turing va uni taglikdan vertikal ravishda ko'taring. Qopqoqni oching. Choynakka suv quying. Kolbadagi suv sathini nazorat qiling.
- Choynakni MAX belgisidan yuqori bo'lishiga yo'l qo'y mang. Diqqat: toshib ketganda, choynakning burni orqali qaynoq suv chiqishi mumkin.
- Qopqoqni bosilguncha yoping. Yopilmagan qopqoq bilan choynak yozqilmasligi mumkin.
- O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Led yoritgichi yonadi. Qaynagandan keyin choynak avtomatik ravishda o'chadi. Led-yorug'lik.
- Choynakdan qaynoq suv quyishdan oldin, suv qaynab tinguncha kuting. Sunvi qayta qaynatish uchun kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Kalit qaynatilgandan keyin bir necha soniya davomida "Yoqilgan" holatiga o'rnatilmyadi. Kalitni "Yoqilgan" holatida ushlab turmang! Qaynatishni har qanday vaqtida "Yoqish/O'chirish" tugmasini bosish orqali to'xtatilishi mumkin.
- Choynakni dastagidan ushlab, choynakni quvvat bazasidan vertikal ravishda olib tashlang. Choynakni quvvat bazasidan olib tashlashda uning yuqori teklisligida kondensator paydo bo'lishi mumkin. Bu joizdir va u nuqson emas.

DIQQAT! Issiq suv chiqmasligi uchun choynakni elektr ta'minotiDa aylantir-mang! Quvvat bazasidan olib tashlashdan oldin choynakni o'chirib qo'ying! Suv qaynayotgan paytida qopqoqni ochmang!

SUVSIZ YOQILISHSHDAN HIMoya QILISH

Choynak suvsiz yoki suvi etarti bo'lмаган paytida tasodifan yoqilganda uni avtomatik ravishda o'chirib qo'yadigan tizim bilan ta'minlangan. Himoya

sodir bo'lganda, samovarni elektr tarmog'idan uzing va 15 daqqa davomida sovushini kuting. Shundan so'ng siz qurilmaning ishlashini davom ettirishingiz mumkin. Himoya yoqilganda yoqimsiz hid paydo bo'lishi mumkin.

5. QURILMANI PARVARISH QILISH

KIR TO'PLAMIDAN TOZALASH

Ish paytida suv tarkibidagi minerallar samovarning ichki yuzasida to'plishi mumkin, bu choynakning samaradorligini pasaytiradi va asbob ishlayotganida shovqin darajasini oshiradi.

Choynakda kir to'plamlari bo'lmasa, suvsiz yogilish himoyasi yanada samarali ishlaydi. Kir to'plamlari suvning qattiqligiga bog'iqliq. Uni olib tashlash uchun tegishli vositalardan foydalanib muntazam ravishda olib tashlang. Tozalash vositalaridan ishlab chiqaruvchilarning ko'satmalariga muvofiq qol'laning. Limon kislotosi yoki sirkva suvingin zaif konsentratidan foydalaniшtingiz ham mumkin. Konsentratni haddan tashqari ko'tarishga urinmang-bu qurilmaning oqishiga olib kelishi mumkin.

DIQQAT! Ishlab chiqaruvchining kafolat majburiyatları kir to'plamini noto'g'ri olib tashlash natijasida etkazilgan zararga taalluqli emas.

TOZALASH

- Tozalashdan oldin qurilmani elektr tarmog'idan uzishingizga ishonch hosil qiling!
- Choynakning tashqi yuzalarini yuvish vositalarisiz ozgina nam mato bilan tozalash kerak.
- Choynakni va quvvat bazasibi suvga botirmang.
- Qurilmani tozalash uchun abraziv tozalash vositalari va eritgichlardan foydalanmang

6. TEKNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V -50/60 Hz
- Sig'mi: 1,8 L
- Nominal quvvati: 1850-2200 Watt

7. USKUNANI UTILIZATSİYA QILISH

Jihozning ishlash muddati tugashi bilan jihozni odatdagagi maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin.

8. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBURIYATLARI TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlari qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasining "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonuningin 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot ushbu xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operatsion yo'rinoqmagaga qat'iy muvofiq ishlataligan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatlari xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatlari xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qol'lab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:
Nº EA9C RU C-CN.BE02.B.02135/20 dan 26.03.2020 y.



9. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

Import qiluvchi: YaTT Asruman K.Sh. Manzi l: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'ligini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepuл barтарaf etish majburiyatini oladi.

KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quyidagi ro'yxtarga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:
 - ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirlisa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrilar, xaridoring imzosi bo'lsa.
 - Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjatlar taqdimga etilmagan taqdirda yoki ulardagagi ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.
2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:
 - asbobdan foydalaniшtingiz ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalaniш;
 - xavfsizlik qoidalari va talablariga rioya qilish.

3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.
4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlar:
 - mechanik shikastanish;
 - qurilmaning tabiiy eskirishi;
 - foydalaniш shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
 - noto'g'ri o'rnatish, tashish;
 - tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;

- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
 - ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;
 - asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoqlariga ulash;
 - agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demon-taj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:
 - a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareyakalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
 - b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, tor', pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);
 - batareyalar bilan ishlaydigan asboblar uchun - yaroqsiz yoki quvvati bitgat batareyalar bilan ishlash;
 - akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun - batareyalarni zary-adlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.
5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjatlarda belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.
6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hay-vonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariga riyoq qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyyotsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.
7. Xizmat ko'ssatish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasi ligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsandan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гаранттыйн талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатуышдан кеплдик талоны мен үзбелі талондарды толық толыруды талап етіңiz.

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

E'tibor bering! Itimos, sotuvchidan kafolat kartasini va yirtilib ketadigan kuponlarni toliq toldirishni talab qiling.

Көнүл бурунчұз! Сатуучадан кеплдик талону жана жуулунп кеткен талондорду толугу менен толуптур беруусын сурнаабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пәншыппәрмән: Җибшиттөр щашындар шыратырғын-түшір [Insert]
Ершігүйшілік қупондардан.

Изделие / Бұйым / Mahsulot /
Product / Produkt / Җибшит

Модель / Моделі / Model /
Model / Ултү / Импъ

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Serial number/ Сериялық саны/
seriya raqami / Әріңшіл шишиш

Дата продажи / Сату күni / Date of sale /
Сатылган күнү / Җибшиттөр щашындар /
Sotilgan sana

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/

Сатушы фирмa толтырыады / Заполняется фирмой-продавцем / Бул талондор сатуучунун екүлү тарабынан толтуулат / Қысымынан ғылуптап шығарылған



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / MAHSULOT
PRODUCT / ПРОДУКТ / ҖИБШИТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / MODEL /
УЛТҮ / ИМПЪ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / SERIAL NUMBER/ SERIYA RAQAMI /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ӘТҮГҮС.

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATE OF SALE / САТЫЛГАН КҮНҮ /
SOTILGAN SANA / ҖИБШИТТӨР ШИШИШ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / VENDOR / САТУЧУ / SOTUVCHI /
ҖИБШИТТӨР СҮЧҮГҮН-ӘЗҮН

М. П.

Продавец / Фирма-сатуучы / Vendor / Сатуучу /
Sotuvchi / қызметчилердің мекемесі

Адрес продавца / Сатуучы фирмалық мекенжайы / Sotuvchining manzili /
Сатуучунуң дареги / Seller's address / Қызынчылық мекемесі
тұрақтырылғандашының шындығы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
Full name and phone number of the buyer / Сатып алушучунң аты-жөнү
жана телефону / Xaridorming tolliq ismi va telefon raqamı /
Аныптаған күндеу жаңылықтардың таптаудағы орталығының өкілі толтырады /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /
Ushbu yirtiq kuponlar sotuvchining vakili tomonidan tolldiriladi /
Бул жыртылған тапондорду өкүл толтурат

Тейлеө борбору / Әңгімелік қарточка / Қарточка / Қарточка / Қарточка /
Карточка / Қарточка / Қарточка / Қарточка / Қарточка / Қарточка / Қарточка /
Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Ось жыртылмалы купондарды буйынта
жөндеу жүргізетін сервис оргалығының өкілі толтырады /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /
Ushbu yirtiq kuponlar sotuvchining vakili tomonidan tolldiriladi /
Бул жыртылған тапондорду өкүл толтурат

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / TYPE OF REPAIR / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ /
ТАМІЛШАТЫРЫ / ҰСЫНЫСТАРЫ / ՏԵՍԱԿ



ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУ ТҮСКЕҢ КҮНІ / OLINGAN SANA / АЛУУ КҮНҮ /
DATE OF RECEIPT / ЧІГІСАЛГАУАШ СУАЛНУССА ԱՍՏՎԱՅՆ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / CHIQISH SANASI / БЕРИЛЕН КҮНҮ /
RELEASE DATE / ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՍՏՎԱՅՆ

М. П.