

# СТ-0028

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК

ЕЛТІКСРІЧКІҢ АЗЫЛЫҚ

ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК

ELECTRIC KETTLE

ELEKTR CHOYNAK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

ОҒСИҚПОРГОЛЫҚ ӘҮЛІМІЛІКС

КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

INSTRUCTION MANUAL

FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



СЕРИЯ СТ



## РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:** электрический чайник предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.

- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

### ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой питания.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

## **2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

1. Крышка
2. Ненагревающийся корпус
3. LED-индикатор
4. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Ручка
6. База питания с отсеком для шнура

## **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Электрический чайник - 1 шт.
- База питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

## **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и слейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не ставьте чайник на край стола.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишок шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.

- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА**

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключен» («0»).
- Возмите за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и слейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Включен» («1»). Засветится LED-индикатор. После закипания чайник автоматически выключится. Индикатор погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите выключатель в положение «Включен» («1»). Выключатель не фиксируется в положении «Включен» («1») в течение нескольких секунд после закипания. Не удерживайте выключатель в положении «Включен» («1») принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время нажатием на кнопку выключения.
- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

**ВНИМАНИЕ!** Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

## **ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ**

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

## **5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

### **УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентрата лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким – это может привести к течи прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

### **ЧИСТКА**

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.
- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

## **6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Объем: 1,7 л
- Номинальная мощность: 1850-2200 Вт

## **7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется

в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:  
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 от 26.03.2020 г.



## **9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!**

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:  
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:  
- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;  
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:  
- механические повреждения;  
- естественный износ прибора;  
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;  
- неправильная установка, транспортировка;  
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;  
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;  
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;  
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;  
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертельы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
  - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
  - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

## ҚАЗАҚ

### Күрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.  
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар  
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

**Электр шайнері тұрмыстық, аспал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!**

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймактарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

**АСПАЛТЫҢ АРНАЛУЫ:** Чайник ичүүчү сууну жылдытып, кайнатууга арналған.

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін тәмende көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспалты пайдалануға енгізәр алдында осы нұсқаулықпен МҮКІЙТ танысыңыз. Осы нұсқаулықты, кассалық, чек пен құралдың қантамасын сақтаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Аспалты үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз.

- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тікелей күн саулеесі мен ылғалаға ұшыратпаңыз (сұға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады. Құрылғыдан ылғал түскен немесе ағып кеткен жағдайда оны дерев жепіден ажыратыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін және тазалau алдында аспалты электр қорегінің розеткасынан ажыратыңыз (желілік сымды розеткадан тартып, аспалты сөндіруге тыйым салынады).
- Жол берменің ойнауға аспаллен. Аспалты қараусыз қалдырымаңыз. Қуат сымының балалардың қолы жеттейтін жерде салынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны және оның желілік сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаулы аспалты пайдалануға жол берілмейді.
- Құрылғыны взіріз жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүргініз. Желі сымы зақымдалған жағдайда оны дайындаушының, авторландырылған сервистік қызметтің немесе білікті маманың күшімен дерев ауыстырыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы болшектерді пайдалануға рұқсат етіледі.
- Tасу (тасымалдау), сату-вткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
- Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

### ЕРЕКШЕ САҚТАҚ, ШАРАЛАРЫ

- Шайнекті тек сұық сүмен толтырыңыз.
- Шайнекті қуат базасынан шығарал алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз!
- Шайнекті қоспас бұрын, қақпактың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Шайнектің қақлағы ашиқ, болғанда суды қайнатуға тырыспаңыз, әйтпесе автоматты өшіру жұмыс істемейді, бұл өртке әкелу мүмкін.
- Шайнекті тек штаттық тاماқтану базасымен пайдаланыңыз.
- Шайнекті сұға батырмаңыз.
- Шайнекті сыртқы бетіне және тاماқтану базасына судың түсініне жол берменіз.

- Су деңгейі MAX және MIN белгілерінің арасында болуы керек! Шайнек сүмен толғанда, ең жоғары деңгейдің белгісі қайнаған судың шығуы мүмкін!
- Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
- Сак болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Ыстық беттерге тигізбейіз.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспалты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезінү қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибелі немесе білім жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болупары тиіс.

## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ

1. Қақпақ
2. Қыздырылмайтын қабырғалар
3. LED артқы жарық
4. Ақыратқыш
5. Тұтқа
6. Сымға арналған бөлімі бар қорек базасы

## 3. ЖИЫНТЫҚСЫЛЫГЫ

- Электр шайнек - 1 дана
- Тамақтану базасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

## 4. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

- Шайнектің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жеткенше барлық орам материалдарын сақтаңыз.
- Үйдегі электр жепісіндегі кернеудің шайнектің құат көзіне сыйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Шайнектің толық, екенине және бүлініп тұрғанына көз жеткізіңіз. Құралды зақымдалған құат сымымен немесе ашасымен жұмыс жасамаңыз.
- Шайнекті бірінші рет қолданар алдында суды екі рет қайнатыңыз және ағызыңыз. Алғашқы қайнатқанда кіріске лимон қышқылының, аз мөлшерін қосқан жән.
- Шайнек тектаза суды қайнатуға арналған.
- Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз. Шайнекті үстелдің шетіне ақеліңіз.
- Шайнекті розеткаға қосыңыз. Артық сымды құат негізінің ішіндегі бағытта-ушыларға орап, құат негізінің бүйіріндегі ойықтан еткізуге болады.
- Құат сымын үстелдің бүйірінен іліп қоюына жол бермендіз, оны бала тарта алады.
- Шайнекті жылыту құрылғыларының, немесе ыстық, беттердің, қасына қой-маңыз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ

### ҚАҚПАНЫ ЖОЮ

Жұмыс кезінде кірістегі минералды заттар шайнектің ішкі бетіне түсіу мүмкін, бұл шайнектің тиімділігін төмендедеті және құрылғының жұмысы кезінде шу деңгейін жоғарылатады. Егер шайнекте әк шөгінділері болмаса, құрғақ кесін-діден қорғау тиімді болады. Әк шөгінділерінің мөлшері судың қаттылығына байланысты. Шайнекті қақтан тазартатын ерітіндіні қолданып үнемі тазалаңыз. Пакеттегі нұсқауларды орындаңыз. Сондай-ақ, алсіз лимон қышқылының концентратын немесе сірке сүйн қолдануға болады. Концентратты жоғарылатуға тырыспаңыз, себебі бұл құралдың ағып кетуіне ақелі мүмкін.

**НАЗАР!** Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақымға қолданылмайды.

## ТАЗАЛАУ

- Тазалар алдында міндетті түрде құрылғыны құат көзінен ажыратыңыз!
- Қажет болса, шайнектің сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сал дымқыл шуберекпен сұртіңіз.
- Шайнекті немесе құат негізін безге батырмаңыз.
- Шайнекті тазарту үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Қөлемі: 1,7 л
- Номиналды қуаты: 1850-2200 Вт

## 7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Каптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Қадеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

## ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдettегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекеттіне тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз. Сіз қоршаган ортанды қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық, билік органдарынан алуға болады.

## **8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АКЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР**

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жәніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан сыйекстікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыцы. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыцы. Орталықтың мекенжайының <https://centek.kz/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). «Ларина-Сервис» ЖШК бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: "Moneytor" ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-й, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Øнімнің сыйекстік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 - 26.03.2020 ж. бастап.



## **9. Өндіруші және импортер**

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **ҚУРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!**

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растьайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

## **КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ШАРТТАРЫ:**

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаву, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық, кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмамың, мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатыл алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақапарат Толық емес, анық емес, қарама-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сыйек күралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтываемайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне беғде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
- өкілдің емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізуі;

- аспалты қасиби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық, қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес көлмейтін коректендердіш телекоммуникациялық, және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның тәмемде санамаланған көрек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды балшектеумен байланысты болмаса:

а) қашақтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, сантамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сініргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей,

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бузудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікти өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нағіжесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама көлтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взғе үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын взертуге құқылы.

# КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

ТМ CENTEK өнүмдерүн таңдаганыңız үчүн рахмат.  
Биз анын иштешине, колдонуу зөржелерин туура  
аткарасыңыз, кепилдик беребиз! .

Берилген шайман үй тиричиликтөө жана ушул сыйктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкөндөрдөгү, кеңеслердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызметкерлер үчүн ашкана аяңчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка түрак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

**ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ:** Чайнек ичүүчү сууну жылтып, кайнатууга арналган.

## 1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаандарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмону жакшилап окуп чыгыңыз. Шаймандын берилген көрсөтмөсүн, квитанциясын жана кутусун сактаңыз.
- Аппаратты максатына жараша гана колдонуңуз.
- Берилген шайман соода сатык үчүн колдонулбайт. Шайманды сыртта колдонбонуз.

- Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, аны күн нурунун астында койбонуз (сүугү жана башка сүюктүктарга батырганга тыюу салынат).
- Шайманга суу колдор менен тийүүтгү тыюу салынат. Эгер үстүнө суу төгүлжे же ичинен суу атып кетсе, аны дарро электр тармагынан ажыратыңыз.
- Колдонудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагынын розеткасынан сууруп алыңыз (шайманды вчуруп жатканда, зымынан кармал сууруганга тыюу салынат).
- Балдарга шайман менен ойноого жол бербениз. Аппаратты каросуз калтырбашыз. Тармак зымы балдардын колу жетпеген жерде орнотулгандыгын текшериниз.
- Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип турунуз. Бузук шайманды колдонуунуга жол берилбейт.
- Шаймандын взунчуз ондогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз. Электр зымы бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым укуктуу тейлөв борборунун же квалификациялуу адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
- Оригиналдуу гана запастык бөлүктөрүн колдонууга уруксат берилет.
- Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергизиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо втөрүп берициз.

## САКТЫКТЫН ӨЗГӨЧӨВ ЧАРАЛАРЫ

- Чайнекке муздак гана суу толтурунуз.
- Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
- Чанекти күйгүзгөндөн мурун анын капкагынын жабык болгонун текшерип алыңыз.
- Чанектин капкагы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбаңыз, карши учурда автоматтык вчурүү иштебей калат, бул врт чыгышына себеп болушу мүмкүн.

- Чайнекти кадимки электр кубаты менен гана колдонунуз.
- Чайнектин сырткы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүнүн жол бербениз.
- Суунун деңгээли MAX жана MIN белгилердин ортосунда болушу зарыл. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден ашып кетсе, кайнак суу атып чыгышы мүмкүн!
- Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонунуз.
- Шайман тышкы таймерден же вэзүнч аралыктан башкаруу тутумунан иштөөгө арналган эмес.
- Этият болунуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы азбай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колунузду тийгизбенiz.
- Шайманды физикалык, сезимтад же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдононгongo болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун зөржесин билген жана алардын коопсуздуктуу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбоц. Балдар шайман менен ойнобшо үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.

## 2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Жапкыч
2. Жылытылбаган дубалдар
3. LED индикатору
4. «Күйгүзүү/вчурүү» баскычы
5. Туткасы
6. Шнур балпуму бар кубат базасы

## 3. ТОЛУКТУК

- Электр чайнек - 1 д.
- Кубат базасы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

#### 4. ЭМТЕК ТАРТИБИ

- Чайнектин жакши иштеп жаткандыгына көзүңүз жеткенче, таңгактагы бардык материалдарды сактап көюнүз.
- Ў тиричилгингедеги электр кубаттуулугу чайнектин электр кубаттуулуктагы көрсөткүчүнү дай келгенин текшеризүз.
- Чайнек толгу менен жана көрүнүп турғандай бузулгандыгын текшеризүз. Шайманды зыянга учураган электр зымы же сайыгычы менен иштеппенеиз.
- Чайнекти биринчи жолу кольдонудан мурун, сууну эки жолу кайнатып, ағызыңыз. Биринчи кайнатканда киргөн жерине лимон кислотасын аз өлчөмдө көшүү суунушталат.
- Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган.
- Аппаратты тегиз горизонталдык бетке көюнүз. Чайнекти столдун четине алып келицизд.
- Чайнекти розеткага сайыңыз. Ашыкча шнурду электр кубатынын түбүндөгү бағыттагычтарга ороп, кубат түпкүрүнүн канталынданын тосмо аркылуу еткерсе болот.
- Электр зымын столдун канталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

#### 5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

##### АЧЫКТАН ЧЫГАРУУ

Иштеп жаткан учурда, казандын курамынданын минералдык заттар чайнектин ички бетине топтолушу мүмкүн, бул чайнектин эффективдүүлүгүн төмөндөтөт жана шайман иштеп жатканда изы-чуунун деңгээлин жогорулатат. Эгерде чайнек акиташ калдыктарынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Акиташ катмарынын көлемүү суунун каттуулугунан көз каранды. Чайнекти тазалоо учун, аны тазалоочу эртимени кольдонуу керек. Пакеттеги көрсөтмөлөрдүүтүрүлүп жаткан. Ошондой эле алсыз лимон кислотасынын концентратын же уксусун кольдонссо болот. Концентратты жогору коюуга аракет кылбаңыз, анткени бул шайман агып кетиши мүмкүн.

**НАЗАРЫНЫЗДАРГА!** Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалоодон келип чыккан зыянга кольдонулбайт.

#### ТАЗАЛОО

- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңыз!
- Керек болсо, чайнектин сырткы беттерин жуугучу каражаттары жок бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз.
- Чайнекти же электр кубатын түбүн безге батырбаңыз.
- Чайнекти тазалоо учун абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эрткичтерди кольдонбоңуз.

#### 6. ТЕХНИКАЛЫК МУНВАЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдык чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемүү: 1,7 л
- Номиналдык күчтүүлүгү: 1850-2200 Вт

#### 7. АЙЛАНА ЧЕЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман веңүү кайра иштептүүчүү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштептүүчүү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

#### 8. КУБОЛУК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөннүтү ақырыкка кольдонуучуга сатылган кундан баштал 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана кольдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так кольдонулса. Шаймандын чыгарылган күнүү каттардагы номердөрөдө көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Кольдоо кызметтер менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

#### Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.02135/20 - 26.03.2020 ж. баштап.



#### 9. ӨНДҮРҮҮЧҮУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортточук: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

#### УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөтөрдүн кепилдик мөннүтү ақырыкка көректөөчүгө сатылган кундан баштал 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуу-ларды ақысыз жоюу милдетин алып жатат.

#### КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ал бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметтеринан баш тарттууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын кольдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так кольдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырыкстарт (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана ондуруучуу тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирил кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгерүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәзекчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);

• батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксyz же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

• батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик ондуруучуу тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Ондуруучуу ТМ CENTEK тин ондурушу адамдарга, үи жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этият-

сыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажкордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрыланга, буюк таза түрүндө гана берилет (шаймандын устундада тамактын калдыкторы, чаң жана башка кир заттар болбошу керек). Ондуруучуу шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз взертуу укугун взүнө калтырат.

## ЗАЗЕРБЕС

ЗАГАФЕЛКИ УПАСОПУ,  
СҮЛЮРЗАКИСАЛЫРДЫЗЫН СИСЕРГИӨЗЭСИН ТМ СЕНТЕК  
АРСАУРЫСЫ. ИҢӘР ӘРУАСЫНАСЫРЫРЫНУС ӘҢӘР, ОР ԱՅՆ  
ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է, ԵԹԵ ԴՈՒԶ ՊԱՏԾԱԲ ԿԵՐՊՈՎԿ ՊԱՀՊԱՍՈՒՄ  
ԵԶ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՍ ԿԱՍՈՒՆԵՐԸ:

Այս սարքը Նախատեսված է կենցաղային և Նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝

- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողларի համար Նախատեսված խոհանցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պանսիոնատներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ թեյի Նախատեսված է շեռուցման եւ եռման խմբын үтүү:

## 1. ԱՆՎԱՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը ինչպես նաև սարքի վաղաժամ վշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև Նշված պայմանները՝

- Սարքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծեռնարկը: Պահեք այս ծեռնարկը, դրամարկացյան կտրոնը և սարքի փաթթը:
- Օգտագործեք սարքը միայն Նախատեսված Նպատակով:
- Այս սարքը Նախատեսված չէ առաջի Նպատակով օգտագործման համար: Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
- Մի դրեք սարքը շերմության աղբյուրների մոտ, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, խոնավ տեղերում (մի ընկույզ այն շրի կամ այլ հեղուկների մեջ):
- Մի դիաքեք սարքին թաց ծերերով: Եթե սարքը թրչվել է կամ դրանից շրու է արտահոսում, անմիջապես անջատեք այն Ելեկտրական ցանցից:
- Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անջատեք սարքը Ելեկտրական վարդակից (արգելվում է անջատել սարքը՝ Ելեկտրական լարը կտրուկ դրվագ քաշելով վարդակից):
- Թույլ մի տվեք, որ երեխան աները խաղում են գործիքի. Մի թողեք սարքը առանց հսկողության: Համոզվեք, որ ցանցային լարը տեղադրված է երեխաների համար անհասանելի վայրում:
- Պարբերաբար ստուգեք սարքը ու Ելեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում:
- Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգեք սարքը: Դիմեք որակվորված մասնագետների: Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա

- Վիճականացնելու պահանջման համար առաջարկված է առաջարկը և առաջարկը առաջարկը:
- Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր:
- Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ ամենի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տպայլ ծեռնարկի հետ միասին:
- Փոխադրման (փոխադրման), իրականացման հատուկ պայմաններ՝ ոչ:

## **ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

- Միայն սառը ջուր լցուք թեյսիկի մեջ:
- Անշատեք թեյսիկը նախքան էլեկտրական լարը վարդակից հանելու:
- Ամուր փակեք կափարիչը նախքան թեյսիկը միացնելու:
- Մի փորձեք ջուր եռացնել, եթե կափարիչը բաց է, հակառակ դեպքում ավտոմատ անշատումը չի գործի, ինչը կարող է հրդեհի բռնկման պատճառ դառնալ:
- Օգտագործեք թեյսիկը միայն արտադրողի էլեկտրանուցման տակդիրի հետ:
- Թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի թեյսիկի արտաքին մակերեսների և տակդիրի վրա:
- Զրի մակարդակը պետք է լինի MAX և MIN նշանների միջև: Զուրու առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեպքում եռացնող ջուրը կարող է դրվագ ցայտել:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշահով կամ հեռակառավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
- Զգուշացեք, օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիաչքը տաք մակերեսներին:

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մոռավոր ուսակություններով կամ լյանցի փորձի կամ գիտելիքների պահան ունեցող անձանց (այդ թվում Երեխանների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխանները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:

## **2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

1. Գլխարկ
2. Բնակարանային
3. LED ցուցանիշը
4. Անշատիչ
5. Գրիչ
6. Էլեկտրաներգիայի հիմք լարային խցիկով

## **3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ**

- Էլեկտրական թեյսիկ - 1 հատ
- Էլեկտրանուցման տակդիր - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ - 1 հատ

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ**

- Պահպանեք բոլոր փաթեթավորման նյութերը, մինչեւ համոզվեք, որ պատշաճ աշխատանքը թեյսիկ.
- Համոզվեք, որ լարման ծեր տուն էլեկտրացանցեր համապատասխանում է Նշված հիման վրա ներգիտյան թեյսիկ.
- Համոզվեք, որ թեյսիկ համարվածք է եւ չունի տեսանելի վնաս. Արգելվում է վնասված ցանցային լարով կամ պատառաքարով սարքի շահագործումը:

- Նախքան առաջին օգտագործման թեյսիկի, երկու անգամ բարկանալ ջուրը եւ drained. Այն խորհրդադր է տրվում առաջին եռացող ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ կիտրոնաթթու: Թեյսիկը նախատեսված է միայն մաքուր ջրի եռացման համար :

- Տեղադրեք սարքը հարթ հողիգոնական մակերեւույթին: Չեն դնում թեյսիկ եղին է սեղանին.

- Միացնեք թեյսիկ է իշխանության վարդակից. Ավելցուկային լարը կարող է coiled է ուղեցույցների ներսում ներգիտյան բազայի եւ բաց թռնելի վերց միջոցով կտրել մեջ պատի ներգիտյան բազայի.

- Թույլ մի տվեք, որ ցանցային լարը կախված լինի սեղանի եղինց, որտեղ երեխան կարող է քաշել Դուք համար:

- Մի տեղադրեք թեյսիկ մոտ ցեղուցման սարքերի եւ տաք մակերեսների.

## **5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՍՔ**

### **ԱԵՏԱԿՈՒՄԸ**

Օգտագործման ընթացքում թեյսիկի ներքին մակերեւույթին կարող են մի կողմ դնել ջրի մեջ պարունակվող հանքային լյուքտերը, ինչը նվազեցնում է թեյսիկի աշխատանքի արդյունավետությունը եւ մեծացնում է աղմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առանց ջրի ներառման պաշտպանությունը նույնական ավելի արդյունավետ է աշխատում, Եթե թեյսիկում ոչ մի նստվածք չկա: Գումարը լայնածավալ կախված է կոշտության ջրի. Պարբերաբար մաքրեք թեյսիկը՝ օգտագործելով հասուլ միջոցներ՝ կրաքարի հեռացման համար: Հետեւեք հրահանգներին փաթեթավորման. Նևարակոր է նաև օգտագործել թույլ կրուցենտրատ կիտրոնաթթու կամ քացախ. Մի փորձեք, որպեսզի խտանյութ ավելի բարձր, դա կարող է հանգեցնել արտահոսքի սարքի.

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!** Արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետեւածքով առաջացած վնասների վրա:

## ՄԱՋՐՈՒՄ

- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք հոսանքի վարդակից:
- Թեյևիկ արտաքին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքում, սրբել մի փոքր խոնավ Կոտորի առանց ախտահանող.
- Մի ընկղմել թեյևիկ կամ սննդի բազան ջրի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թեյևիկ հղող մաքրող եւ լուծիչներ.

## 6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Նոմինալ լարում՝ 220–240 Վ ~50/60 Հց
- Ծավալ՝ 1,7 լ
- Նոմինալ հզրություն՝ 1850–2200 Վտ

## 7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻԶԱԿԱՅԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական վեճուղային թափուներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

## 8. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԵԱՅԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող

տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ծեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն։ Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում։ Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ.՝ +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd։ Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար։ Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42։

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:

№ EAEC RU C-CN.BE02.B.02135/20 ից 26.03.2020 թ.։



**9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ՝ ԱԶ Ասրումյան Կ.Շ.՝ Հուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ալուաման Լիսնեկո փողոց 23։ Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900։**

## ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՀՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՀՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՀՈՐԾՄԱՆ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտապորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

## ԵՐԱԾԽԵԱՅԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կամ անձնագիրը և ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիբըներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունների անհամար անհամարական կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոց տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վլաստվածքներ,
  - սարքի թափանոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
  - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոց կողմից,
  - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
  - թափանական աղետներ (կայժակ, հրեթե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
  - կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկերը սարքի մեջ,
  - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
  - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
  - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
  - ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
  - բ) սպառվող լյուրեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ,

տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլասիչներ).

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախոտմաների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուն կամ անսույնակիրուն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնոյն մացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:**

## ENGLISH

Dear Customer,  
Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

**PURPOSE OF THE APPLIANCE:** The kettle is designed for heating and boiling drinking water.

### 1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

- Carefully read the present manual prior to operating the appliance. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
- Use the appliance only for its intended purpose.
- This appliance is not designed for commercial applications. Do not use the appliance outdoors.
- Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge it in water or other liquids).
- Do not touch the appliance with wet hands. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance immediately disconnect it from power supply.
- Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning (pull the plug, do not pull it out by the cable).

- Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Ensure that the power cable is routed in a location inaccessible for children.
- Regularly check the appliance and its power cable for damage. Operating a damaged appliance is not allowed.
- Do not attempt to repair the appliance yourselves, apply to certified technicians. In case of damage to the power cable have it replaced by the Manufacturer, an authorized service centre or other skilled personnel.
- Only the use of original spare parts is allowed.
- Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
- Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

#### **SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS**

- Fill the kettle with cold water only.
- Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base!
- Ensure that the lid is firmly closed before turning the kettle on.
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- Use the kettle only together with the base supplied with it.
- Avoid contact of water with the surface of the kettle and the power base.
- The water level should be between the MAX and MIN marks! If the kettle is folded over the maximum level mark, boiling water may spill out!
- Use the appliance only with the proper connector.
- The appliance is not designed to be powered from an external timer or other separate remote control system.
- **CAREFUL:** accessible surfaces of the appliance can reach high temperature during operation. Do not touch the hot surfaces.
- The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or

knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.

#### **2. APPLIANCE DESCRIPTION**

1. Cover
2. Non-heating housing
3. LED indicator
4. Power button
5. Handle
6. Power base with cord compartment

#### **3. SCOPE OF SUPPLY**

- Electric kettle - 1 pc.
- Kettle base - 1 pc.
- Operating Manual - 1 pc.

#### **4. OPERATING PROCEDURE**

- Retain all packaging materials until you make sure that the kettle operates properly.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the kettle's base before operating it.
- Do not operate the unit with damaged power cable or plug.
- Before the first use boil and discard water two times. It is recommended to add some citric acid to the water for the first boiling. The kettle is designed for boiling pure water only.
- Place the kettle on a smooth level surface. Do not place the kettle at the edge of a table.
- Connect the kettle to an electric socket. Excessive power cord can be wrapped around the guides inside the base and draw its end through the cutout in its side.

- Do not let the power cord hang from a table where a child can pull on it.
- Do not place the kettle near heating appliances and hot surfaces.

#### **KETTLE OPERATION**

- Before connecting the kettle to power supply ensure that the main power switch is in the OFF position.
- Hold the kettle by the handle and lift it vertically from the base. Open the lid. Do not pour hot tap water into the kettle. Open the tap and let the water flow for some time to make sure it is clean.
- Pour water into the kettle. Check the water level by the level gage in the housing.
- Do not overfill the kettle above the MAX mark. Be careful: if overfilled hot water may be spilled out from the spout.
- Close the lid until a click is heard. The kettle may not turn on if the lid is not firmly closed.
- Connect the kettle to power supply. Set the power switch to the ON position. The LED indicator will go on. The kettle will turn off automatically when the water boils. The indicator will go out.
- Before dispensing water from the kettle wait for it to stop bubbling. For a repeated boiling set the switch to the ON position. The power switch will not be retained in the ON position for several seconds after boiling. Do not manually retain the switch in the ON position! The heating may be stopped at any time by pressing the ON/OFF button.
- Take the kettle from the base vertically, holding it by the handle. Some condensation may be visible on the top side of the base after the kettle is removed. This is normal and not a sign of malfunction.

**ATTENTION!** Do not turn the kettle on the base to avoid spilling out of hot water! Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base! Do not open the lid during boiling!

## **DRY OPERATION SAFETY**

The kettle is equipped with a system that automatically turns it off when it is accidentally turned on without water or with an insufficient amount of water inside. If the system is tripped disconnect the kettle from power supply and let it cool down for 15 minutes. After that you may resume operation of the appliance. An unpleasant odor may occur if the safety is tripped.

## **5. MAINTENANCE**

### **SCALE REMOVAL**

Regularly remove scale using special descaling chemicals. Follow the instructions on the packaging. You may also use a weak citric acid or vinegar solution to remove scale. Do not try to use a more concentrated solution as it may lead to corrosion and leaks from the appliance.

**ATTENTION!** The guarantee undertakings do not cover the damage caused by improper scale removal.

### **CLEANING**

- Always disconnect the appliance from power supply before cleaning!
- Clean the outer surfaces of the kettle, if necessary, with a slightly dampened cloth without detergents.
- Do not submerge the kettle or base in water.
- Do not use abrasive cleaning agents and solvents to clean the kettle.

## **6. SPECIFICATIONS**

- Nominal voltage: 220–240 V ~50/60 Hz
- Capacity: 1,7 l
- Nominal power rating: 1850–2200 W

## **7. DISPOSAL**

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

## **8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE**

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity.

Nº EA9C RU C-CN.BE02.B.02135/20 of 26.03.2020



## **9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION**

Imported to EAEU by: Individualny Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich.  
Address: Russia, 350912, Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy.  
Phone: +7 (861) 2-600-900.

## **DEAR VALUED CONSUMER!**

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## **GUARANTEE MAINTENANCE TERMS**

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
  - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
  - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
  - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
  - mechanical damage;
  - normal wear of the appliance;
  - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
  - improper installation or transportation;
  - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
  - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
  - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
  - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
  - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
  - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
  - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
  - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

**The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.**

## O'ZBEK TILI

### HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'satmalarga muvofiq foydalaniqganda sifat va xafsizlik bo'yicha barcha zarur talablariga javob berishini ta'minlaymiz. Unumli foydalaningizni tilaymiz!

Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xshash sharoitlarda, xususan, foydalanan uchun mo'ljallangan:

- do'konlarda, ofislarda va boshqa ishlab chiqarish sharoitida xodimlar uchun oshxonalar maydonlarida;
- qishloq xo'jalik fermalarida;
- mehmonxonalar, motellar va turar-joy turidagi boshqa infratuzilmalarda mijozlar;
- xususiy pansionatlarda.

**QURILMANING MAQSADI:** choynak ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun mo'ljalangan.

### 1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'iq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga qat'iy rioya qilish kerak:

- Qurilmani ishga tushirishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing. Ushbu yo'rignomani, kassa chekini va qurilma qadog'ini saqlang.
- Qurilmani faqat uning maqsadi uchun foydalaning.
- Ushbu qurilma tijorat maqsadlarida foydalinish uchun mo'ljallanmagan. Qurilmani tashqarida ishlatmang.
- Qurilmani issiqlik manbalariga yaqin joyda qo'y mang, uni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va namlikka duchor qilmang (suvga va boshqa suyuqliklarga botirish taqiqlanadi).

- Qurilmani nam qo'llar bilan ushslash taqiqlanadi. Qurilmadan namlik yoki oqish bo'lsa, uni darhol elektrdan uzing.
- Ishlatishdan keyin va tozalashdan oldin qurilmani elektr rozetkasidan ajratib oling (elektr simini rozetkadan chiqarib, qurilmani o'chirish taqiqlanadi).
- Bolalarning asbob bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang. Qurilmani qarovsiz qoldirmang. Elektr simini bolalar qo'l etmaydigan joyda yotqizilganligiga ishchon hosil qiling.
- Qurilmani va uning quvvat simini shikastlanishini muntazam tekshirib turing. Qurilmaning noto'g'ri ishlashiga yo'l qo'yilmaydi.
- Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Malakali mutaxassislariga murojaat qiling. Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolati xizmat yoki malakali mutaxassis orqali almashtiring.
- Faqat asl zaxira qismaldan foydalanshiga ruxsat beriladi.
- Tashishni (transportirovka) amalga oshirish uchun maxsus shartlar: yo'q.
- Agar siz qurilmani foydalinish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'l sangiz, iltimos, uni ushbu ko'satma bilan birga o'tkazing.

### MAXSUS CHORALAR

- Choynakni faqat sovuq suv bilan to'diring.
- Choynakni elektr bazasidan olib tashlashdan oldin uni o'chirib qo'ying!
- Choynakni yoqishdan oldin qopqoq mahkam yopilganligiga ishchon hosil qiling.
- Choynak qopqoq'i ochiq bo'lganda suvni qaynatishga urinmang, aks holda avtomatik o'chirish ishlamaydi, bu olovga olib kelishi mumkin.
- Choynakni faqat standart quvvat bazasini bilan ishlating.
- Choynak va quvvat bazasining tashqi yuzasiga suv kirishiga yo'l qo'y mang.
- Suv darajasi MAX va MIN belgilari orasida bo'lishi kerak! Choynakni maksimal darajada suv bilan to'dirganda, qaynoq suv chiqishi mumkin!
- Qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimidan foydalinish uchun mo'ljallanmagan.
- Qurilmani faqat tegishli ulagich bilan ishlating.
- Ehtiyoj bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lishi mumkin. Issiqliq yuzalarga tegmang.
- Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimlari bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan agar ular

xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ularga ko'satma berilmasa foydalanishga mo'ljallanmagan. Qurilma bilan o'yinlarni oldini olish uchun bolalar nazorat ostida bo'lishi kerak.

## 2. QURILMA TAVSIFI

- 1. Qopqoq
- 2. Isitilmaydigan devorlar
- 3. LED- yoritgichi
- 4. "Yoqish/O'chirish off" tugmasi
- 5. Dastag
- 6. Sim uchun xona va quvvat bazasi

## 3. TUGATISH

- Choynak - 1 dona
- Ta'minot bazasi - 1 dona
- Foydalivchi qo'llanmas - 1 dona

## 4. ISH TARTIBI

- Choynakning to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilgunga qadar barcha qadoqlash materiallarini saqlang.
- Uy elektr tarmog'ida kuchlanish choynakning elektr ta'minotiga mos kelishiga ishonch hosil qilung.
- Choynak komplektlanganligiga va ko'rindigan zarar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani shikastlangan elektr simi yoki vilkasi bilan ishlatalish taqiqlanadi.
- Choynakni birinchi marta ishlatalishdan oldin suvni ikki marta qaynatib oling va uni to'kib tashlang. Birinchi qaynatish paytda suvg'a oz miqdordagi limon kislotasini qo'shish tavsiya etiladi. Choynak faqat toza suvni qaynatish uchun mo'ljallangan.
- Qurilmani tekis gorizonttal yuzaga qo'ying. Choynakni stolning chetiga qo'y mang.
- O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kabelning ortiqcha qismini quvvat bazasi ichidagi yo'riqnomalarga o'rang va oxirini quvvat bazasi devoridagi kesma orqali o'tkazishingiz mumkin.
- Elektr simini stol chetidan ularnishiga yo'l qo'y mang, u erda bola uni tortib olishi mumkin.
- Choynakni isitish moslamalari va issiq yuzalar yaqiniga joylashtirmang.

## CHOYNAKNING ISHLASHI

- Choynakni elektr rozetkasiga ulashdan oldin, choynak kaliti "O'chirilgan" holatda ekantligiga ishonch hosil qiling.
- Choynakni ushlab turing va uni taglikdan vertikal ravishda ko'taring. Qopqoqni oching. Choynakka suv quying. Kolbadagi suv sathini nazorat qilung.
- Choynakni MAX belgisidan yuqori bo'lishiha yo'l qo'y mang. Diqqat: toshib ketganda, choynakning burni orqali qaynoq suv chiqishi mumkin.
- Qopqoqni bosilgunicha yoping. Yopilmagan qopqoq bilan choynak yoqilmasligi mumkin.
- O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Led yoritgichi yonadi. Qaynagandan keyin choynak avtomatik ravishda o'chadi. Led-yorug'lik.
- Choynakdan qaynoq suv quyishdan oldin, suv qaynab tinguncha kuting. Suvni qayta qaynatish uchun kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Kalit qaynatilgandan keyin bir necha soniya davomida "Yoqilgan" holatiga o'rnatilmaydi. Kalitni "Yoqilgan" holatida ushlab turmang! Qaynatishni har qanday vaqtida "Yoqish/O'chirish" tugmasini bosish orqali to'xtatilishi mumkin.
- Choynakni dastagidan ushlab, choynakni quvvat bazasidan vertikal ravishda olib tashlang. Choynakni quvvat bazasidan olib tashlashda uning yuqori tekisligida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bu joizdir va u nuqson emas.

**DIQQAT!** Issiq suv chiqmasligi uchun choynakni elektr ta'minotiDa aylantirmang! Quvvat bazasidan olib tashlashdan oldin choynakni o'chirib qo'ying! Suv qaynayotgan paytda qopqoqni ochmang!

## SUVSIZ YOQILISHSHDAN HIMOYA QILISH

Choynak suvsiz yoki suvi etarli bo'limgagan paytda tasodifan yoqilganda uni avtomatik ravishda o'chirib qo'yadigan tizim bilan ta'mintlangan. Himoya sodir bo'lganda, samovarni elektr tarmog'idan uzing va 15 daqiqa davomida sovushini kuting. Shundan so'nq siz qurilmaning ishlashini davom ettirishingiz mumkin. Himoya yoqilganda yoqimsiz hid paydo bo'lishi mumkin.

## 5. QURILMANI PARVARISH QILISH

### KIR TO'PLAMIDAN TOZALASH

Ish paytda suv tarkibidagi mineralallar samovarning ichki yuzasida to'planishi mumkin, bu choynakning samaradorligini pasaytiradi va asbob ishlayotganida shovqin darajasini oshiradi.

Choynakda kir to'plamlari bo'lmasa, suvsiz yoqilish himoyasi yanada samarali ishlaydi. Kir to'plamlari sunving qattiqligiga bog'liq. Uni olib tashlash uchun tegishli vositalardan foydalanib muntazam ravishda olib tashlang. Tozalash vositalaridan ishlab chiqaruvchilarning ko'satmalariga muvofiq go'llaning. Limon kislotasi yoki sirkalari suvining zaif konsentratidani foydalanishingiz ham mumkin. Konsentratni haddan tashqari ko'tarishga urinmang-bu qurilmaning oqishiga olib kelishi mumkin. **DIQQAT!** Ishlab chiqaruvchining kafolat majburiyatlari kir to'plamini noto'g'ri olib tashlash natijasida etkazilgan zararga taalluqli emas.

### TOZALASH

- Tozalashdan oldin qurilmani elektr tarmog'idan uzishingizga ishonch hosil qiling!
- Choynakning tashqi yuzalarini yuvish vositalarisiz ozgina nam mato bilan tozalash kerak.
- Choynakni va quvvat bazasibi suvga botirmang.
- Qurilmani tozalash uchun abraziv tozalash vositalari va eritgichlardan foydalanmang

## 6. TEXNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
- Sig'imi: 1,7 L
- Nominal quvvati: 1850-2200 Watt

## 7. USKUNANI UTILIZATSİYA QILISH

Jihozning ishlash muddati tugashi bilan jihozni odatdagisi maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yi'g'ish punktiga topshirish mumkin.

## **8. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBURIYATLARI TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR**

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasining "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasion yo'rqnomaqa qat'iy muvofiq ishlatalig'an bo'lsa va amaldagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'nq, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatlari xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish yoki uning nosozligi to'g'risida savollarningiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatlari xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:



## **9. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA**

Import qiluvchi: YaTT Asrumyan K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

### **HURMATLI ISTEMOLCHI!**

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'lig'i tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

### **KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:**

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:  
-ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrilar, xaridorning imzosi bo'lsa.  
Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.
2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:  
- asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;  
- xavfsizlik qoidalarini va talablariга rioya qilish.
3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, o'rnatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.
4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlari:  
- mexanik shikastlanish;  
- qurilmaning tabiiy eskirishi;  
- foydalanish shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;  
- noto'g'ri o'rnatish, tashish;  
- tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;  
- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;  
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;

- asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darjasidan yugori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekomunikatsiya va kabel tarmoqlariga ularsh;

- agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:

- a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareyalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
- b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);

- batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitgat batareyalar bilan ishslash;

- akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan iste'molchingan huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariiga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni o'rnatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchingan va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'satish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmsidan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ /  
WARRANTY CARD / КЕПІЛДІК КАРТАСЫ /  
KAFOLAT KARTASI / БІЛСІНГЕҢІЗНІҢ ҚАРТЫ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны / НАЗАР! Сатуышыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды тапан етіңіз /  
**ПІССІЛГІР ПІР-ӘЗІЛГІ!** Чашбаштаппің үшіншішінде **шілдешілдік талон** жаңа  
Іршандың Ершігінің үшіншішінде **Цупропулұтқор** / ATTENTION! Please require the seller to fill  
out the warranty card and tear-off coupons in full / КӨНКҮЛ БІР ҮЧҮЗІ Сатуучудан кепілдік талону жана  
жұлунұп жеткен талондорду толығу менен толтыруп беругеңсін сұранасы / DİQQAT! İlilik, sotusçudan  
kafolatlı kartanı va үirtlib ketgen kironlarnı tolıq təldirishini talab qiling

ИЗДЕЛИЕ / ЕЖІЙМ / ҰЛГРИСІ.Р

PRODUCT / БУОМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МДЕЛ / ҰЛПАТ.

MODEL / ТУРУ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ /

СЕРГІЛІЧКІЛ ՀԱՄԱՐԸ / SERIAL NUMBER /

СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ISHLAB СНІДАРИШ РАДАМЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ /

ЧАБЫШЛЕҢ ШАУШІЛІКС / DATE OF SALE /

САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /  
Бул жыртылмалы купонды сатушы фирманның өкілі толтырады /  
**Аз үшіртпіл үшіншішінде үшіншішінде Фирмадың қолындағы /**  
This tear-off coupon is filled in by a representative of the seller /  
Бул айырма купонду сатуучу фирманның өкілүү толтурат /  
Ushbu yirtiq kupon sotuvchining vakili bilan to"diriladi

ИЗДЕЛИЕ / ЕЖІЙМ / ҰЛГРИСІ.Р

PRODUCT / БУОМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МДЕЛ / ҰЛПАТ.

MODEL / ТУРУ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ИСГІРІЛІКСИҢ ՀԱՍՏԱՐԸ /

SERIAL NUMBER / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ISHLAB СНІДАРИШ РАДАМЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧАБЫШЛЕҢ ШАУШІЛІКС /

DATE OF SALE / САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУ ФИРМА / ӘҢГЕСЧ-ЧАБЫШЛЕҢ /  
COMPANY-SELLER / САТУУ ДАТАСЫ / FİRMA / KOMPAANIYA-SOTUSCHI

М. П.

**ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА / ՖԻՐՄԱ-ԿԱՏՈՒԾԻ/**  
**COMPANY-SELLER / САТУЧУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-СОТУЧИ**

**Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды мекен-жайы /**  
**Чибышлап Ҙылдачылыктын һумаңырашилышының հասցեն /**  
**The legal address of the seller's company / Сатуучу фирманин юридикалык дареги /**  
**Sotuchching yuridik tapzili**

**ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӘНІ ЖАНЕ ТЕЛЕФОНЫ /**  
**ԳՎԱԼՐԻՆ ԱՆՈՒՆԸ ԵՒ ՀԵՇՈՒՆՈՒՍ / BUYER'S FULL NAME AND PHONE NUMBER /**  
**САТЫП АЛУШУНУН АТЫ-ЖӘНІ ЖАНА ТЕЛЕФОНЫ / XARDORNING ISMI VA TELEFONI**

**Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /**  
**Осы жыртылмалы купондарды бүйіншега жөндеу жүргізетін сервис**  
**органдының, өкілі толықрады / Հետևյալ կողմանը լրացնում է ապրանքը**  
**Վերաստողություն սպասարկիչան կենտրոնի Ներկայացնուցիւ /**  
**Бул жыртылған талондордуң өкүп толуграт тәжіең борбору /**  
**These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center /**  
**İşbu kuponlar xizmat ko'rsatish markazi vakit tomonidan to'diriladi**



**ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՍՏՈՂՈԳԱԿԱՆ ՏԵՍՍԱԿ /**  
**TYPE OF REPAIR / Өндөр түрү / TƏ'MRİLŞİH TURU**

**ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / КЕЛПІЛ ТҮСКЕН КҮНІ / ԸՆԴՈՒՆԵԼӨРДЭАСУ ԱՍՍԱԹИҢС /**  
**DATE OF RECEIPT / КЕЛПІЛ ТҮШКЕН КҮНҮ / QABUL QILINGAN SANA**

**ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮН / ӘРГАСАГЧЫСЫ ԱՍՍԱԹИҢС /**  
**DATE OF ISSUE / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / CΗMƏRLƏĞAN SANA**

М.П.