

**CENTEK®**

# СТ-1014

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК  
ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК  
**ЕЛЕКТРИЧИЧКИ ӨЗІЛІК**  
ЭЛЕКТР ЧАЙНЕК  
ELECTRIC KETTLE  
ELEKTR CHOYNAK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
**ОФСИАПОБОЛЫ ӘӨЛҮСИЛЧЕ**  
КОЛДОНУУЧИН ЖЕТЕКЧИЛИГИ  
INSTRUCTION MANUAL  
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



Серия СТ



## РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;

- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:** электрический чайник предназначен для нагревания и кипячения питьевой воды.

### 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению.
3. Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещений.
4. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
5. Запрещается касаться прибора мокрыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
6. После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания (запрещается выключать прибор, выдергивая сетевой шнур из розетки).
7. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Убедитесь, что сетевой шнур проложен в недоступном для детей месте.
8. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается.

9. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.

10. Допускается использование только оригинальных запасных частей.

11. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

12. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

### ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Перед снятием чайника с базы питания убедитесь, что он выключен!
- Перед включением чайника убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не пытайтесь вскипятить воду при открытой крышке чайника, в противном случае не сработает автовыключение, что может привести к пожару.
- Используйте чайник только со штатной базой питания.
- Не допускайте попадания воды на внешние поверхности чайника и базу питания.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN! При переполнении чайника водой отметки максимального уровня возможен выброс кипящей воды!
- Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом,

ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Носик
2. База питания
3. Крышка
4. Кнопка открытия крышки
5. Ручка
6. Уровень воды
7. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
8. Световой индикатор

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электрический чайник – 1 шт.
- База питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе чайника.
- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует указанному на базе питания чайника.
- Убедитесь, что чайник укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием чайника дважды вскипятите в нем воду и сплейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты. Чайник предназначен только для кипячения чистой воды.
- Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Не ставьте чайник на край стола.

- Подключите чайник к розетке электропитания. Излишок шнура можно намотать на направляющие внутри базы питания и пропустить конец через вырез в стенке базы питания.
- Не допускайте свешивания сетевого шнура с края стола, где за него может потянуть ребенок.
- Не размещайте чайник вблизи нагревательных приборов и горячих поверхностей.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Перед подключением чайника к розетке электропитания убедитесь, что выключатель чайника находится в положении «Выключен» («0»).
- Возьмитесь за ручку чайника и вертикально поднимите его с базы. Откройте крышку. Не заливайте в чайник горячую воду из крана. Откройте кран и слейте воду в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она чистая.
- Залейте в чайник воду. Контролируйте уровень воды по шкале на колбе.
- Не допускайте переполнения чайника выше отметки MAX. Осторожно: при переполнении возможен выброс кипятка через носик чайника.
- Закройте крышку до щелчка. При неплотно закрытой крышке чайник может не включиться.
- Подключите чайник к розетке электропитания. Переведите выключатель в положение «Включен» («1»). Загорится подсветка кнопки включения. После закипания чайник автоматически выключится. Подсветка погаснет.
- Прежде чем наливать кипяток из чайника, подождите, пока вода перестанет бурлить. Для повторного кипячения воды переведите выключатель в положение «Включен» («1»). Выключатель не фиксируется в положении «Включен» («1») в течение нескольких секунд после закипания. Не удерживайте выключатель в положении «Включен» («1») принудительно! Кипячение может быть прервано в любое время.
- Снимайте чайник с базы питания вертикально, удерживая чайник за ручку. При снятии чайника с базы питания на ее верхней плоскости может быть виден конденсат. Это допустимо и не является дефектом.

**ВНИМАНИЕ!** Не поворачивайте чайник на базе питания во избежание выброса горячей воды! Убедитесь, что чайник отключен, прежде чем снять его с базы питания! Не открывайте крышку во время кипячения воды!

## ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Чайник оборудован системой, автоматически отключающей его при случайном включении без воды или с ее недостаточным количеством. В случае срабатывания защиты отсоедините чайник от розетки электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. После этого можно продолжать эксплуатацию чайника. При срабатывании защиты возможно появление неприятного запаха.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В процессе эксплуатации на внутренней поверхности чайника могут откладываться минеральные вещества, содержащиеся в воде, что снижает эффективность работы чайника и увеличивает уровень шума во время работы прибора. Защита от включения без воды также работает более эффективно, если в чайнике нет накипи. Количество накипи зависит от жесткости воды. Регулярно очищайте чайник, используя специальные средства для удаления накипи. Следуйте указаниям на упаковке. Также возможно использование слабого концентрата лимонной кислоты или уксуса. Не пытайтесь делать концентрат более высоким – это может привести к течи прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на повреждения, вызванные ненадлежащим удалением накипи.

### ЧИСТКА

- Обязательно отключите прибор от розетки электропитания перед чисткой!
- Внешние поверхности чайника при необходимости протрите слегка влажной тканью без моющих средств.
- Не погружайте чайник или базу питания в воду.

- Не используйте для чистки чайника абразивные чистящие средства и растворители.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Объем: 1,7 л
- Номинальная мощность: 1850-2200 Вт

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации,

принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия.



## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паشكовский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
  - естественный износ прибора;
  - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
  - неправильная установка, транспортировка;
  - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
  - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
    - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
    - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
  - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
  - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или

косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

### Күрметті тұтынуыш!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін рахмет.  
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеу осы бұйымдар  
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Бұл құрылғы тұрмыстық және үқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңеслерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шарашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

**АСПАЛЫҚ АРНАЛУЫ:** Чайнек ичүүчү сууну жылдытып, кайнатууга арналған.

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бўрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатақ сақтау қажет:

1. Аспалты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен МҰКИЯТ танысыңыз.
2. Осы нұсқаулықты, кассалық чек пен құралдың қантамасын сақтаңыз.
3. Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
4. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Аспалты үй-жайдан тыс жерде қолданбаңыз.
5. Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз, оны тікелей күн саулесі мен ылғалға ұшыратпаңыз (суға және басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).

6. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады. Құрылғыдан ылғал түскен немесе ағын кеткен жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз.
7. Пайдаланғаннан кейін және тазалау алдында аспалты электр қорегінің розеткасынан ажыратыңыз (желілік сымды розеткадан тартып, аспалты сөндірге тыйым салынады).
8. Құрылғыны және оның желілік сымын зақымдануды үнемі тексеріп отырыңыз. Ақаулы аспалты пайдалануға жол берілмейді.
9. Құрылғыны өзінің жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Желі сымы зақымдалған жағдайда оны дайындаушының, авторландырылған сервистік қызметтің немесе білікті маманның қүшімен дереу ауыстырыңыз.
10. Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға рұқсат етіледі.
11. Tасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
12. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

### ЕРЕКШЕ САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

- Шайнекті тек сұық сүмен толтырыңыз.
- Шайнекті құят базасынан шығарал алдында оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз!
- Шайнекті қоспас бұрын, қақлақтың мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Шайнектің қақлағы азық болғанда суды қайнатуға тырыспаңыз, әйтпесе автоматты өшіру жұмыс істемейді, бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Шайнекті тек штаттық тамақтану базасымен пайдаланыңыз.
- Шайнекті суға батырмаңыз.
- Шайнектің сыртқы бетіне және тамақтану базасына судың түсүіне жол бермеңіз.
- Су деңгейі MAX және MIN белгілерінің арасында болуы керек! Шайнек сүмен толғанда, ең жоғары деңгейдің белгісі қайнаған судың шығуы мүмкін!
- Құрылғыны тек тиесті коннектормен пайдаланыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймерден немесе белек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеге арналмаған.
- Сақ болыңыз: Құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін. Үстіңкі беттерге тигізбеніз.

- Аспалты суға батыруға болмайды.
- САҚ БОЛЫҚЫ! Аспалты тұтпабаннан апардық алдында сөндірүп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспалты пайдалану жөніндегі нұсқамасын алмаса, бұл аспал физикалық, ақылой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспалпен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.

## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ

1. Шүмек
2. Қуат блогы
3. Қақпақ
4. Қақпақты ашу түймесі
5. Қалам
6. Су деңгейі
7. Батырмасы «ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ»
8. Индикатор шамы

## 3. ЖИЫНТЫҚТАЛЫҒЫ

- Электр шайнек - 1 дана
- Тамақтану базасы - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

## 4. ЖҰМЫС ТАРТІБІ

- Шайнектің дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көзіңіз жеткенше барлық орам материалдарын сақтаңыз.
- Үйдегі электр желісіндегі кернеудің шайнектің қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шайнектің толық екенине және бүлініп тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрапды зақымдалған қуат сымымен немесе ашасымен жұмыс жасамаңыз.

- Шайнектің бірінші рет қолданар алдында суды екі рет қайнатыңыз және ағызызыз. Алғашқы қайнатқанда кіріске лимон қышқылының аз мөлшерін қосың жән.
- Шайнек тек таза суды қайнатуға арналған.
- Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз. Шайнекті үстелдің, шетіне әкеліңіз.
- Шайнекті розеткаға қосыңыз. Артық сымды қуат негізінің ішіндегі бағытта-ушыларға орап, қуат негізінің бүйіріндегі ойықтан өткізуге болады.
- Қуат сымын үстелдің бүйірінен іліп қоюына жол бермеңіз, оны бала тарта алады.
- Шайнекті жылыту құрылғыларының немесе ыстық беттердің қасына қой-маңыз.

## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУТУ ҚАҚПАНЫ ЖОЮ

Жұмыс кезінде кірістегі минералды заттар шайнектің ішкі бетіне түсіу мүмкін, бұл шайнектің тиімділігін төмendetеді және құрылғының жұмысы кезінде шу деңгейін жоғарылатады. Егер шайнекте әк шегінділері болмаса, құргақ кесін-діден қорғау тиімді болады. Әк шегінділерінің мөлшері судың қаттылығына байланысты. Шайнекті қақтан тазартатын ерітіндін қолданып үнемі тазалаңыз. Пакеттегі нұсқауларды орындаңыз. Сондай-ақ, алсіз лимон қышқылының концентратын немесе сірке сүйн қолдануға болады. Концентратты жоғарылатуға тырыспаңыз, себебі бұл құрапдың ағып кетуіне әкеліу мүмкін.  
**НАЗАР!** Өндірушінің кепілдігі қақтан дұрыс тазартудан туындаған зақымға қолданылмайды.

## ТАЗАЛАУ

- Тазалар алдында міндетті түрде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз!
- Қажет болса, шайнектің сыртқы беттерін жуғыш заттарсыз сәл дымқыл шуберекпен сүртіңіз.

- Шайнекті немесе қуат негізін безге батырманыз.
- Шайнекті тазарту үшін абразивті тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## 6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИЛАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220-240 В-50/60 Гц
- Көлемі: 1,7 л
- Номиналды қуаты: 1850-2200 Вт

## 7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құрапалды әдetteгі тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құрапалдар мен электр құрапаларын қабылдаудың арнағы бекетіне тапсыруға болады.

## 8. СЕРТИФИКАТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сайкестікте пайдаланылған жағдайда, соғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан арі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). «Ларина-Сервис» ЖШК бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы:

"Монетор" ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өттөмсілдік сертификаты бар.



## 9. Өндіруші және импорттаушы

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## Құрметті тұтынушы!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соғын тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен тұындаған барлық қауаларды тегін жою бойынша міндеттемені взіне алады.

## КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШІ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртыпшылар купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги апараттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
- екілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндөу немесе енгізу;
- аспапты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік жепілере қосу;
- бұйының төмөнде санамаланған керек-жараптарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашақтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тұю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұфырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сұзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей,

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бузудан тұындаған кез келген зақыданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосыма береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде үсуынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын взертуге құбылы.

# КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

ТМ СЕНТЕК өнүмдерүүн таңдаганыңız үчүн рахмат.  
Биз анын иштешине, колдонуу зережелерин туура  
аткарасызыз, кепилдик беребиз.

Берилген шайман үй тиричиликтөө жана ушул сыйктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкөндердөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызметкерлер үчүн ашкана аяңчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

**ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ:** Чайнак ичүүчү сууну жылтып, кайнатууга арналган.

## 1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Жашоо жана ден-соолук үчүн коопстуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун берилген колдонмону жакышылап окуп чыгызыз.
2. Шаймандын берилген көрсөтмесүн, квитанциясын жана кутусун сактаңыз.
3. Берилген шайман соода сатык үчүн колдонулбайт.
4. Шайманды сиртта колдонбонуз.
5. Шайманды жылуулук булактарынын жанында койбоңуз, аны күн нурунун астында койбоңуз (суга жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат).
6. Шайманга суу колдор менен тийүүгө тыюу салынат. Эгер устуна суу төгүлсө же ичинен суу ағып кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратыңыз.

7. Колдонуудан кийин жана тазалап жатканда шайманды электр тармагынын розеткасынан сууруп алыңыз (шаймандын вчүрүп жатканда, зынынан кармарп сууруганга тыюу салынат).
8. Шайманды жана анын электр зымын зыяндары болбогонун ар дайым текшерип турунуз. Бузук шайманды колдонуунуга жол берилбайт.
9. Шаймандын вэзүүлүк ондогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу адистерге кайрылыңыз. Электр зымы бузулган болсо аны өндүрүүчүнүн, ыйгарым укуктуу тейлөө борборунун же квалификациялуу адистердин жардамы менен алмаштырыңыз.
10. Оригиналдуу гана запастык белүктүрүн колдонууга уруксат берилет.
11. Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн вэзгече шарттар: жок.
12. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергىңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо откөрүп бериниз.

## САКТЫКТЫН ВЭЗГӨЧӨВ ЧАРАЛАРЫ

- Чайникке муздак гана суу толтуруңуз.
- Чанекти кубат базасынан чыгаргандан мурун, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
- Чанектин күйгүзгөндөн мурун анын капкагынын жабык болгонун текшерип алыңыз.
- Чанектин капкагы ачык болгон учурда, суу кайнатканга аракет кылбаңыз, карши учурда автоматтык вчүрүү иштебей калат, бул ерт чыгышына себеп болушу мүмкүн.
- Чайнектин кадимки электр кубаты менен гана колдонуңуз.
- Чайнектин сууга батырбаңыз.
- Чайнектин сырткы беттерине жана кубат базасына суу тийүүсүнө жол бербенциз.
- Берилген шайман балдарга, физикалык же ақыл - эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга колдонууга арналган эмес.
- Суунун деңгээли MAX жана MIN белгилердин ортосунда болушу зарыл. Чайнектеги суу максималдуу деңгээлден ашып кетсе, кайнак суу ағып чыгышы мүмкүн!
- Шайманды туура келген туташтыргыч менен гана колдонуңуз.

- Шайман тышкы таймерден же вэзүүчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөгө арналган эмес.

- Этият болуунуз: шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы аябай жогору болушу мүмкүн. Ысык беттерге колунузду тийгизбенциз.

- Шайманды сууга батырууга болбойт.

- Эгер чайнак етвө толтура болсо, кайнап жаткан суу сыртка төгүлүп кетиши мүмкүн.

- Шайман стандарттык аяңтча менен гана колдонууга арналган.

- Шайманды физикалык, сезимтал же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздуугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобшо үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.

## 2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Түтүк
2. Зым белүмүү менен кубат базасы
3. Капкак
4. Капкакты ачуу баскычы
5. Калем
6. Суунун деңгээли
7. Фон жарыгы менен «күйгүзүү/вчүрүү» баскычы
8. Индикатор жарыгы

## 3. ТОЛУКТҮК

- Электр чайнак - 1 д.
- Кубат базасы - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

## 4. ЭМТЕК ТАРТИБИ

- Чайнектин жакшы иштеп жаткандыгына көзүүз жеткенче, таңгактагы бардык материалдарды сактап коюнуз.

- Ўй тиричилгингеди электр кубаттуулугу чайнектин электр кубаттуулуктагы көрсөткүчүнө дам келгенин текшериңиз.
- Чайнек толугу менен жана көрүнүп турғандай бузулгандыгын текшериңиз. Шайманды зыяңга учуралган электр зымы же сайыңчы менен иштеппеңиз.
- Чайнекти биринчи жолу кольдонуудан мурун, сууну эки жолу кайнатып, ағызыңыз. Биринчى кайнатканды киргөн жерине лимон кислотасын аз өлчөмдө кошуу сунушталат.
- Чайнек таза сууну кайнатууга гана арналган.
- Аппаратты тегиз горизонталдык бетке көюңүз. Чайнекти столдун чегине алып келиниң.
- Чайнекти розеткага сайыңыз. Ашыкча шнурду электр кубатынын түбүндөгү бағыттагычтарга ороп, кубат түпкүрүнүн капиталындағы томсо арқылуу еткөрсө болот.
- Электр зымынын столдун капиталына илип койбогула, ал жерден бала тартып алат.

## 5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

### АЧЫКТАН ЧЫГАРУУ

Иштеп жаткан учурда, казандын курамындағы минералдык заттар чайнектин ички бетине топтолушу мүмкүн, бул чайнектин эффективдүүлүгүн төмөндөтөт жана шайман иштеп жатканда ызы-чуунун деңгээлин жогорулатат. Эгерде чайнек акиташ калдыктарынан кургак болсо, анда ал дагы натыйжалуу иштейт. Акиташ катмарынын көлемүү суунун катуулугунаң көз каранды. Чайнекти тазалоо үчүн, аны тазалоочу эртимени кольдонуу керек. Пакеттеги көрсөтмөлөрдүр аткарыңыз. Ошондой эле алсыз лимон кислотасынын концентратын же уксусун кольдонсо болот. Концентратты жогору коюуга аракет кылбаңыз, анткени бул шайман алыш кетиши мүмкүн.

**НАЗАРЫҢДАРГА!** Өндүрүүчүнүн кепилдиги туура эмес жол менен тазалоодон келип чыккан зыяңга кольдонулбайт.

## ТАЗАЛОО

- Тазалоодон мурун шайманды электр кубатынан ажыратыңыз!
- Керек болсо, чайнектин сырткы беттерин жууучу каражаттары жок бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз.

- Чайнекти же электр кубатын түбүн безге батырбаңыз.
- Чайнекти тазалоо үчүн абразивдүү тазалоочу каражаттарды же эриткичтерди кольдонбоңу.

## 6. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАДЫМЫЛЫР

- Номиналдык чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Көлемүү: 1,7 л
- Номиналдык күчтүүлүгү: 1850-2200 Вт

## 7. АЙЛАНА ЧӨҮРӨҮНУ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэзу кайра иштептилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштептилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

## 8. КҮБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөнөтү ақыркы кольдонуучууга сатылган күндөн баштал 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана кольдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так кольдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайды болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсанызы болот. Кольдоо кызмети менен байланыш жолдоруу: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. 000 «Лари-на-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон: +7 (861) 991-05-42. Продукциянын шайкешүү сертификаты бер.



## 9. Өндүрүүчүү ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ

Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмкөрдүн кепилдик мөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштал 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды ақысыз жоюу милдетин алып жатат.

## КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
  - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
  - шаймандын кольдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так кольдонуу;
  - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды эзсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
4. Кепилдикке кирбекен учурлар:
  - механикалык зыян;
  - шаймандын табигый эскириши;
  - иштөө шарттарын сактабоо же эзсинин туура эмес аракеттери;
  - туура эмес орнотуу, ташуу;
  - табигый кырыкытар (чагылган, варт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;

- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-күмүрскалардын кирил кетиши;
  - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдо же структуралык өзгөрүүлөр;
  - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн денгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
  - буюмун темөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
  - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
  - б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээзкчелер, решёткалар, вертедлер, шлангдар, тууткөрт, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сициргичтер);
  - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнген батарейкалар менен иштөө;
  - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зиян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонудагы мызамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түзөн-түз же кыйыр түрдү көлтирилген зиян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамакты калдыштыры, чан жана башка кир заттар болбосу көрөк).

ՀԱՅԵՐԵՆ

## Հարգելի սպառող,

Ըստրիակայություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.

Մենք երաշխավորում ենք, որ այս աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Այս սարքը Նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝  
- իշանութերում, գրասենյակերում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար Նախատեսված հիմքանուանիւ ըստաձևներուն

- պուղատանեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնակիո ամսահուսատներում:

**ՍԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ** թեյսիկ նախատեսված է ցեղուցման եւ եռման խմբու ջրի:

### 1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻԶՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վլուանգակոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարդի վարդամա փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Սարք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը:
  2. Պահեք այս ձեռնարկը, որամարկուային կտրոնը և սառի փաթեթը:

3. Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով:
  4. Այս սարքը նախատեսված չէ առևտութիւն նպատակով օգտագործման համար: Մի օգտագործեք սարքը դրուսի:
  5. Մի դրեք սարքը ցերության աղբյուրների մոտ, արկի ուղղի ճառագայթների տակ, խոնավ տեղերում (մի ընկղմեք այն ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ):
  6. Մի դիմացեք սարքին թաց ծերպերով: Եթե սարքը թրցվել է կամ դրանից չուր է արտահոսում, անմիջապես անշատեք այն Ելեկտրական ցանցից:
  7. Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ անշատեք սարքը Ելեկտրական վարդակից (արգելվում է անշատել սարքը՝ Ելեկտրական լարը կտրուկ դուրս քաշելով վարդակից):
  8. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, օգայական կամ մտավոր ուժակրթություններով կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ Երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
  9. Պարբերաբար ստուգեք սարքն ու Ելեկտրական լարը՝ հնարավոր թերությունները բացահայտելու համար: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում:
  10. Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը: Դիմեք որակավորված մասնագետների: Եթե Ելեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացվի արտադրողը, լիազորված սպասարկման կենտրոնուն կամ որակավորված մասնաետոր:

- 11. Կարելի է օգտագործել միայն օրիգինալ պահեստամասեր:
- 12. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ծեռնարկի հետ միասին:

## **ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

- Միայն սարք ջուր լցորեք թեյսիկի մեջ:
- Անջատեք թեյսիկը նախքան էլեկտրական լարը վարդակից հանելը:
- Ամուր փակեք կափարիչը նախքան թեյսիկը միացնելը:
- Մի փորձեք ջուր եռացնել եթե կափարիչը բաց է, հակառակ դեպքում ավտոմատ անջատումը չի գործի, ինչը կարող է հրդեհի բռնկման պատճառ դառնայ:
- Օգտագործեք թեյսիկը միայն արտադրողի էլեկտրանուցման տակդիրի հետ:
- Մի ընկողմեք թեյսիկը ջրի մեջ:
- Թույզ մի տվեք, որ ջուր թափի թեյսիկի արտաքին մակերեսների և տակդիրի վրա:
- Զրի մակարդակը պետք է լինի MAX և MIN նշանների միջև: Զուրու առավելագույն մակարդակից (MAX) ավել լցնելու դեպքում եռացող ջուրը կարող է դրուս ցայտել:
- Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաշինով կայ հեռակառավարման առանձին համակարգվ օգտագործելու համար:
- Զգուշացեք, օգտագործման ընթացքում հասանելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել: Մի դիաչեք տաք մակերեսներին:
- Սարքը չի կարելի ընկողվել ջրի մեջ,

- Սարքը նախատեսված է օգտագործել միայն թափինակ տակդիրով
- Զգուշացեք! Համոզվեք, որ սարքը անշատված է, այն ժամանակ եթե վերցնում եք տակդիրի վրայից

## **2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

1. Ժայթքել
2. Էլեկտրաէներգիայի հիմք
3. Գլխարկ
4. Կափարիչի բացման կոճակը
5. Գրիչ
6. Զրի մակարդակ
7. Անջատիչ
8. Ցուցանիշի լույս

## **3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ**

- Էլեկտրական թեյսիկ՝ 1 հատ
- Էլեկտրանուցման տակդիր՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ՝ 1 հատ

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ**

- Պահանջեք բոլոր փաթեթավորման նյութերը, մինչեւ համոզվեք, որ պատշաճ աշխատանքը թեյսիկ.
- Համոզվեք, որ լարման ծեր տուն էլեկտրացանցեր համապատասխանում է նշված հիման վրա ներգիտյան թեյսիկ.
- Համոզվեք, որ թեյսիկ համարված է եւ չունի տեսանելի վնաս. Արգելվում է վնասված ցանցային լարով կամ պատառաքաղով սարքի շահագործումը:
- Նախքան առաջին օգտագործման թեյսիկ, երկու անգամ բարկանալ ջուրով եւ drained. Այն խորհուրդ է տրվում առաջին

եռացող ջրի մեջ ավելացնել փոր քանակությամբ կիսրունաքթու: Թեյսիկը նախատեսված է միայն մարդու ջրի եռացման համար :

- Տեղադրեք սարքը հարք հորդագոնական մակերեւույթին: Չեն դնում թեյսիկ եղին է սեղասին.

- Միացրեք թեյսիկ է իշխանության վարդակից. Ավելցուկային լարը կարող է coiled և ուղեցույցների ներսում ներգիտյան բազայի եւ բաց թողնել վերջ միջոցով կորու մեջ պատի ներգիտյան բազայի.

- Թույզ մի տվեք, որ ցանցային լարը կախված լինի սեղասին եղից, որտեղ երեխան կարող է քաշել Դրա համար:

- Մի տեղադրեք թեյսիկ մոտ շեռուցման սարքերի եւ տաք մակերեւուների.

## **5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՍԱԾ**

### **ԱԵՏԱԿՈՒՄԸ**

Օգտագործման ընթացքում թեյսիկի ներքին մակերեւույթին կարող են մի կողմ դնել ջրի մեջ պարունակվող հանքային նյութերը, ինչը նվազեցնում է թեյսիկի աշխատանքի արդյունավետությունը եւ մեծացնում է աղմուկի մակարդակը սարքի աշխատանքի ժամանակ: Առանց ջրի ներառման պաշտպանությունը նոյնապես ավելի արդյունավետ է աշխատում, եթե թեյսիկում ոչ մի նստվածք չկա: Գումարը լայնածավալ կախված է կոշտության ջրի: Պարբերաբար մաքրեք թեյսիկը՝ օգտագործելով հասուկ միջոցներ՝ կրաքարի հեռացման համար: Հետեւեք հրահանգներին փաթեթավորման. Հնարավոր է նաև օգտագործել թույզ կոնցենտրատ կիսրունաքթու կամ քացախ. Մի փորձեք, որպեսզի խուսափե ավելի բաքը, դա կարող է հանգեցնել արտահոսքի սարքի.

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!** Արտադրող ի երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում ոչ պատշաճ հեռացման հետևանքով առաջացած վնասների վրա:

## ՄԱՅՐՈՒՄ

- Համոզվեք, որ սարքը մաքրելուց առաջ անշատեք հոսանքի վարդակից:
- Թեյլիկ արտաքին մակերեսները, անհրաժեշտության դեպքում, սրբել մի փոքր խոնավ Կոտրի առանց ախտահանող.
- Մի ընկրուել թեյլիկ կամ սննդի բազան ջրի մեջ.
- Մի օգտագործեք մաքրող թեյլիկ հղող մաքրող եւ լուծիչներ.

## 6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Նոմինալ լարում՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Ծավալը՝ 1,7 լ
- Նոմինալ հզորությունը՝ 1850-2200 Վտ

## 7. ՇՐՋԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԵՍԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տպվրական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

## 8. ԵՐՐԾԻՖԻԿԱՑՍՍԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվց. Եթե ապրանքը օգտագործվում է տույն ծեռարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տախան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտական սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման

վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 Նիշերը՝ տարի, 4 և 5 Նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենսորուի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42:

**Ապրանքի ունի համապատասխանության EAC, RoHS, CE սերտիֆիկատ:**

**9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ՝ ԱԶ Ասրումյան Կ.Ը.: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի քնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:**

## ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ!

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթիվց: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմնարկու վերացնել արտադրողի մերժով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

## ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կտրոնը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կսիրներ յուրաքանչյուր կտրոնի կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհականայի կամ հակասական է:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգադրում սեփականատիրոց տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
  - մեխանիկական վնասվածքներ,
  - սարքի ընականուն մաշտ ժամանակի ընթացքում,
  - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոց կողմից,
  - սխալ տեղադրում, բռնափոխադրում,

- թևական աղետներ (կայծակ, հրուե, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կրղմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հաղործված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը արոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամուսածման հետ՝
- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրանուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
- բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասնակներ, շշեր, ափեններ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողոակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների

պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրուն կամ անուղղակիրուն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններուն ու պայմանները չպահպանվելու սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգոյց գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժիրային հանգամանելքների արդյունքուն:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքրու վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

**Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիգայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:**

## ENGLISH

Dear Customer,

**Thank You for purchasing a CENTEK brand product. We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.**

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

**PURPOSE OF THE APPLIANCE:** The kettle is designed for heating and boiling drinking water.

### 1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
2. Use the appliance only for its intended purpose.
3. This appliance is not designed for commercial applications. Do not use the appliance outdoors.
4. Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge it in water or other liquids).
5. Do not touch the appliance with wet hands. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance immediately disconnect it from power supply.
6. Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning (pull the plug, do not pull it out by the cable).

- Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Ensure that the power cable is routed in a location inaccessible for children.
- Regularly check the appliance and its power cable for damage. Operating a damaged appliance is not allowed.
- Do not attempt to repair the appliance yourselves, apply to certified technicians. In case of damage to the power cable have it replaced by the Manufacturer, an authorized service centre or other skilled personnel.
- Only the use of original spare parts is allowed.
- Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
- Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

#### SPECIAL SAFETY REQUIREMENTS

- Fill the kettle with cold water only.
- Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base!
- Ensure that the lid is firmly closed before turning the kettle on.
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- Use the kettle only together with the base supplied with it.
- Do not submerge the kettle in water.
- Avoid contact of water with the surface of the kettle and the power base.
- The appliance should not be used by children, physically and mentally handicapped persons.
- The water level should be between the MAX and MIN marks! If the kettle is folded over the maximum level mark, boiling water may spill out!
- Do not attempt to boil water in the kettle with the lid open, this will prevent the automatic shutdown from functioning and may cause a fire.
- CAREFUL!** Ensure that the kettle is turned off before taking it from the stand.
- Use the appliance only with the proper connector.

- CAREFUL:** accessible surfaces of the appliance can reach high temperature during operation. Do not touch the hot surfaces.
- The appliance is not designed to be powered from an external timer or other separate remote control system.

#### 2. APPLIANCE DESCRIPTION

- Spout
- Base station
- Lid
- Release button for the lid
- Handle
- Water level
- ON/OFF switch
- Indicator light

#### 3. SCOPE OF SUPPLY

- Electric kettle - 1 pc.
- Kettle base - 1 pc.
- Operating Manual - 1 pc.

#### 4. OPERATING PROCEDURE

- Retain all packaging materials until you make sure that the kettle operates properly.
- Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the kettle's base before operating it.
- Do not operate the unit with damaged power cable or plug.
- Before the first use boil and discard water two times. It is recommended to add some citric acid to the water for the first boiling. The kettle is designed for boiling pure water only.
- Place the kettle on a smooth level surface. Do not place the kettle at the edge of a table.

- Connect the kettle to an electric socket. Excessive power cord can be wrapped around the guides inside the base and draw its end through the cutout in its side.
- Do not let the power cord hang from a table where a child can pull on it.
- Do not place the kettle near heating appliances and hot surfaces.

#### KETTLE OPERATION

- Before connecting the kettle to power supply ensure that the main power switch is in the OFF position.
- Hold the kettle by the handle and lift it vertically from the base. Open the lid. Do not pour hot tap water into the kettle. Open the tap and let the water flow for some time to make sure it is clean.
- Pour water into the kettle. Check the water level by the level gage in the housing.
- Do not overfill the kettle above the MAX mark. Be careful: if overfilled hot water may be spilled out from the spout.
- Close the lid until a click is heard. The kettle may not turn on if the lid is not firmly closed.
- Connect the kettle to power supply. Set the power switch to the ON position. The LED indicator will go on. The kettle will turn off automatically when the water boils. The indicator will go out.
- Before dispensing water from the kettle wait for it to stop bubbling. For a repeated boiling set the switch to the ON position. The power switch will not be retained in the ON position for several seconds after boiling. Do not manually retain the switch in the ON position! The heating may be stopped at any time by pressing the ON/OFF button.
- Take the kettle from the base vertically, holding it by the handle. Some condensation may be visible on the top side of the base after the kettle is removed. This is normal and not a sign of malfunction.

**ATTENTION!** Do not turn the kettle on the base to avoid spilling out of hot water! Ensure that the kettle is turned off before removing it from the base! Do not open the lid during boiling!

## **DRY OPERATION SAFETY**

The kettle is equipped with a system that automatically turns it off when it is accidentally turned on without water or with an insufficient amount of water inside. If the system is tripped disconnect the kettle from power supply and let it cool down for 15 minutes. After that you may resume operation of the appliance. An unpleasant odor may occur if the safety is tripped.

## **5. MAINTENANCE**

### **SCALE REMOVAL**

Regularly remove scale using special descaling chemicals. Follow the instructions on the packaging. You may also use a weak citric acid or vinegar solution to remove scale. Do not try to use a more concentrated solution as it may lead to corrosion and leaks from the appliance.

**ATTENTION!** The guarantee undertakings do not cover the damage caused by improper scale removal.

### **CLEANING**

- Always disconnect the appliance from power supply before cleaning!
- Clean the outer surfaces of the kettle, if necessary, with a slightly dampened cloth without detergents.
- Do not submerge the kettle or base in water.
- Do not use abrasive cleaning agents and solvents to clean the kettle.

## **6. SPECIFICATIONS**

- Nominal voltage: 220–240 V ~50/60 Hz
- Capacity: 1,7 l
- Nominal power rating: 1850–2200 W

## **7. DISPOSAL**

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

## **8. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE**

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK™ Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/> servis. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178 | [vk.com/centek\\_krd](http://vk.com/centek_krd). General Service Center: OOO «Larina-Servis», phone: +7 (861) 991-05-42.

**The product is provided with the Certificate of Conformity.**

## **9. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION**

Imported to EAEU by: Individualniy Predpriyatiy Asrumyan Karo Shurukovich. Address: Russia, 350912, Krasnodar, ul. Atamana Lysenko, 23, pgt. Pashkovskiy. Phone: +7 (861) 2-600-900.  
**DEAR VALUED CONSUMER!**

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the

proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## **GUARANTEE MAINTENANCE TERMS**

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;

- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
  - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
    - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
    - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
  - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
  - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

**The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.**

## O'ZBEK TILI

### HURMATLI FOYDALANUVCHI!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushbu ko'rsatmalarga muvofiq foydalanilganda sifat va xafsizlik bo'yicha barcha zarur talablarga javob berishini ta'minlaymiz. Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

Ushbu qurilma maishiy va shunga o'xshash sharoitlarda, xususan, foydalanish uchun mo'ljalangan:

- do'konlarda, ofislarda va boshqa ishlab chiqarish sharoitida xodimlar uchun oshxonaya maydonlarida;
- qishloq xo'jalik fermalarida;
- mehmonxonalar, motellar va turar-joy turidagi boshqa infratuzilmalarda mijozlar;
- xususiy pansionatlarda.

**QURILMANING MAQSADI:** choynak ichimlik suvini isitish va qaynatish uchun mo'ljalangan.

### 1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga qat'iy rioya qilish kerak:

1. Qurilmani ishga tushirishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing.
2. Ushbu yo'rqnomanli, kassa chekini va qurilma qadog'ini saqlang.
3. Qurilmani faqat uning maqsadi uchun foydalaning.
4. Ushbu qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan. Qurilmani tashqarida ishlatmang.

5. Qurilmani issiqlik manbalariga yaqin joyda qo'y mang, uni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va namlikka duchor qilmang (suvga va boshqa suyuqlklarga botirish taqiqlanadi).
6. Qurilmani nam qo'llar bilan ushslash taqiqlanadi. Qurilmadan namlik yoki oqish bo'lsa, uni darhol elektrdan uzing.
7. Ishlatishdan keyin va tozalashdan oldin qurilmani elektr rozetkasidan ajratib oling (elektr simini rozetkadjan chiqarib, qurilmani o'chirish taqiqlanadi).
8. Qurilmani va uning quvvat simini shikastlanishini mintazam tekshirib turing. Qurilmaning noto'g'ri ishlashiga yo'l qo'yilmaydi.
9. Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Malakali mutaxassislarga murojaat qiling. Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolatli xizmat yoki malakali mutaxassis orqali almashtiring.
10. Faqat asl zaxira qismalardan foydalanishga ruxsat beriladi.
11. Tashishni (transportirovka) amalga oshirish uchun maxsus shartlar: yo'q.
12. Agar siz qurilmani foydalanish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, iltimos, uni ushbu ko'rsatma bilan birga o'tkazing.

### MAXSUS CHORALAR

- Choynakni faqat sovuq suv bilan to'ldiring.
- Choynakni elektr bazasidan olib tashlashdan oldin uni o'chirib qo'ying!
- Choynakni yoqishdan oldin qopqoq mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.
- Choynak qopqoq'i ochiq bo'l ganda suvni qaynatishga urinmang, aks holda avtomatik o'chirish ishlamaydi, bu olovga olib kelishi mumkin.
- Choynakni faqat standart quvvat bazasi bilan ishlatning.
- Choynakni suvga botirmang.
- Choynak va quvvat bazasining tashqi yuzasiga suv kirishiga yo'l qo'y mang.
- Suv darajasi MAX va MIN belgilari orasida bo'lishi kerak! Choynakni maksimal darajada suv bilan to'ldirganda, qaynoq suv chiqishi mumkin!
- Qurilma tashqi taymer yoki alohida masofadan boshqarish tizimidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

- Qurilmani faqat tegishli ulagich bilan ishlating.
  - Ehtiyyot bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lish mumkin. Issiq yuzalarga tegmang.
  - Qurilma jismoniy, hissly yoki aqliy qobiliyatlar past bo'lgan yoki hayotiy tajribasi yoki bilimlari bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan agar ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki ularga ko'sratma berilmasa foydalanishga mo'ljallanmagan. Qurilma bilan o'yintlarni oldini olish uchun bolalar nazorat ostida bo'lishi kerak.

## 2. QURILMA TAVSIFI

1. Nay
  2. Baza stantsiyasi
  3. Qopqoq
  4. Qopqoqni ochish tugmasi
  5. Dastag
  6. Suv darajasi
  7. "Yogish/O'chirish off" tugmasi
  8. Ko'rsatkich chiroq'i

### 3. TUGATISH

- Choynak - 1 ta.
  - Ta'minot bazasi - 1 ta.
  - Foydalaniychi qo'llanmas - 1 ta

#### 4 İŞH TARTIRI

- Choynakning toq'ri ishlashiga ishonch hosil qilgunga qadar barcha qadoqlash materiallarini saqlang.
  - Uy elektr tarmog'ida kuchlanish choynakning elektr ta'minotiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
  - Choynak komplektlanganligiga va ko'rinalidigan zarar yo'lqigiga ishonch hosil qiling. Qurilmani shikastlangan elektr simi yoki vilkasi bilan ishlatishtaqiqlanadi.

- Choynakni birinchi marta ishlatishdan oldin suvni ikki marta qaynatib oling va uni to'kib tashlang. Birinchi qaynatish paytida suvgan oz miqdordagi limon kislotosini qoshish tavsiya etiladi. Choynak faqat toza suvni qaynatish uchun mo'ljallangan.
  - Qurilmani tekis gorizontal yuzaga qo'ying. Choynakni stolning chetiga qo'yamang.
  - O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kabelning ortiqcha qismini quvvat bazasi ichidagi yo'rqonomalarga o'rang va oxirini quvvat bazasi devoridagi kesma orqali o'tkazishingiz mumkin.
  - Elektr simini stol chetidan ulanishiga yo'l qo'yamang, u erda bola uni tortib olish mumkin.
  - Choynakni isitish moslamalari va issiq yuzalar yaqiniga joylashtirmang.

CHOYNAKNING ISHI ASH

- Choynakni elektr rozetkasiga ularashdan oldin, choynak kaliti "O'chirilgan" holatda ekanligiga ishond hosl qiling.
  - Choynakni ushlab turing va uni taglikdan vertikal ravishda ko'taring. Qopqoqni oching. Choynakka suv quying. Kolbadagi suv sathini nazorat qiling.
  - Choynakni MAX belgisidan yuqori bo'lishiga yo'l qo'y mang. Diqqat: toshib ketganda, choynakning burni orqali qaynoq suv chiqishi mumkin.
  - Qopqoqni bosilgunicha yoping. Yopilmagan qopqoq bilan choynak yoqilmasligi mumkin.
  - O'rnatilgan choynakni elektr manbaiga ulang. Kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Led yoritgichi yonadi. Qaynagandan keyin choynak avtomatik ravishda o'chadi. Led-yorug'lik.
  - Choynakdan qaynoq suv quyishdan oldin, suv qaynab tinguncha kuting. Suvni qayta qaynatish uchun kalitni "Yoqilgan" holatiga o'tkazing. Kalit qaynatilgandan keyin bir necha soniya davomida "Yoqilgan" holatiga o'rnatilmaydi. Kalitni "Yoqilgan" holatida ushlab turmang! Qaynatishni har qanday vaqtida "Yoqish/O'chirish" tugmasini bosish orqali to'xtatilishi mumkin.
  - Choynakni dastqidan ushlab, choynakni quvvat bazasidan vertikal ravishda olib tashlang. Choynakni quvvat bazasidan olib tashlashda uning yuqori tekisligida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bu joizdir va u nuqson emas.

**DIQQAT!** Issiq suv chiqmasligi uchun choynakni elektr ta'minotida aylantirmang! Quvvat bazasidan olib tashlashdan oldin choynakni o'chirib qo'ying! Suv qaynayotgan paytda qopqoqni ochmang!

SUVSIZ YODUJU ISHSHDAN HIMOYA QII ISH

Choynak suvisiz yoki suvi etarli bo'lмаган paytida tasodifan yoqilganda uni avtomatik ravishda o'chirib qо'yadigan tizim bilan та'minlangan. Himoya sodir bo'lгanda, samovarni elektr tarmog'idan uzing va 15 daqiqaga davomida sovushini kuting. Shundan so'нг siz qurilmaning ishlashini davom ettirishingiz mumkin. Himoya yoqilganda yoqimisz hid pavdo bo'lishi mumkin.

## 5. TEKNİK XÜSÜSİYATI ARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
  - Sig'imi: 1,7 L
  - Nominal quvvati: 1850-2200 Watt

#### **6. USKUNANI UTILIZATSIYA QILISH**

Jihozning ishlash muddati tugashi bilan jihozni odatdagи maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiqa topshirish mumkin.

#### 7. QURII MANI UTILIZATSIYAI ASH

Xizmat muddati tugaganidan keyin qurilma oddiy maishiy axlatdan alohida tashlanishi mumkin. Uni qayta ishlash uchun elektron qurilmalar va elektr jihozlarini qabul qilish uchun maxsus joyga topshirish mumkin.

#### **8. SERTIFIKATI ASH VA KAFOLAT MA'BUURIYATI ARI TO'G'RISIDAGI MA'LIUMOTI AR**

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya

Federasiyasingin "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonunining 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar mahsulot ushbu operasjon yo'rinqomaga qat'iy muvofiq ishlatilgan bo'lsa va amaldagi texnik standartlar solitigan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tuga-gandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashti bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'sratiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'sratish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatli xizmat ko'sratish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'sratish markazi, Krasnodar. Tel: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega.



#### 9. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

I import qiluvchi: YaTT Asruman K.Sh.Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel: +7 (861) 2-600-900.

#### HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha quri l mal ar uchun kafol at muddati oxi rgi i ste'mol chi ga soti l gan kundan boshl ab 12 oy. Ushbu kafol at kartasi bi l an i shl ab chi qaruvchi ushbu quri l mani ng sog'l i g'i ni tasdi ql aydi va i shl ab chi qaruvchi ni ng aybi bi l an yuzaga kel gan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

#### KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quydagi ro'yxtatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:
    - ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'ldirilsa, agar sotuvchi firma muhri va sotuvchi vaqtilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa.
    - Ishlab chiqaruvchi yuqorida ko'satilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardag'i ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatl bo'lsa, kafolat xiz-matidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.
  2. Kafolat quydagi shartlar asosida amal qiladi:
    - asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;
    - xavfsizlik qoidalarli va talablarliga rioya qilish.
  3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, ornatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.
  4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlari:
    - mexani shikastlanish;
    - qurilmaning tabiiy eskirishi;
    - foydalanish shartlariga rioya qilmastlik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
    - noto'g'ri ornatish, tashish;
    - tabiiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;
    - qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
    - ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;
    - asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish dara-jasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekom-munikatsiya va kabel tarmoqlariga ularsh;
    - agar ularni almashtirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quydagi aksesuarlarning ishdan chiqishi:
  5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida belgi-langan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.
  6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoit-lariga rioya qilmagan bo'lsa, mahsulotni ornatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.
  7. Xizmat ko'sratish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa iflosantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).
- Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirms-dan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ /  
WARRANTY CARD / КЕПІЛДІК КАРТАСЫ /  
KAFOLAT KARTASI / ԵՐԱԾՈՒՅԵՑՆ ԿՏՐՈՂ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны / НА ЗАРУЧИИ! Соглашьтесь на кепилдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды тапап етіңз /  
**ЛОС-СИЛУЕТ-ФЭЛ-С!** Чашбаштаппанаң щышындағы үшшілдік купонның бекінінде **ШІРППОЛ-РӘЖІШІР**  
Лиштасын **Бриштихрашын** үшін орнаның **Цупроплнбетп0** / ATTENTION! Please require the seller to fill  
out the warranty card and tear-off coupons in full / КӨНКҮЛ БІРУҢУЗ! Сатуучудан кепилдік талону жана  
жұлунұн жеткен талондорду толығу менен толтуруп беруусын сұранасын / **ДІДДАТ!** ИЛИМОС, SOTUSCHIDAN  
kafolatlı kartanı va yirtılık ketgən kuponlarnı tələb etdirishini tələb qılıng

ИЗДЕЛИЕ / ЕЙІМ / ҆АПГИС.Р

PRODUCT / БҮЛЮМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИМПЛ.

MODEL / ТУРУ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НВМРІ /

ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ / SERIAL NUMBER /

СЕРИЯЛЫҚ НОМЕРИ / ISHLAB СНІДАРИШ RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ /

ЧИСТАЛОР ШАУШІЛІНЧ / DATE OF SALE /

САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /

Бул жыртылмалы купонды сатушы фирманның өкілі толтырады /

**Այս Կորուսը լուսպիլ Է Վամանդ Փրմանդի Կողմից /**

This tear-off coupon is filled in by a representative of the seller /

Бул айырма купонду сатушу фирманның өкүлү толтурат /

Ushbu yirtiq kupon sotuvchining vakili bilan to'ldiriladi

ИЗДЕЛИЕ / ЕЙІМ / ҆АПГИС.Р

PRODUCT / БҮЛЮМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИМПЛ.

MODEL / ТУРУ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НВМРІ / ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ /

SERIAL NUMBER / СЕРИЯЛЫҚ НОМЕРИ / ISHLAB СНІДАРИШ RAQAMI

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ / ЧИСТАЛОР ԱՍԱԱԹԻՆՉ /

DATE OF SALE / САТУУ ДАТАСЫ / SOTISH SANASI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУЩИЙ ФИРМА / ՖԻՐՄԱ-ЧИДАСЛАЛ /  
COMPANY-SELLER / САТУЧУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-SOTUSCHI

М. П.

**ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА / ՖԻՐՄԱ-ԿԱՏՈՒԾԻ/**  
**COMPANY-SELLER / САТУЧУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-СОТУЧИ**

**Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды мекен-жайы /  
Чибышлап Ҙылдаңылғаның һигашырылышының հասցեն /**  
**The legal address of the seller's company / Satuuchu firmannын юридикалык дареги /**  
**Sotuchching yuridik tapzili**

**ФИО И ТЕЛЕФОН ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӘНІ ЖАНЕ ТЕЛЕФОНЫ /  
ԳՎԱԼՐԻՆ ԱՆՈՒՆԸ ԵՒ ՀԵՇՈՒՆՈՒԾ / BUYER'S FULL NAME AND PHONE NUMBER /**  
**САТЫП АЛУШУНУН АТЫ-ЖӘНІ ЖАНА ТЕЛЕФОНЫ / XARDORNING ISMI VA TELEFONI**

**Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /**

**Осы жыртылмалы купондарды бүйінша жөндеу жүргізетін сервис  
органдының, өкілі толықрады / Հետևյալ կողմանը լրացնում է ապրանքը  
վերասուրբада, սպասարկсыны կեңештепең Ներկայացնүүдөр /  
Бул жыртылған талондордуң өкүп толуграт тәжіс борбору /  
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center /  
Ushbu kuponlar xizmat kotsatish markazi vakili tomonidan to'diriladi**

**ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՍՈՒՐՑԱԾԱՆ ՏԵՍՍԱԿԸ /  
TYPE OF REPAIR / Өндөр түрү / ՏՎԱՐՎԼԱՇ ՏՐՈՒ**

**ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / КЕЛПП ТУСКЕН КҮНІ / ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ-ԹՅԱՅԻ ԱՍՍԱԹԻԿԸ /  
DATE OF RECEIPT / КЕЛИП ТУШКЕН КҮНҮ / ԶԱՅՈՒ ԶԼՈՒՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԱՆՁՆ /**

**ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / ӘРГАСИՐԿԱՍԻ ԱՍՍԱԹԻԿԸ /  
DATE OF ISSUE / БЕРИЛЕН КҮНҮ / СИДАРЛЫГАН САНА**

М.П.