

Изделие
Модель
Серийный номер
Срок гарантии
Фирма-продавец
Дата продажи
Адрес фирмы продавца

Дозатор сенсорный для мыла
HS-0111
6 месяцев
Печать фирмы-продавца

Подпись продавца

HOMESTAR

Гарантийный талон № _____

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортёр: АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО., ЛТД / ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO., LTD. АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ, КИТАЙ / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA.

Произведено в Китае.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

**ДОЗАТОР СЕНСОРНЫЙ
для мыла
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
HS-0111**



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром при недопущении игры с прибором.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Работа

1. Откройте крышку отсека для батареек на рабочем блоке.
2. Установите 4 новые батарейки типа AAA соблюдая полярность. **ВАЖНО!** Устанавливайте только новые батарейки одной марки.
3. Закройте крышку отсека для батареек.
4. Установите дозатор на ровную сухую поверхность.
5. Откройте крышку дозатора.
6. Залейте в емкость жидкое мыло. Не наливайте жидкое мыло больше отметки MAX, это может привести к нарушению нормальной работы дозатора. Жидкое мыло не должно быть густым по консистенции. Прибор не работает на жидком мыле густой консистенции.
7. Закройте крышку дозатора.
8. Включите дозатор, установив переключатель в положение ON.
9. Поднесите руки к инфракрасному датчику, находящемуся под выпускным отверстием. Дозатор автоматически сработает. Дозатор порционно подает жидкое мыло. Во время подачи жидкого мыла емкость подается. Если дозатор не срабатывает, проверьте правильность установки батареек в отсеке по полярности, если батарейки установлены правильно, но прибор не работает, замените батарейки.



10. Для срабатывания звукового сигнала после каждой подачи порции мыла, установите переключатель в положение CHIME. Прибор подает однократный звуковой сигнал после окончания подачи порции жидкого мыла.
11. Для выключения дозатора установите переключатель в позицию OFF после использования.

ВАЖНО:

- не добавляйте жидкое мыло в емкость выше отметки MAX, это может привести к нарушению нормальной работы дозатора
- если Вы не планируете пользоваться дозатором в течение длительного времени, вылейте оставшуюся жидкость, очистите дозатор и уберите в место хранения
- не переворачивайте и не наклоняйте наполненный мылом дозатор
- не используйте слишком густые жидкости
- не допускайте попадания прямых солнечных лучей, это может повредить инфракрасную сенсорную систему прибора

Очистка и уход

- Протрите корпус влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Аккуратно промойте под проточной водой емкость для мыла. Следите чтобы вода не попадала на сенсор и рабочий блок. **ЗАПРЕЩЕНО** погружать прибор в воду! **ЗАПРЕЩЕНО** мыть в посудомоечной машине! После чистки вытрите насухо. Сохраните прибор сухим.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Объем 300 мл.
Питание от батареек 4xAAA (не входит в комплект) (1.5В).
Напряжение 6В

Гарантийный срок 6 месяцев.
Срок службы 2 года.
Состав (материал): пластмасса, металл
Дата производства указана на упаковке товара.

Хранение и транспортировка

Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: предназначен для бесконтактной дозировки жидкого мыла.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

HOMESTAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления.
Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.