

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

Машинка для удаления катышков
HS-9001V

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора



Работа

Распакуйте прибор. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам напряжения, указанным на приборе. Подсоедините шнур питания к прибору и подключите его к сети. Прибор может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Время полной зарядки – 8 часов.

Максимальное время работы – 30 минут после полной зарядки.

Одежду, которую необходимо почистить, разместите на гладкой ровной поверхности. Чтобы включить машинку используйте переключатель на корпусе прибора.

Включите машинку, плавно перемещайте ее по ткани для удаления катышков. После окончания работы выключите прибор и отключите его от сети.

ВАЖНО! Чтобы не повредить ткань или защитную сетку, не нажимайте на машинку во время чистки.

Чистка

- Регулярно очищайте прозрачную емкость от катышков. Для того чтобы снять емкость, потяните ее вниз с боковых сторон, чтобы одеть снова - вставьте выемки на тыльной стороне емкости в пазы на внутренней поверхности корпуса прибора. Двигайте емкость вверх до щелчка.
- Защитную металлическую сетку очищайте щеткой.
- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.

Хранение и транспортировка

- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

• Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

При работе от сети

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Мощность 2 Вт

Аккумулятор Ni-Cd AA 500 мАч 1,2 В

Гарантия 6 месяцев

Срок службы 2 года

Состав (материал): пластмасса, металл.

Комплектация: машинка для удаления катышков, адаптер, щеточка для очистки, гарантийный талон, инструкция, коробка.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для удаления катышков с одежды, работает от сети переменного тока и от аккумулятора.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD).

Адрес: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, NINGBO, CHINA.

RM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ.

Страна-изготовитель: Китай.



Класс защиты от поражения электрическим током II

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.