

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

HS-3012

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не используйте весы рядом с телевизором, компьютером, микроволновой печью, индукционной плитой, стиральной машиной, так как данные бытовые приборы излучают магнитоэлектрические сигналы, которые могут исказить результат.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от 2-х батареек типа AAA (1,5В) (входит в комплект).

Для установки или замены батареек откройте отсек, расположенный в основании весов. Установите батарейки соблюдая полярность. **Примечание:** всегда извлекайте батарейку, если прибор не используется в течение долгого времени.

Описание прибора

- кнопка ВКЛ/ВЫКЛ – кнопка включения / выключения
- кнопка TARA – функция «ТАРА»

- кнопка ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (UNIT) позволяет выбрать единицу измерения при взвешивании (граммы, унции / g, oz).



ВКЛ./ВЫКЛ.
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ТАРА

Работа прибора

1. Поставьте весы на стол (чистую, сухую, твердую поверхность).
2. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ для включения весов.
3. Нажмите кнопку UNIT чтобы выбрать единицу измерения граммы, унции / g, oz.
4. Положите на весы продукт, вес которого должен быть измерен. Вес отобразится на дисплее.
5. Для того, чтобы воспользоваться функцией «ТАРА», поставьте чашу на весы, на экране отобразится вес чаши.
6. Нажмите кнопку ТАРА, на экране появится цифра 0 (вес чаши будет внесен в память).
7. Положите продукты в чашу, на экране отобразится вес продуктов, не включая вес чаши (максимальный вес – 10 кг, включая вес чаши).
8. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ в течение 5 секунд и весы отключатся. Весы находятся в режиме ожидания около 40 секунд. При отсутствии каких-либо действий весы автоматически отключаются.

Сообщения об ошибках

- показатель перегрузки: «0-Ld»
- низкий заряд батареи: «», замените батарейки.

Важные замечания

- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования.
- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова. Свяжитесь с сервисным центром.

Хранение, уход и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Минимальный вес – 1 г
- Максимальный вес – 10 кг
- Цена деления: 1 г
- Автоматическое отключение
- Функция тары
- Питание от батареек 2*AAA (1,5В) (входят в комплект)
- Напряжение: 3В
- Состав: пластмасса, металл

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 10 кг, включая вес тары.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО "ТОП-Импорт", Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель-экспортер: Нинхай Шэнсян Электроник Ко., Лтд (Ninghai Shengxiang Electronic Co.,Ltd), Адрес: Дунцзя Сидиань Таун Нинхай Нинбо Чжэцзян Китай (Dongjia Xidian Town Ninghai Ningbo Zhejiang China)

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА