

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
HS-3007S

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Не используйте весы рядом с телевизором, компьютером, микроволновой печью, индукционной плитой, стиральной машиной, так как данные бытовые приборы излучают магнитоэлектрические сигналы, которые могут исказить результат.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Выполняйте все требования инструкции.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от литиевой батарейки 1*CR2032 (3В) (входит в комплект). Для установки или замены батарейки откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов.

Примечание: всегда извлекайте батарейку, если прибор не используется в течение долгого времени.

Описание прибора

- кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА): кнопка для включения, выключения прибора, для измерения веса продуктов, используя функцию «Тара».
- кнопка UNIT расположена в основании весов и позволяет выбрать единицу измерения: граммы, килограммы, фунты, унции / g, kg, lb, oz.

Работа прибора

1. Поставьте весы на стол (чистую сухую ровную поверхность).
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА для включения весов. На дисплее отобразится «0.0000». Весы готовы к эксплуатации.
3. Положите на весы продукты, вес которых необходимо измерить. На дисплее отобразится их вес в выбранной вами единице измерения.

Функция «ТАРА»

1. Включите весы, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА. На дисплее отобразится значок →0←. Весы готовы к эксплуатации.
2. Поставьте пустую тару на весы. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА. Отобразится вес тары на весах. Через несколько секунд на весах снова появится значок и →0←. На дисплее будет указан вес 0.0000, при этом вес тары будет сохранен.
3. Налейте жидкость в чашу (тару) или положите продукты, вес которых должен быть измерен.
4. На дисплее отобразится вес продуктов без учета веса тары.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «Err».
- При низком заряде батареек появляется надпись «Lo» и весы отключаются.

Важные замечания

- Всегда используйте весы для взвешивания продуктов на ровной сухой поверхности.
- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования
- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова.

Хранение, уход и транспортировка

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Минимальный вес – 1 г
- Максимальный вес – 7 кг
- Цена деления - 1 г
- Питание от батарейки 1*CR2032 (3В) (входит в комплект)

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Срок службы: 2 года.

Состав: стекло, пластмасса, металл

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Дата производства товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 7 кг, включая вес тары.

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633 00 00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортер: Нинхай Шэнсян Электроник Ко.,Лтд (Ninghai Shengxiang Electronic Co.,Ltd)

Адрес: Дунцзя Сидиань Таун Нинхай Нинбо Чжэцзян Китай (Dongjia Xidian Town Ninghai Ningbo Zhejiang China)

Произведено в Китае.



Товар не подлежит обязательному
подтверждению соответствия