

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ HOMESTAR HS-0108

ИНСТРУКЦИЯ

- Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

РАБОТА

Распакуйте прибор.

Откройте крышку отсека батареек

Установите 1 AAA батарейку соблюдая полярность. ВАЖНО! Устанавливайте только новые батарейки. Установите защитную крышку прибора на место. Прибор готов к работе

Основные режимы работы - индикация температуры, влажности и текущего времени

MODE – переключение между текущим временем и будильником

ADJ – отображение текущего месяца и даты включение будильника

MEMORY – максимальное, минимальное и текущее значения влажности и температуры. В случае необходимости удаления этой информации из памяти – нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку MEMORY

C/F – установка температуры в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта. Кнопка находится рядом с отсеком для батареек, за откидной ножкой

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ:

- Нажмите и удерживайте кнопку MODE до звукового сигнала. Индикатор минут замигает.
- С помощью кнопки ADJ установите минуты, затем нажмите MODE, и установите значение часов (AM - время до полудня, PM - время после полудня)
- Затем нажмите один раз кнопку MODE, начнёт мигать индикатор формата отображения времени - 12/24 формат. Выберите удобный Вам формат, и нажмите MODE
- На экране появится год, с помощью кнопки ADJ выберите нужную цифру, и нажмите MODE. Появится месяц и дата. Установите нужную Вам дату и нажмите MODE. На этом настройка времени и даты – завершена

БУДИЛЬНИК:

- Переключите прибор в режим будильник (разделительные точки не мигают), для этого нажмите MODE. Удерживайте MODE до звукового сигнала. С помощью кнопки ADJ установите время. Нажмите MODE. Появится надпись Alarm - Будильник включен. Для выключения звукового сигнала ждите одну минуту или нажмите любую кнопку. Для перевода в режим часы (точки мигают) нажмите MODE 1 раз или подождите одну минуту - индикатор вернется в режим отображения текущего времени
- Для включения/отключения будильника, нажмите MODE один раз, затем с помощью ADJ включите или отключите будильник. Нажмите MODE для завершения операции.

УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Если Вам необходимо звуковое оповещение о начале нового часа, нажмите MODE, перейдите в режим будильник, далее с помощью кнопки ADJ выберите значок .

Нажмите MODE для завершения операции. Звуковой сигнал оповестит вас о начале нового часа. Для отключения звукового сигнала, нажмите MODE, перейдите в режим будильник, далее с помощью кнопки ADJ уберите значок .

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.

- Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание от 1 батарейки типа AAA (1,5 В) (не входят в комплект)

Напряжение: 1,5 В

Мощность: 1,5 Вт

Срок службы – 2 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Состав (материал): пластмасса, металл.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: Прибор предназначен для измерения температуры, влажности и текущего времени.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП Импорт». Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. № 10, лит Э.

Изготовитель: АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО.,ЛТД / ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO.,LTD. АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ КИТАЙ, 230088 / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI CHINA, 230088.

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

HOMESTAR ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Изделие	Термометр-гигрометр цифровой
Модель	HS-0108
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____