

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

REXANT

Руководство по эксплуатации

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САДОВЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.



Арт. 71-0089

ОПИСАНИЕ

Отпугиватель предназначен для защиты урожая от птиц и некрупных млекопитающих, которые реагируют на движения и шум. В комплектацию входит яркая бабочка, которая не только отпугивает птиц и млекопитающих, но и может использоваться как дополнительный декоративный элемент на участке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Перезаряжаемая батарея питания NiMH 1.2В 600 мАч длительного срока действия (заряжается от солнечной панели)
	Батарейка тип AAA – 1 шт.
Солнечная панель	10x32 мм
Количество солнечных панелей	2 шт.
Материал	Пластик ABS
Рабочая температура	+5...+25 °C
Размеры устройства (Д x Ш x В)	7x7x40 см
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Отпугиватель птиц и других животных на солнечной панели (butterfly):
 - Корпус устройства – 1 шт.
 - Элемент с декоративной бабочкой – 1 шт.
 - Стрекень – 3 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- В очень твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель.
- При установке устройства не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
- При установке отпугивателя убедитесь, что выбранное место достаточно освещается солнечным светом. Не устанавливайте устройство под кронами деревьев, кустарниками и т. д.
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать отпугиватель самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к использованию и храните в недоступном для детей месте.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.
- Не пользуйтесь устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Присоедините к верхней части корпуса устройства элемент с декоративной бабочкой.
- В отверстие, расположенное на нижней части корпуса, установите стержни. При необходимости можно регулировать высоту устройства, устанавливая большее или меньшее количество стержней. Всего стержней – 3 шт.
- Выберите подходящее для установки место и аккуратно воткните стержень устройства в землю.
- Переведите переключатель на нижней части корпуса в положение «ON», чтобы включить отпугиватель.
 - При первом включении встроенная перезаряжаемая батарея может быть разряжена. Для ее зарядки поставьте устройство на 3-4 часа под ярким солнечным светом.
 - При необходимости извлеките встроенную перезаряжаемую батарею из устройства и установите батарейку типа AAA – 1 шт.
- Устройство начнет вращать элемент «бабочка» и издавать шум, тем самым отпугивая животных и птиц.
- Для извлечения отпугивателя из земли предварительно выключите его, переведя переключатель в положение «OFF», и осторожно вытащите устройство.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При загрязнении солнечной панели снижается эффективность зарядки батареи питания.
- Периодически протирайте солнечную панель мягкой влажной тканью для удаления грязи и пыли. Не используйте для очистки растворители и абразивные вещества.
- Несмотря на то, что устройство имеет защиту от брызг, рекомендуется убирать его при таких погодных условиях, как дождь, град, наводнение или снег.
- Если в результате затопления водой устройство перестало работать, отключите его, извлеките из земли и оставьте в помещении до полного высыхания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в выключенном состоянии в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в выключенном состоянии в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.