

## Инструкция по эксплуатации

Кабель  
RVVJ-серия



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание кабеля.

# 1. Область применения

Применяется для соединения пультов управления с электроталами. Кабели не оснащены соединительными приспособлениями.

Наименование	Диаметр кабеля	Кол-во жил	Кол-во волосков в одной жиле	Диаметр жилы/мм	Материал	Напряжение	Огнестойкость
RVVJ(круглый)							
8*24	17 (13)мм	8	24	2,5	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
12*32	20(15)мм	12	32	2,7	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
16*32	23(17)мм	16	32	2,7	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
20*48	25(20)мм	20	48	3	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300/500V, 50Hz	Нет
YVFB((плоский)							
4*4	24*8мм	4	80	4,1	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
4*2,5	24*7мм	4	50	3,8	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
4*6	28x9мм	4	120	5,2	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
8*1,5	30,5*7,5мм	8	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
14*1,5	62*7мм	14	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
16*1,5	59*765мм	16	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
CFR (круглый)							
8*24	17 (13)мм	8	24	2,5	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
12*32	20(15)мм	12	32	2,7	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
16*32	23(17)мм	16	32	2,7	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300 V/500V, 50Hz	Нет
20*48	25(20)мм	20	48	3	Медь/сталь, ПВХ (поливинилхлорид)	300/500V, 50Hz	Нет
FFC (плоский)							
4*4	24*8мм	4	80	4,1	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
4*2,5	24*7мм	4	50	3,8	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
4*6	28x9мм	4	120	5,2	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
8*1,5	30,5*7,5мм	8	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
14*1,5	62*7мм	14	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет
16*1,5	59*765мм	16	48	3	Медь, ПВХ	450/750V, 50Hz	Нет

## **2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Адрес сервисного центра:** г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В.

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00.

Телефон: 8 (800) 500-52-84.

Производитель: Logislift Equipment Co., Ltd.

Адрес: Блок 904, №29 Ист-Жэньминь-Роуд, район Лянси, город Уси, Цзянсу, П.Р. Китай.

Телефон: Tel: +86 510-8588-8816.

**Страна производства:** Китай.

**Товарный знак:** Euro-Lift.ru.

Импортер: ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405.

Телефон: +7 (800) 500-52-84.

Уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий: Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ТельферКран».

Место нахождения: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405.

**Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.**

**Сведения о продаже:**

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Покупатель \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Печать Продавца**



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата приобретения \_\_\_\_\_

Штамп магазина и подпись продавца \_\_\_\_\_

Название, адрес и телефон магазина \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

### Таблица гарантийных работ

(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

**EURO**  **LIFT**  
.RU