

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ PRIMOCLIMA

Распределительные шкафы PRIMOCLIMA для скрытого монтажа в стенную нишу — ШРВ и распределительные шкафы для наружного монтажа — ШРН изготовлены из высококачественной стали толщиной 1 мм. Внутреннее и наружное покрытие белая порошковая краска RAL 9016.

Шкафы PRIMOCLIMA имеют легкоснимаемую наружную коробку, регулировку по высоте и глубине, крепление к стене и к полу. Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью боковых фиксаторов. Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках. Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.

Шкафы PRIMOCLIMA обеспечивают быстрый доступ для инженерного обслуживания коллекторных узлов. Поставляются в картонных коробках.



Шкаф PRIMOCLIMA
распределительный внутренний
ШРВ глубина 125 мм



Шкаф PRIMOCLIMA
распределительный наружный
ШРН глубина 120 мм

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ШРВ-0	668x125x402	6,0
ШРВ-1	668x125x492	6,5
ШРВ-2	668x125x592	7,5
ШРВ-3	668x125x742	9,0
ШРВ-4	668x125x892	10,5
ШРВ-5	668x125x1042	12,0
ШРВ-6	668x125x1192	13,5
ШРВ-7	668x125x1342	16,0

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ШРН-0	652x120x367	5,0
ШРН-1	652x120x457	6,0
ШРН-2	652x120x557	7,0
ШРН-3	652x120x707	8,0
ШРН-4	652x120x857	9,5
ШРН-5	652x120x1007	10,5
ШРН-6	652x120x1157	12,5
ШРН-7	652x120x1307	14,0



1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: _____

Шкаф PRIMOCLIMA распределительный предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления.

ШРН — Шкаф PRIMOCLIMA распределительный наружный

ШРВ — Шкаф PRIMOCLIMA распределительный внутренний

2. ПОРЯДОК МОНТАЖА

Шкаф PRIMOCLIMA позволяет выполнить его крепление в (к) стене и к полу, для чего:

ШРВ - на боковых стенках предусмотрены распорки, а на выдвижных ножках – отверстия, ШРН - в задней стенке и выдвижных ножках предусмотрены отверстия.

Установку шкафа в необходимое монтажное положение по высоте выполнять с помощью выдвижных ножек.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в части воздействия климатических факторов Ж2 по ГОСТ15150-69.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям элементов шкафа и их защитного покрытия.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации при отсутствии механических повреждений и документа подтверждающего факт покупки товара.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год с момента продажи.

Дата продажи _____

Подпись продавца
и печать торгующей
организации _____