

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.
4



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУХОБОЙКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

70-0441

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Электрическая мухобойка (далее мухобойка, изделие) предназначена для уничтожения летающих насекомых малым разрядом электрического тока, безопасным для человека и животных. Современный аналог классической мухобойки. При нажатии на кнопку, расположенную на рукоятке, начинает подаваться ток на сетку. В результате, насекомое при контакте с ней, получает смертельный удар током.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Батарея LR6 AA x 2 шт.
Напряжение разряда	2800-3500 В
IP	20
Класс защиты	III
Материал	Пластик HIPS
Размеры	47x21.5 см
Вес	188 г
Срок службы	5 лет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Откройте крышку на рукоятке мухобойки и вставьте две батарейки тип LR6 AA. Закройте крышку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку в центре рукоятки.
4. Ударьте насекомое таким образом, чтобы оно попало в металлическую решетку. (напряжение подается на внутреннюю решетку, наружные решетки являются защитными).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте детей к эксплуатации устройства, устройство не является игрушкой!
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Для очистки устройства используйте сухую или слегка влажную ткань.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.