



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ANGLERFISH



WATTICO.RU

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ANGLERFISH

Спасибо за выбор продукции компании WATTICO.

Перед использованием фо-

наря внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Материал:

АБС-пластик

Тип светодиода:

Светодиод CREE XPG3 + RGB
светодиод

Источник питания:

- 3,7В 1000мАч Литий-ионная
батарея (входит в комплект)
- 3ААА батарея
(не входит в комплект)

Режимы работы:

Однократное нажатие кнопки:
ВКЛ-ВЫКЛ
Быстрое двукратное нажатие
кнопки: смена режима работы
-1 режим: Высокая яркость
Максимальная яркость: 800
люмен, Время работы: 1,45 часа;
Дальность свечения: 40 метров.
-2 режим: Низкая яркость
Максимальная яркость: 400
люмен, Время работы: 2,45 часа;
Дальность свечения: 30 метров.
-3 режим: синий свет RGB
-4 режим: красный свет RGB
-5 режим: зелёный свет RGB
Функция памяти режимов: при
выключении фонаря однократ-
ным нажатием кнопки, режим
работы запоминается.

Размер:

55x40x40 мм

Вес:

91,2 г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ANGLERFISH

ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

А) В комплекте с устройством поставляется USB-кабель, обеспечивающий быструю и удобную зарядку.

Б) Когда индикатор горит красным, фонарь заряжается, когда индикатор загорается зеленым, фонарь полностью заряжен.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

В режимах высокой яркости корпус фонаря способен быстро нагреваться или разряжать батарею высоким током.

Нельзя оставлять фонарь в этом режиме без присмотра, так как мощный свет способен сильно разогреть близлежащие предметы, вплоть до их возгорания.

1) Всегда следуйте данной инструкции и рекомендациям по эксплуатации элементов питания.

2) Используйте только рекомендованные элементы питания.

3) Не нарушайте полярность элементов питания.

4) Не используйте совместно разные элементы питания, в т.ч. старые с новыми, разряженные с заряженными, и элементы

питания разных типов, т.к. при этом батарея с наименьшей емкостью может быть повреждена.

5) Не пытайтесь переделать или модифицировать фонарь или его компоненты, это лишит Вас гарантии на него.

6) Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь фонаря

7) Не направляйте включенный фонарь в глаза людям или животным — это может вызвать кратковременное ослепление.

8) Не разрешайте детям использовать фонарь без Вашей помощи.

Компания не несет ответственности за любой вред, причиненный пользователю в результате неправильной эксплуатации.

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ANGLERFISH

ХРАНЕНИЕ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оставлять элементы внутри фонаря при длительном хранении, поскольку элементы питания при некоторых условиях хранения могут протечь и испортить внутренние части фонаря. Если Вы храните фонарь в состоянии готовности с установленными элементами питания, то перед длительным хранением установите новые и заряженные элементы питания, храните фонарь

при допустимой для элементов питания температуре и проверьте их состояние, хотя бы раз в месяц. Если Вы заметили какие-либо признаки повреждений элементов питания – немедленно извлеките их из фонаря и выведите их из эксплуатации. Также рекомендуется заменить разряженные батарейки новыми перед хранением, так как шанс протечки разряженных батареек выше.

Гарантия и сервис

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ:

1. Использовании не по инструкции.
2. Попытках модификации или ремонта не сертифицированным мастером.

3. Длительном использовании в хлорированной или других загрязненных жидкостях.

4. Воздействию высокой температуры или химических веществ, в т.ч. жидкости из протекавших элементов питания.

5. Применении некачественных элементов питания.



Придумано в России
Произведено в Китае

watticoru@gmail.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - 5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 - 7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - 8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
 - 9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойсилы и/или действиями третьих лиц.
 - 10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи
«__» _____ 20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца
