



Перфоратор RHE-1200-26. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная	38	Кольцо	75	Переключатель
2	Кольцо стопорное	39	Подшипник игольчатый НК0709	76	Дроссель
3	Кольцо	40	Пластина	77	Винт
4	Кольцо стопорное	41	Винт	78	Винт
5	Втулка разблокировочная	42	Вал зубчатый	79	Винт
6	Кольцо	43	Держатель	80	Рукоятка правая
7	Шарик	44	Подшипник 699	81	Муфта
8	Шайба	45	Подшипник игольчатый НК091308	82	Кабель электропитания
9	Пружина	46	Подшипник скольжения самоустанавливающийся	83	Хомут
10	Винт	47	Подшипник игольчатый KV151814	84	Болт
11	Корпус	48	Колесо зубчатое	85	Держатель
12	Манжета	49	Пружина	86	Рукоятка
13	Втулка	50	Колпачок	87	Кнопка
14	Кольцо стопорное	51	Шайба	88	Пружина
15	Шайба	52	Втулка	89	Глубиномер
16	Пружина	53	Прокладка		
17	Колесо зубчатое	54	Винт		
18	Штифт	55	Скоба		
19	Муфта	56	Корпус		
20	Цилиндр	57	Стержень войлочный		
21	Кольцо стопорное	58	Подшипник 609RS		
22	Кнопка	59	Пластина		
23	Пружина	60	Винт		
24	Переключатель	61	Ротор		
25	Кольцо	62	Подшипник 627RS		
26	Втулка	63	Диффузор		
27	Головка	64	Винт		
28	Ударник	65	Статор		
29	Втулка	66	Корпус		
30	Кольцо	67	Винт		
31	Кольцо	68	Щетка угольная		
32	Втулка	69	Щеткодержатель		
33	Кольцо стопорное	70	Демпфер		
34	Молоток	71	Рукоятка левая		
35	Кольцо	72	Прижим		
36	Поршень	73	Конденсатор		
37	Палец поршневой	74	Выключатель		