



RADIO RECEIVER
РАДИОПРИЕМНИК
MAX MR-351

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Возможности и функции:

*Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник

*Режимы воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB, карточка TF, FM

*Высокая чувствительность р/сигнала

*Выходная мощность: 3,5Вт

*Диапазон частот: 80Гц-18кГц

*Поворотная телескопическая антенна

*Возможность работы от батареек (UM1*4)

*Питание:

1)AC 110В/60Гц-AC 220В/50Гц

2)Встроенный литий-ионный аккумулятор 1200мА/ч (18650)

3)DC 5V; батарейки UM1*4шт (в комплект не входят)

Использование устройства от сети

*Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство не менее 8-ми часов перед первым использованием.

*Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.

*Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, располагающемуся на боковой части устройства.

*При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от батарей.

Использование устройства от батарей типа UM 1

*Отключите устройства от сети электропитания. Для работы устройства необходимы 4 батареи, (приобретаются отдельно).

*Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.

*установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.

*закройте крышку батарейного отсека.

Меры предосторожности при работе с батареями

*Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -)

*Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь ими пользоваться в течение продолжительного времени.

*При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.

*Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

Режим Радио

1. Выбор режима: настройте переключатель, выбрав один из режимов AM, FM, SW;
2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.
4. Чтобы выключить радио, поверните колесо громкости против часовой стрелки, пока не услышите щелчок

Подключение носителей USB/Micro-SD/TF

1. Установите внешний носитель в один из слотов располагающийся на боковой стороне устройства, или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае все управления будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
2. Переверните переключатель MP3/AUX/SW/AM/FM в положение MP3/AUX. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Воспр./Пауза»
5. Чтобы переключаться между треками, нажмите на кнопки «вперед» и «назад»
6. Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку «Назад»
7. Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку «вперед»
8. Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель

Режим AUX

Вставьте один конец кабеля в гнездо AUX на боковой панели устройства, а другой конец во внешнее музыкальное устройство. Устройство автоматически перейдет в режим AUX

Режим Bluetooth

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR-351» и сопряжения с ним. После успешного сопряжения вы услышите звуковой сигнал. Теперь можно воспроизводить на радиоприемнике музыку в MP3 с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth. С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

Обратите внимание!

1. Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется пользоваться только оригинальным кабелем зарядки.
2. Настоятельно рекомендуем не использовать устройство во время зарядки, т.к. время зарядки устройства может увеличиться.
3. Не рекомендуем держать заряженное устройство подключенное к сети длительное время т.к. вследствие чего будет происходить перезаряд устройства, тем самым сократив срок эксплуатации аккумуляторной батареи.

* Время зарядки изделия составляет 3-4 часа

* Время работы изделия от аккумулятора составляет 7-8 часов (при средней громкости устройства)

Комплект поставки

- 1) Портативный радиоприемник
- 2) Кабель для зарядки
- 4) Инструкция

Дата производства _____



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Танги Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая,д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60

E-mail: info@companymax.ru