



Электрический чайник

Model TELKE-022



Инструкция по эксплуатации

Для безопасного использования данного продукта
сначала прочитайте инструкцию.

Инструкция по технике безопасности

- Перед началом использования чайника, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, гарантийный талон, товарный чек и, по возможности, картонную коробку с внутренней упаковкой.
- Этот чайник предназначен исключительно для частного, некоммерческого использования.
- Если прибор не используется, выключайте его и вынимайте вилку из электрической розетки. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Отключите прибор от сети перед его очисткой.
- Храните чайник в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться чайником без присмотра.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Уборка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте. Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Регулярно проверяйте чайник и шнур/кабель на наличие повреждений. Проверьте правильность работы чайника. При появлении неисправностей немедленно отключите чайник от сети питания.
- Не пытайтесь ремонтировать чайник самостоятельно, только авторизованный и квалифицированный персонал может ремонтировать этот прибор.
- Храните чайник и его шнур/кабель вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влажности, острых углов и др.
- Используйте только оригинальные аксессуары, не подключайте несовместимые устройства.
- Не используйте чайник на открытом воздухе.
- Основание и внешний вид чайника не являются водонепроницаемыми. Держите чайник и подставку всегда сухими.
- Ни в коем случае не погружайте чайник или сетевой шнур в какую-либо жидкость и не допускайте контакта влаги с его деталями. Не прикасайтесь к чайнику мокрыми руками. Если чайник намокнет, немедленно выньте вилку из розетки.
- НЕ прикасайтесь к содержимому чайника.
- Используйте чайник только по его прямому назначению.
- Чайник должен использоваться только с прилагаемой подставкой.
- Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён изготовителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
- Избегайте попадания воды на разъем питания во время использования прибора.



ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ЧАЙНИК ПЕРЕПОЛНЕН, КИПАЮЩАЯ ВОДА МОЖЕТ ВЫПЛЕСНУТЬСЯ НАРУЖУ.

- Не используйте устройство для чистки острых или твердых предметов, например стекла, гвоздей, шурупов, монет и т.д. В противном случае устройство может быть повреждено.
- Волосы, свободная одежда, пальцы и т. п. не должны находиться вблизи воздухозаборного отверстия. Не размещайте соединительный шланг или другие принадлежности вблизи глаз, ушей или рта.
- Если воздухозаборник забит пылью, волосами или тканью, поток воздуха может ослабнуть, необходимо немедленно прочистить шланг.
- Не ставьте устройство на стол, стул или другую неустойчивую поверхность во избежание падения и повреждения. Если устройство сломалось, отправьте его в сервисный центр. Не разбирайте устройство без разрешения.
- Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.
- Не используйте устройство до тех пор, пока все компоненты и принадлежности не будут установлены должным образом.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической плитой, а также рядом с открытым огнем.
- Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не размещайте устройство вблизи острых кромок, нагревательных элементов или любых других источников тепла.
- Удалите всю упаковку и бирки перед использованием устройства.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки после использования или перед его очисткой.
- Устройство может выключиться после длительного использования из-за перегрева, нормальное рабочее состояние восстановится после нескольких минут остывания.

ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАЙНИКА

- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN.
- Выключите чайник, прежде чем снимать его с подставки.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Дно и внешняя поверхность чайника не должны намокать.
- Используемый корпус чайника должен соответствовать основанию чайника.

Чистка чайника

- Перед очисткой чайника всегда вынимайте вилку из розетки.
- При необходимости внешний корпус чайника можно протереть слегка влажной тканью без использования каких-либо чистящих средств.
- Фильтр для кальциевого осадка можно снимать при чистке.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:

AC220-240V 50-60 Гц 1850-2200 Вт.

Первое использование чайника

Перед первым использованием чайника наполните его холодной водой без каких-либо примесей и дважды прокипятите.

1. Наполните чайник водой. Не переполняйте чайник. Используйте шкалу уровня воды.
2. Поместите чайник на подставку.
3. Подключение к электричеству:
 - убедитесь, что напряжение источника питания, к которому будет подключен чайник, совпадает с напряжением устройства. Подробная информация указана на наклейке на основании чайника.
 - подключайте чайник только в правильно установленную розетку напряжением 220-240 В ~ 50-60 Гц.
4. Переключите чайник в позицию «1». Загоревшаяся лампочка-индикатор означает, что вода в процессе нагревания.
5. Чайник автоматически выключается после закипания.
 - отключите чайник от электросети.
 - не открывайте крышку чайника, когда выливаете из него горячую воду.
6. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома;
 - постояльцами гостиниц в номерах и других жилых помещений;
 - в условиях по типу «кровать и завтрак».

