



Электрический чайник

Model TELKE-011



Инструкция по эксплуатации

Для безопасного использования данного продукта
сначала прочитайте инструкцию.

Описание:



- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Носик | 5. Кнопка вкл/выкл со |
| 2. Подставка | светодиодным индикатором |
| 3. Крышка | 6. Уровень воды |
| 4. Ручка | 7. Температурный датчик |

Техника безопасности:

- Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее, включая гарантию, квитанцию и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой.
- Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

- загородные дома;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- обстановка по типу «постель и завтрак».
- Прибор предназначен исключительно для частного использования и поставленных целей.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. Не используйте его на открытом воздухе (за исключением случаев, когда он предназначен для использования на открытом воздухе). Храните его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влажности (никогда не погружайте его ни в какую жидкость) и острых краев. Не пользуйтесь прибором с мокрыми руками. Если прибор влажный, немедленно отключите его от сети. Не погружайте его в воду.
- При чистке или перемещении прибора выключайте его и всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель), если прибор не используется, и убирайте прилагаемые комплектующие.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электроприбором, убедитесь, что кабель низко свисает, и что дети не имеют доступа к прибору.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Всегда обращайтесь к уполномоченному специалисту. Во избежание опасности, всегда заменяйте неисправный кабель только с помощью производителя, нашей службой поддержки клиентов или квалифицированным специалистом на кабель того же типа.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Внимательно ознакомьтесь со следующим пунктом «Особые указания по технике безопасности».

Особые указания по технике безопасности:

- При наполнении чайника используйте только холодную воду.
- Уровень воды должен находиться между отметками МАХ и MIN! Если чайник переполнен, может произойти выливание кипящей воды, что может представлять опасность для пользователя.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что чайник выключен, прежде чем снимать его с подставки.

- Чайником можно пользоваться только с представленной с ним подставкой.
- Прибор нельзя погружать в воду.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен с помощью производителя, его сервисного агента или лиц, имеющих аналогичную квалификацию, во избежание опасности.
- Всегда проверяйте, чтобы крышка прибор была плотно закрыта.
- Нельзя мочить подставку и внешнюю поверхность чайника.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Первое использование прибора:

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и храните его в надежном месте. Перед первым использованием вскипятите воду в приборе не менее двух раз. Используйте чистую воду без каких-либо добавок или примесей.

Использование:

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Откройте чайник, нажав кнопку на ручке. Затем налейте немного воды. Уровень воды можно определить с помощью индикатора уровня воды на чайнике. Пожалуйста, не переполняйте прибор.
3. Закройте крышку, нажав кнопку на ручке чайника.
4. Установите чайник на подставку.

Подключение к электросети

1. Включите чайник с помощью переключателя в нижней части ручки. Загорится световой индикатор.
2. Чайник автоматически выключается при закипании воды. Затем отключите прибор от электросети. Всегда держите крышку закрытой, когда выливаете воду. Остерегайтесь ожогов!

Очистка и декальцинация:

- Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой!
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора слегка влажной тканью без каких-либо примесей.
- Частота проведения декальцинации зависит от жесткости воды и от того, как часто используется прибор.
- Если прибор выключается до того, как вода закипит, его, вероятно, необходимо декальцинировать.
- Пожалуйста, используйте не уксус, а имеющееся в продаже средство для декальцинации на основе лимонной кислоты. Используйте только то количество продукта, которое указано в инструкции.

Источник питания: 220-240 В ~ 50 Гц, 1850-2200 Вт

