

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Кофеварка EN-274

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не включайте кофеварку с пустым резервуаром для воды. Это может привести к поломке прибора.
- Не включайте кофеварку без установленного фильтра.
- В резервуар для воды наливайте только чистую фильтрованную воду, другие жидкости добавлять запрещено.
- Запрещено использование кувшина для кофе с внешними повреждениями.
- Кувшин для кофе предназначен для использования с данным прибором, его ни в коем случае нельзя ставить на плиту.
- Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Приготовленный кофе может быть горячим. Будьте предельно осторожны, чтобы не обжечься.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них

опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Убедитесь, что все комплектующие в наличии и кувшин для кофе не повреждён.

- Кувшин для кофе промойте чистой водой с применением моющего средства, хорошо ополосните. Многоразовый фильтр из нейлона и воронку, промойте чистой водой с применением моющего средства, просушите.

Промывка системы

- Откройте крышку кофеварки.
- В резервуар для воды налейте чистую фильтрованную воду до отметки MAX.
- Установите воронку в держатель для воронки. В воронку установите многоразовый нейлоновый фильтр. Убедитесь, что воронка собрана правильно. Молотый кофе насыпать не нужно.
- Закройте крышку кофеварки.
- Установите кувшин для кофе на платформу с подогревом.
- Подключите прибор к сети и нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Загорится световой индикатор работы. Кофеварка начнет работу.
- По окончании приготовления отключите кофеварку, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз. Световой индикатор работы погаснет. Слейте горячую воду из кувшина для кофе.

Работа

- Откройте крышку кофеварки.
 - В резервуар для воды налейте чистую фильтрованную воду до отметки MAX.
- Важно!** Не заливайте в резервуар теплую воду, это может привести к переполнению фильтра в процессе приготовления кофе: горячая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр.
- Установите воронку в держатель для воронки. В воронку установите многоразовый нейлоновый фильтр. Убедитесь, что воронка собрана правильно.
 - Насыпьте молотый кофе в фильтр. Для приготовления полного кувшина насыпьте молотого не более половины фильтра. Если молотого кофе будет слишком много, вода в процессе приготовления не успеет просочиться через фильтр и начнет переливаться через края воронки.
 - Закройте крышку кофеварки.
 - Установите кувшин для кофе на платформу с подогревом.
 - Подключите прибор к сети и нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Загорится световой индикатор работы. Кофеварка начнет работу.
 - В процессе приготовления кофе вы можете снять кувшин для кофе с платформы, чтобы налить напиток. Сработает противokaпельная система. Подача кофе приостановится на 30 секунд. **Важно!** Если в течение этого времени не установить кувшин для кофе обратно на платформу с подогревом, воронка с кофе переполнится и кофе начнет переливаться через края воронки.
 - По окончании приготовления кофе, снимите кувшин с платформы с подогревом и разлейте напиток. Количество сваренного кофе будет чуть меньше, чем количество добавленной вами воды, так как некоторое количество воды впитается молотым кофе.
- Важно!** Будьте осторожны при разливе напитка. Температура только что приготовленного кофе высокая.
- По окончании приготовления кофе, если вы не хотите подавать кофе сразу, кувшин можно оставить на платформе и кофеварка будет поддерживать температуру. Через 40 минут прибор отключится автоматически. Кофе рекомендуется пить свежим, сразу после приготовления.
 - Поддержание температуры можно отключить в любое время, для этого нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
 - Всегда выключайте кофеварку и отключайте от сети после окончания использования.

Важно! Перед приготовлением следующей порции напитка сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, чтобы удалить пятна.
- Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Платформу с подогревом протрите влажной салфеткой, чтобы удалить пятна.
- Кувшин для кофе, нейлоновый фильтр и воронку мойте после каждого использования в проточной воде с использованием щадящих моющих средств.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц. Мощность: 600 Вт.

Гарантия 12 месяцев. Расчетный срок службы изделия 3 года.

Состав (материал): пластмасса, стекло, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение: кофеварка предназначена для приготовления кофе, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом 10, литер Э.

Изготовитель: GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD
(ГУАН ДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНСЕС ХОЛДИНГС КО., ЛТД).

Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY,
GUANGDONG, CHINA (САУС ЧЖЕНХЭ РОАД, ЛЭЛИУ ТАУН, ШУНЬДЭ ДИСТРИКТ,
ФОШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ).

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I