

М7765311 Паяльник Phonemate 210 USB



Внимание! Паяльник должен быть подключен к зарядному устройству, поддерживающему быструю зарядку!



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»
www.siriust.ru

I. Меры предосторожности

- Когда паяльник включен, температура жала может быть в пределах 180-480С.
- Не прикасайтесь к металлическим частям паяльника во время работы.
- Не используйте паяльник вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- Отключайте питание, если не планируете использовать паяльник.
- Перед тем, как заменить какой-то элемент, отключите питание и дождитесь полного остывания паяльника.
- Используйте паяльник только по прямому назначению.
- Используйте только оригинальные запчасти от производителя при замене.
- Не погружайте паяльник в воду, не допускайте попадания влаги внутрь паяльника.
- Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях

II. Характеристики

Мощность: 15-40Вт

Питание: 5-15В

Температура: 180-480С

Тип жала: 210 (210-I, 210-IS, 210-K)

Нагревательный элемент: сталь

III. Работа с паяльником

1. Включение паяльника

Когда вы подключите паяльник к зарядному устройству, он начнет нагрев.

2. Если вам нужно изменить температуру, то используйте кнопки «+» и «-» для выставления нужного вам значения. Однократное нажатие изменяет температуру на 1 градус.

3. Калибровка температуры

Если вам необходимо откалибровать температуру паяльника, измерьте фактическую температуру паяльника с помощью термометра. Нажмите кнопку «*», паяльник войдет в режим калибровки.

Используйте кнопки «+» и «-» для введения разницы между установленной температурой и измеренной температурой. После введения разницы, подождите 2 секунды, калибровка завершена.

4. Выключение паяльника

Нажмите и удерживайте кнопку «*» в течение трех секунд, паяльник выключится.

Если вы не планируете использовать длительное время, отключите паяльник от сети.