

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

# HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

**УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**  
**HS-4011**

# Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

## Меры безопасности:

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а также перед заливом или сливом воды.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливajte другие жидкости внутрь прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные жидкости.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание



### Перед первым использованием:

- Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

## Работа

### Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого конкретного изделия, неукоснительно придерживайтесь их.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Регулятор пара
	изделие гладить не рекомендуется	
	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, шелк	
	шерсть	
	хлопок, лен	

### Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Установите регулятор пара в минимальное положение
3. Поставьте утюг горизонтально (на подошву).
4. Аккуратно залейте воду в резервуар. Лучше всего использовать пластиковый мерный стаканчик (в комплекте)
5. Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки на резервуаре.
6. В конце работы необходимо полностью удалить воду из резервуара.
7. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования прибора.

## **Сухая гладка**

- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение и включите утюг в электросеть.
  - Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
  - Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать гладку.
- Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем налейте воду.

## **Спрей**

- Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
- Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

## **Отпаривание**

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
- Установите регулятор температуры в необходимое положение, включится индикаторная лампочка.
- Когда индикаторная лампочка погаснет, установите регулятор пара в максимальное положение и начинайте гладить.
- После того как Вы закончили гладить, установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

## **Паровой удар**

- Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку парового удара.

## **Примечание:**

- Для достижения наилучшего результата промежутки между нажатиями на кнопку парового удара должны быть не меньше 3-5 секунд.
- Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

## **Вертикальное отпаривание**

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в максимальное положение.
- Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

## **Самоочистка**

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, закройте крышку.
- Установите регулятор температуры в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
- Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите кнопку подачи пара. Нажимайте кнопку подачи пара до тех пор, пока вся вода из резервуара не будет использована. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
- Выходящий из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- Можно повторить цикл самоочистки при сильном загрязнении утюга.
- Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте отрез ненужной ткани.

## **Функция «защита от накипи» (ANTICALC.)**

Данная модель утюга оснащена функцией «защита от накипи». Специальный фильтр,

расположенный внутри резервуара для воды делает воду мягче и предотвращает образование накипи на подошве утюга. Фильтр функционирует постоянно и не требует замены.

### **Функция «капля-стоп»**

Данная модель утюга оснащена механизмом защиты от случайного протекания воды из подошвы утюга во время глажки, позволяя гладить самые деликатные вещи.

### **Завершение работы**

1. Установите регулятор пара и температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

### **Чистка и уход**

- Перед чистой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

### **Хранение и транспортировка**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Утюг следует использовать и хранить на плоской, устойчивой поверхности
4. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
5. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

- Мощность 2200 Вт
- Напряжение 220В, 50 Гц
- Подошва нержавеющая сталь
- Гарантийный срок 6 месяцев
- Срок службы - 2 года
- Состав (материал): пластмасса, металл.
- В комплекте пластиковый мерный стаканчик для воды.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение: утюг электрический предназначен для глажки белья, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

**В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.**

НOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

### **Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:**

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э. **Производитель:** Циси Весди Электрикал Эпплиансе Ко.,Лтд (Cixi Wesdy Electrical Appliance Co.,Ltd). Адрес: No 298 Чжоуху Родд, Чжоусин Таун, Циси Сити, Чжецзян, Китай (No 298 Zhouhu Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China). Произведено в Китае.



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I  
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.