

<p>FUTULA ОТПАРИВАТЕЛЬ ST1600 БЕЛЫЙ</p>	<p>Руководство пользователя Отпариватель ST1600</p> <p>Содержание:</p> <table border="0"> <tr><td>Обзор изделия.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>Установка изделия</td><td>3</td></tr> <tr><td>Установка насадок.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Использование.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Глажка одежды.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Вопросы, требующие внимания.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>Очистка от накипи.....</td><td>6</td></tr> <tr><td>Обслуживание изделия</td><td>7</td></tr> <tr><td>Устранение неисправностей.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>Технические параметры.....</td><td>9</td></tr> <tr><td>Примечание.....</td><td>9</td></tr> </table> <p>Уважаемый пользователь, спасибо за использование нашего ручного пароочистителя! Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.</p> <p>Обзор изделия</p> <p>Щетка для ворса Щетка для ткани Зажим для брюк Мерный стаканчик</p>	Обзор изделия.....	2	Установка изделия	3	Установка насадок.....	4	Использование.....	5	Глажка одежды.....	5	Вопросы, требующие внимания.....	6	Очистка от накипи.....	6	Обслуживание изделия	7	Устранение неисправностей.....	8	Технические параметры.....	9	Примечание.....	9	2
Обзор изделия.....	2																							
Установка изделия	3																							
Установка насадок.....	4																							
Использование.....	5																							
Глажка одежды.....	5																							
Вопросы, требующие внимания.....	6																							
Очистка от накипи.....	6																							
Обслуживание изделия	7																							
Устранение неисправностей.....	8																							
Технические параметры.....	9																							
Примечание.....	9																							
<p>Установка изделия</p> <p>Добавьте воду в резервуар для воды</p> <p>Шаг 1: Держите отпариватель одной рукой, другой рукой возвышитесь за бак и сдвиньте его, чтобы снять бак. (рис.1)</p> <p>Шаг 2: Откройте пробку бака для воды. (Пробка бака для воды предстает собой силиконовую пробку с маленькой ручкой) (рис.2)</p> <p>Шаг 3: Наполните резервуар для воды с помощью мерного стакана и закройте пробку.</p> <p>(рис. 1-2)</p>	<p>Установка насадок</p> <p>Держите изделие, установите щетку для ворса, щетку для меха и зажим для брюк правильно на головку утюга (см. фото 3-4). Сначала вставьте нижнюю часть щетки в соответствующий слот, затем нажмите на верхнюю часть щетки и вдавите её.</p> <p><i>Примечание: после нагрева, если вам необходимо заменить аксессуар, вы должны надеть перчатки или принять другие термозащитные меры для защиты от риска ожога</i></p>	<p>Использование</p> <ul style="list-style-type: none"> * Достаньте резервуар для воды и откройте пробку резервуара, добавьте воду около 90 мл с помощью мерного стакана. * Подключите питание, индикаторная лампа медленно загорится красным цветом для нагрева. * Через 30 секунд индикаторная лампа начнёт быстро мигать красным цветом - пар готов. Нажмите кнопку подачи пара. * Выберите уровень пара, нажав на кнопку. Максимальный уровень пара: индикаторная лампа красная и горит постоянно. Средний уровень пара: индикаторная лампа сияет и горит постоянно ярко. Минимальный уровень пара: индикатор светится зеленым цветом и постоянно горит ярким светом. * Нажмите кнопку подачи пара еще раз после минимального уровня пара, чтобы прекратить подачу пара, индикаторная лампа загорится красным цветом и будет быстро мигать. * Если в резервуаре нет воды, насос останавливается через 45 секунд, а индикатор будет быстро мигать красным цветом. * Нажмите кнопку для повторного запуска, если вы хотите использовать устройство после автоматической остановки. * После использования выньте вилку и положите, пока отпариватель остывает, выньте резервуар для воды и выпейте воду из резервуара. <p>Глажка одежды</p> <ul style="list-style-type: none"> * Повесьте одежду на вешалку, одной рукой расправьте одежду, которую нужно погладить, а другой держите основной корпус прибора. * Нажмите кнопку подачи пара, прижмите отверстие для пара к одежде и прогладьте её сверху вниз. Для толстой ткани необходимо прогладить её еще несколько раз. 	<p>Вопросы, требующие внимания</p> <ul style="list-style-type: none"> * При глажке шерстяной одежды следует установить щетку для ткани. Паровое отверстие не должно непосредственно соприкасаться с шерстяной одеждой. * Если вам нужно отогнуть во время глажки, пожалуйста, положите основной корпус ровно, отверстие для пара вверх, чтобы не зацепить поверхность других предметов. * Щетка для ткани подходит для удаления перхоти и пыли с одежд, щетки шерстяной одежды, штор, ливанов и т.д. * Вам не нужна щетка для ткани, чтобы разгладить помятую одежду. * Зажим для брюк используется для глажки швов брюк. <p>Очистка от накипи</p> <p>Если в отпариватель заливать водопроводную воду в течение длительного времени, то в нагревателе будет накапливаться накипь. Для её уменьшения <i>советуем использовать воду из</i></p>	6																				
<p>фильтра или дистиллированную. Рекомендуется проводить очистку от накипи не менее 2 раз в год.</p> <p>Если нет возможности использовать чистую воду, выполните следующие действия по крайней мере раз в месяц для уменьшения накипи:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что прибор не включен в сеть и полностью остыл, добавьте в бак воду с уксусом (соотношение: белый уксус: вода 1:2); * После нагрева включите переключатель пара и продолжайте распылять пар около 5 минут, затем выключите переключатель пара. * Вылейте остатки уксусной воды из резервуара. Остатки уксусной воды в резервуаре промываются чистой водой до отсутствия уксусного запаха. Через полчаса его можно повторно использовать с чистой водой. <p>Обслуживание изделия</p> <ul style="list-style-type: none"> * Снимите паровую щетку с паровой головки и протрите ее влажной тканью. * Не используйте агрессивные или едкие чистящие средства или растворители. * Не погружайте отпариватель для одежды в воду или другую жидкость. * Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть его. * Не пытайтесь разобрать прибор. * Выливайте жидкость из резервуара после каждого использования. * Избегайте хранения электроприборов во влажных местах. * Держите прибор подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. * Всегда следите за тем, чтобы отверстия для выхода пара были чистыми, незагрязненными и не засоренными. 	<p>Рекомендуется хранить отпариватель для одежды вертикально на ровном месте, например, в шкафу.</p> <p>Устранение неисправностей</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Неисправность</th> <th>Решение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Устройство не производит пар</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * Проверьте, правильно ли загружен уровень воды и резервуар для воды. * Проверьте, горит ли индикатор зеленым цветом. * Установите отпариватель в вертикальное положение. </td> </tr> <tr> <td>Вода вытекает из бака</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что уровень воды не превышает верхнего уровня. * Убедитесь, что резервуар для воды и пробка установлены на место. * В соответствии с инструкцией, соблюдайте вертикальное положение. </td> </tr> <tr> <td>Когда паровое устройство работает, раздается громкий гул или звук накачки.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> * Проверьте уровень воды, если нет воды или низкий уровень воды, пожалуйста, заполните воду быстро. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Если устройство все еще неисправно и не может быть использовано, пожалуйста, отключите питание. Не разбирайте и не ремонтируйте отпариватель самостоятельно. Повреждения, вызванные самостоятельной разборкой или ремонтом, приведут к аннулированию гарантии на изделие.</p>	Неисправность	Решение	Устройство не производит пар	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте, правильно ли загружен уровень воды и резервуар для воды. * Проверьте, горит ли индикатор зеленым цветом. * Установите отпариватель в вертикальное положение. 	Вода вытекает из бака	<ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что уровень воды не превышает верхнего уровня. * Убедитесь, что резервуар для воды и пробка установлены на место. * В соответствии с инструкцией, соблюдайте вертикальное положение. 	Когда паровое устройство работает, раздается громкий гул или звук накачки.	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте уровень воды, если нет воды или низкий уровень воды, пожалуйста, заполните воду быстро. 	<p>Технические параметры</p> <p>Мощность: 1500 Вт Напряжение: 220-240V Частота: 50/60 Гц Емкость резервуара для воды: 90 мл</p> <p>Примечание</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не эксплуатируйте отпариватель, если вы не прочитали внимательно данное руководство. 2. В соответствии с инструкцией по использованию устройства, пожалуйста, не используйте её для других целей. 3. Вода для отпаривателя должна быть бытовой питьевой водой. Если для вас важна ткань, рекомендуется использовать очищенную воду. 4. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, что рабочее напряжение соответствует напряжению электросети в вашем доме. Пожалуйста, используйте выключатель защиты от утечки 30 МА, и он должен использовать номинальный ток больше, чем 6 А розетки. 5. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, выньте шнур питания. Пожалуйста, не используйте общий источник питания с другими крупными электроприборами. Пожалуйста, не используйте линейный шнит во избежание перегрузки для предотвращения опасности пожара. 6. Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, добавьте воду и не превышайте максимальный уровень воды. Установите аксессуары, а затем включите выключатель питания. 7. Пожалуйста, не добавляйте молочное средство или другую жидкость в резервуар для воды. 	<p>8. Отпариватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта или знаний.</p> <p>9. Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи устройства. Никогда не позволяйте детям играть с отпаривателем.</p> <p>10. Отпариватель используется в обычных условиях, железная щетка должна находиться в стороне от людей, животных, бытовых приборов и другого оборудования. Вы должны выключить выключатель питания, когда он не используется, чтобы избежать травм или пожаров для людей или других.</p> <p>11. Во время работы не прикасайтесь к пароходу на головке отпаривателя.</p> <p>12. Для очистки поверхности устройства используйте сухую мягкую ткань и нейтральное моющее средство, не используйте растворители, такие как бензин, спирт, банановое масло и т.д.</p> <p>13. Не замачивайте отпариватель, шнур питания или вилку в воде или другом растворе.</p> <p>14. Не помещайте отпариватель на длительное время в агрессивные среды, такие как влага, сильный солнечный свет, агрессивные газы и т.д.</p> <p>15. Держите устройство вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.</p> <p>16. При обнаружении каких-либо повреждений на оборудовании, особенно на корпусе и шнуре питания, прекратите использование. Пожалуйста, не ремонтируйте самостоятельно и обратитесь в сервисный центр.</p> <p>17. Отпариватель можно использовать только в помещении.</p>	10												
Неисправность	Решение																							
Устройство не производит пар	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте, правильно ли загружен уровень воды и резервуар для воды. * Проверьте, горит ли индикатор зеленым цветом. * Установите отпариватель в вертикальное положение. 																							
Вода вытекает из бака	<ul style="list-style-type: none"> * Убедитесь, что уровень воды не превышает верхнего уровня. * Убедитесь, что резервуар для воды и пробка установлены на место. * В соответствии с инструкцией, соблюдайте вертикальное положение. 																							
Когда паровое устройство работает, раздается громкий гул или звук накачки.	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте уровень воды, если нет воды или низкий уровень воды, пожалуйста, заполните воду быстро. 																							
<p>18. При использовании изделия, пожалуйста, обратите внимание на опасность выплесивания пара.</p> <p>19. При чистке или другой операции следует выдернуть вилку из розетки.</p> <p>20. Будьте осторожны, обращайте внимание на опасность пара.</p>			<p>ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ НА НАШУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ. МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС ПО ЛЮБЫМ ИНТЕРЕСУЩИМ ВОПРОСАМ: 8 (800) 707-41-02 (ПН-ПТ с 10:00 до 18:00 по московскому времени) FUTULA.RU</p>	11																				