

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфы, шкафы предназначены для хранения документов и материальных ценностей, а также для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с данным паспортом и разобраться с работой замка при открытой двери сейфа.
2. Сейф поставляется в закрытом виде. Для начала эксплуатации необходимо вставить ключ в замок повернуть его и открыть сейф. Закрытие сейфа происходит в обратном порядке.
3. Во избежание повреждения ключа, замка или конструкции корпуса не рекомендуется прикладывать ударные нагрузки или резкие рывки на выше упомянутые элементы сейфа.
4. Эксплуатация сейфа допускается при температуре от + 5 до + 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% в помещениях, где нет выделения химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, грибковой плесени, пыли, а также воздействия прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температуры.
5. Установка и монтаж сейфа осуществляется согласно требований, определенных условиями хранения ценностей.

Наименование	Количество
Сейф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт. (на один замок)
Ключ аварийного открытия электронного замка	2 шт. (для электронного замка)
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Комплект батареек.....	4 шт. (для электронного замка)

Гарантия на изделия 1 год с момента продажи. Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- не соблюдения правил монтажа сейфа;
- повреждение изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;
- если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия

Модель	Размеры внешние (мм)	Вес (кг)	полка	трейзер
Мебельный сейф EKN-17	170x260x230	4		
Мебельный сейф EKN-23	230x300x250	5,6		
Мебельный сейф EKN-28	280x340x295	8,4	1	
Мебельный сейф EKN-28H	280x340x296	8,4	1 (депозитный)	
Мебельный сейф EKN-19/L44	190x445x400	7		
Мебельный сейф EKN-40	400x400x356	13	1	
Мебельный сейф EKN-52T	520x400x356	15	1	1
Мебельный сейф K-17	170x260x230	4		
Мебельный сейф K-23	230x300x250	5,6		
Мебельный сейф K-28	280x340x295	8,4	1	
Мебельный сейф K-28H	280x340x295	8,4	1 (депозитный)	
Мебельный сейф K-40	400x400x356	13	1	
Мебельный сейф K-52T	520x400x356	15	1	1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа

Завод. номер

Дата продажи

Наименование продавца

Печать

Подпись

Инструкция к сейфу серии EKN

Снимите заглушку с логотипом cobalt и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания.

Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1).

Заводской код по умолчанию **1-5-9- В** Проверьте работу замка с открытой дверью.

Закрывание сейфа

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2).

После звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки **В** . Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия. Тел. сервисной службы: 8 (495) 221 -61 -75

