


2. Основные типы ленточных строп



3. Максимальные безопасные рабочие нагрузки с учетом способов строповки и форм обвязки груза

				
прямой	на удавку	корзина	0° - 45°	45° - 60°
Коэффициент зависимости грузоподъемности от способа строповки				
1,0	0,8	2,0	1,0	0,7

4. Указание мер безопасности

Эксплуатация подъемных средств при производстве работ

- 4.1. При эксплуатации строп следует руководствоваться ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (ФНП ПБ ОПО).
- 4.2. Владелец съемных грузозахватных приспособлений обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, надзора и обслуживания согласно

требованиям правил безопасности.

4.3. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией, в соответствии с требованиями пунктов 155-163 ФНП ПБ ОПО.

4.4. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках в случаях, кроме случаев, указанных в пункте 98 ФНП ПБ ОПО, должны выполняться по ТК, разработанным в соответствии с требованиями пунктов 155-163 ФНП ПБ ОПО.

4.5. Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР и ТК несет его разработчик. Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР и ТК не допускается.


5. Нормы и правила браковки

5.1. Согласно требованиям ФНП ПБ ОПО стропальщики должны проводить осмотр стропов перед их применением.

5.2. Лица, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, производят осмотр стропов каждые 10 дней, а редко используемых - перед выдачей их в работу.

5.3. Проведение осмотра стропов и ведение журнала осмотра производится в соответствии с требованиями ФНП ПБ ОПО.

Запрещается



L1 - длина ветви стропы; L2 - длина заделки шивки; b - ширина ленты

Стропы не должны допускаться к работе, если:

