

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
HS-3014

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Homestar. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности

- Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Выполняйте все требования инструкции.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект).

Для установки или замены батареек откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов.

При установке батареек следите за соблюдением полярности.

Примечание: всегда извлекайте батарейки, если прибор не используется в течение долгого времени.

Описание прибора

- кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): кнопка для включения, выключения прибора,
- кнопка MODE (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ): кнопка выбора единицы измерения при взвешивании (граммы, унции / g, oz),
- кнопка TARE (функция «ТАРЫ»): кнопка для измерения веса продуктов, используя функцию «Тара».



Работа прибора

1. Поставьте весы на стол (чистую сухую ровную поверхность).

2. Нажмите кнопку ON/OFF для включения весов. На дисплее отобразится «0». Весы готовы к эксплуатации.

Выберите единицу измерения, в которой вы хотите измерить вес продуктов. Используйте для этого кнопку MODE.

3. Положите на весы продукты. На дисплее отобразится их вес.

4. Отключите весы, нажав на кнопку ON/OFF.

Функция «ТАРА»

1. Включите весы, нажав на кнопку ON/OFF. На дисплее отобразится «0». Весы готовы к эксплуатации.

2. Установите единицу измерения – граммы. Поставьте на весы вес тару, вес которой должен быть измерен и нажмите кнопку ON/OFF. Снимите тару с весов. На дисплее в левом верхнем углу появился значок «-» и надпись TARE. Вес тары сохранен. Насыпьте продукт в тару, вес которого должен быть измерен. Установите на весы. На дисплее показан вес, без учета веса тары.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «EEEE»

- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

Важные замечания

- Всегда используйте весы для взвешивания продуктов на ровной сухой поверхности.
- Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной влажности, при очень высокой или низкой температуре.
- Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования
- Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае необходимости замените батарейки и попробуйте снова.

Хранение, уход и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Весы рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Бытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Максимальный вес – 5 кг (включая вес чаши)
- Цена деления – 1 г
- Питание от батареек 2*AAA (1.5В)
- Напряжение 3В

Гарантийный срок: 6 месяцев

Срок службы: 2 года.

Состав: пластмасса, металл.

Дата изготовления товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 5 кг, включая вес тары. По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров HOMESTAR на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Изготовитель: NINGBO YOUNG PASSION IMPORT & EXPORT CO.,LTD / Нингбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко. Лтд Адрес: ROOM817, NO.525,CHUANGXIN ROAD, ZHONGHE STREET,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA / Рум817, № 525, Чуансинь Рoad, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Чжэцзян, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА