

Российская Федерация

ООО «СТАИРС ПРОФИ»



**Рабочие подмости серии РМ**

**Артикул РМ1422, РМ1633**





## **ПАСПОРТ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочие подмости предназначены для проведения различных работ на высоте до 3м.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул							 кг
PM1422	2x2	2,72/0,62	0,90*/1,45	2,29	1,20 /0,14	0,34/0,55	8,94
PM1633	2x3	2,99/0,89	1,62*/2,2	3,39	1,75/0,14	0,34/0,55	12,12

\* - размер фанерного настила

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- рабочие подмости..... – 1шт

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рабочие подмости состоят из трех секций, соединенных между собой оцинкованными стальными шарнирами с тремя углами фиксации 35°, 105° и 180°. Профили подмостей изготовлены из алюминиевого сплава, в соответствии с ГОСТ 22233-2018, ступени (25x25мм) выполнены с рифлением. Шаг по высоте – 280мм. Внизу на концах секций закреплён стабилизатор – широкая планка с массивными пластиковыми опорами (использование без стабилизатора запрещено), обеспечивает хорошую устойчивость и предотвращает возможность опрокидывания.

Нескользящий настил из фанеры (несъёмный), который изготовлен из ламинированной фанеры и является рабочей площадкой надежно закреплен к профилю саморезами.

Основным преимуществом подмостей является компактность в собранном (транспортном) состоянии, что дает возможность перевозить подмости в багажном отделении легкового автомобиля.

## **5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019. Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ. Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щёлочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

## **7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Рабочие подмости серии РМ соответствует ТУ 25.99.29-001- 34888474-2018 и признана годной для эксплуатации.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на:

- естественный износ изделия или его деталей, образованного в процессе использования.
- повреждения, возникшие в следствии несоблюдения пользователем, инструкции по эксплуатации, нарушения правил пользования и хранения. - изделия, подвергшиеся техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не производителем.
- незначительные изменения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия (цвет пластика).
- в случае использования гарантийных обстоятельств, производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение) При замене, бракованное изделие переходит в собственность производителя.

## **9. СРОК СЛУЖБЫ**

Установленный производителем срок полезного использования подмостей составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия, фанеру – в пункты вторсырья.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «СТАИРС ПРОФИ»

Адрес: Россия, Московская область, 141800, г. Дмитров, 2-я Левонабережная улица д.12

Контактная информация: Отдел продаж +7(495)973-71-87 [zakaz@stairsp.ru](mailto:zakaz@stairsp.ru) Отдел снабжения +7(901)546-51-87 [snab@stairsp.ru](mailto:snab@stairsp.ru)