

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации встраиваемого светильника со сменной лампой (артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Номинальное напряжение и частота сети: 230 В ~ 50 Гц

Максимальная мощность ламп: указана на упаковке

Класс защиты от поражения электрическим током: указан на упаковке

Цоколь: указан на упаковке

Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: указана на упаковке

Рабочая температура: -20 ... +40 °C

Размер (Д x Ш x В): указан на упаковке

Материал корпуса: указан на упаковке

Срок службы: 10 лет



Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться от-тенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.



Внимание!

На время установки светильника или замены лампы вы-ключите электропитание в сети.

Установка и обслуживание

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений на нём.
- Отключите электропитание.
- Подготовьте монтажное отверстие.
- Проведите к нему провод сети питания (230 В ~ 50 Гц).
- Соедините провод питания сети с входным проводом светильника. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините его к проводу заземления электропроводки.
- Вставьте лампочку в патрон светильника. Если светильник оснащен кольцом фиксатором, закрепите лампочку с его помощью. Мощность лампы не должна превышать максимальную мощность, указанную на упаковке или корпусе светильника.
- Установите светильник в монтажное отверстие.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, ко-торые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует произ-водить мягкой сухой тканью. Не допускается использование раство-рителей и других агрессивных компонентов.
- Включите электропитание.

Требования по технике безопасности

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны прово-диться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Перед установкой и заменой светиль-ника необходимо отключить питание. Закрепите провода и драйвер (при его наличии) таким образом, чтобы при установке или замене ламп не допускался контакт проводов и драйвера с лампочкой и корпусом све-тильника.

Обеспечьте защиту светильника от влаги.

Необходимо избегать прямого попадания воды на светильник. Произво-дитель и продавец не несут ответственности за убытки, возникшие в ре-зультате ненадлежащего использования светильника. Все работы по монтажу и подключению изделия необходимо выполнять в строгом со-ответствии с действующими нормами и правилами.

Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспла-меняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо изолированы. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующи-ми элементами конструкции, с механическими повреждениями изо-ляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнару-жении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифициро-ванному специалисту для устранения неисправности.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исклю-чающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Транспортировка авиационным транспортом

должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -10 ... +40 °C при относительной влаж-ности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помеще-нии должна обеспечиваться температура -10 ... +40 °C при относительной влажности воздуха до 80 %.

Утилизация

Светильники не требуют специальной утилизации, так как не содержат в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружаю-щей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации све-тильник необходимо поместить в контейнер, предназначен-ный для твердых бытовых отходов.



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи све-тильника через розничную сеть при условии соблюдения покупателем прави-л установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока по-купатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобре-тен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная ин-формация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил уста-новки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светиль-ника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении кото-рых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гаран-тию.

Дата продажи: _____

Модель / артикул: _____

Штамп магазина: _____

EAC

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO., LTD», NO5., KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. «Чжуншань Ур Лай-тин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, адми-нистративный район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. Импортёр/по-ставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.