

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Соковыжималка
для цитрусовых
EN-227USB

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

Во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования, внимательно прочитайте инструкцию. Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:

1. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
2. Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
3. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
4. Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
5. Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
6. Не используйте прибор вне помещений.
7. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы его не заряжаете.
8. Не погружайте прибор и шнур USB в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
9. Храните прибор в сухом помещении.
10. Регулярно проверяйте шнур USB для своевременного выявления возможных повреждений.
11. ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения шнура USB. В случае повреждения шнура USB он должен быть заменен.
12. ВНИМАНИЕ! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

13. Следите за тем, чтобы шнур USB не свисал со стола и не касался острых кромок, а также не находился вблизи источников тепла.
- Отключая прибор от сети — не тяните за шнур USB. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
14. После зарядки отсоедините шнур USB сначала от источника питания, затем от устройства.
15. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
17. Не держите и не перемещайте прибор за шнур USB.
18. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
19. Если тип шнура USB не соответствует Вашему зарядному устройству, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
20. При необходимости транспортировки прибора, соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
21. Выполняйте все требования инструкции.
22. Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

1. Не включайте соковыжималку без продуктов. Это может привести к повреждению устройства.
 2. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 3. При использовании соковыжималки на поверхности придерживайте ее рукой во избежание перемещения прибора из-за вибрации.
 4. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 5. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
 6. Не разбирайте устройство во время работы. В случае, если Вам необходимо остановить процесс, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд.
 7. Время работы прибора при условии полной зарядки составляет 1 час.
- ВНИМАНИЕ! Соковыжималка предназначена только для цитрусовых, не помещайте никакие иные продукты в прибор.**

Описание



Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора или после длительного хранения вымойте съемные части прибора теплой мыльной водой и тщательно просушите. Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не допускайте попадание жидкости в места контактов для зарядки, не погружайте корпус, в котором находится моторный блок прибора, в воду. Перед использованием зарядите аккумулятор. **ВНИМАНИЕ!** Прибор не включается в процессе зарядки.

Работа

Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 2-3 часов с помощью входящего в комплект шнура USB. Во время зарядки LED-индикатор кнопки ВКЛ/ВЫКЛ горит красным цветом. Прибор считается полностью заряженным, когда LED-индикатор кнопки ВКЛ/ВЫКЛ горит голубым светом. После завершения процесса зарядки, отсоедините кабель питания, закройте разъем для зарядки встроенной заглушкой. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2 секунд, индикатор ВКЛ/ВЫКЛ подсветится голубым светом,

прибор совершит двунаправленное короткое движение вверх-вниз. Прибор готов к использованию. **ВНИМАНИЕ!** При отсутствии действий со стороны пользователя в течение 5 минут, прибор перейдет в статус ожидания и индикатор кнопки ВКЛ/ВЫКЛ погаснет.

Приготовление сока

1. Приготовьте апельсины для сока, разрежьте их пополам.
2. Положите половину фрукта на насадку и закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке до упора.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор начнет процесс автоматического отжима сока и по завершение одного цикла остановится.
4. Откройте крышку, удалите мякоть и положите следующую половину фрукта. Повторите процесс
5. Поставьте стакан для сбора сока к желобу для сока.
6. Когда сок в чаше достигнет своего максимального положения (отметка MAX), откройте клапан желоба для сока и сок выльется в стакан.
7. Внимание! Если Вы перерабатываете большое количество цитрусовых, необходимо периодически очищать насадку и удалять остатки мякоти.

ВАЖНО!

Максимальное время работы соковыжималки – 3 цикла. Минимальное время отдыха между 3 непрерывными циклами – 15 минут. Соблюдая это правило вы продлите срок службы прибора.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Отсоедините от прибора кабель USB и закройте разъем для провода встроенной заглушкой.
3. Съемные части можно мыть проточной водой с использованием щадящих моющих средств.
4. Для очистки насадки не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы.
5. После чистки обязательно просушите все съемные части.
6. Корпус, в котором находится моторный блок, запрещается мыть водой или в посудомоечной машине. Протрите его сначала влажной салфеткой, а затем сухой.
7. Будьте внимательны при очистке прибора, не погружайте корпус соковыжималки в воду.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от аккумулятора
Батарея: Li-ion, 18650, 7,4 В, 1600 мАч
Питание от USB
Вход AC: 5 В – 1 А
Выход DC: 7,4 В
Мощность: 40 Вт
Время зарядки: 2 часа
Время работы от аккумулятора: 1 час
USB шнур в комплекте
Состав (материал): пластмасса, металл, резина.
Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: соковыжималка для отжима сока из половинок плодов цитрусовых культур, работает от аккумулятора.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт», Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Изготовитель: Нинбо Янг Пэшин Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817. № 525, Чжуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817. No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China). Страна-изготовитель: Китай.

ЕАС СЕ III ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. Класс защиты от поражения током III