

1. Назначение и область применения

Батарея аккумуляторная предназначена для установки в аккумуляторный инструмент **SATA**.

2. Технические характеристики

Артикул	Тип аккумулятора	Напряжение макс./номин.	Емкость
01220	Li-Ion	12 В	2.0 А*ч
01804	Li-Ion	18 В	4.0 А*ч
01802	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
01840	Li-Ion	18 В	4.0 А*ч
01820	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
D05620	Li-Ion	16 В	2.0 А*ч
D05220	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
D05840	Li-Ion	18 В	4.0 А*ч
D05820	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
05860	Li-Ion	16 В	2.0 А*ч
05806-1	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
51528	Li-Ion	18 В	5.0 А*ч
51520	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
51519	Li-Ion	16 В	4.0 А*ч
51518	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
51517	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
51511	Li-Ion	18 В	2.0 А*ч
51510	Li-Ion	16 В	2.0 А*ч

3. Рекомендации по эксплуатации

Перед первым использованием изделия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зарядите батарею. Время заряда батареи и индикация зарядного устройства (далее – ЗУ) в процессе заряда – см. инструкцию к ЗУ или соответствующему шуруповерту, в комплект которого входит ЗУ.

Внимание!

Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства тор-говой марки SATA. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и к поломке инструмента.

Примечание! Процесс зарядки полностью автоматический – по окончании зарядки зарядное устройство выключится. Однако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве надолго, зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве более, чем на восемь часов. Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя, батарея имеет встроенный термовыключатель: при перегреве батарея будет отключена от цепи заряда. При последующем снижении температуры зарядка будет продолжена. С целью предотвращения повреждения аккумуляторной батареи от глубокого разряда, на шуруповерте установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при достаточно разряженной батарее возможно отключение двигателя и остановка инструмента. Через некоторое время, возможно, инструмент снова заработает, т. к. батарея немного восстановит заряд. Однако, дальнейшая работа в таком режиме является неблагоприятной для аккумуляторной батареи. Во избежание повреждения батареи прекратите использование и поставьте аккумулятор на зарядку. **Во избежание повреждения батареи, НЕ ХРАНИТЕ ее в разряженном состоянии. Перед хранением ПОЛНОСТЬЮ зарядите аккумулятор.**

4. Указания по технике безопасности

- Аккумулятор заряжать только при помощи предназначенного зарядного устройства.
- Не разбирать и не давать детям.
- Не погружать в воду.
- Не заряжать под открытым небом.
- Не замыкать коротким замыканием контакты на аккумуляторе и зарядном устройстве.
- При постановке на зарядку соблюдать полярность.
- Не бросать аккумулятор в открытое пламя и предохранять от резких перепадов температур.

5. Срок службы

Срок службы аккумуляторного блока – 1 год с даты продажи. Срок годности – 5 лет.

6. Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте. Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в упаковке производителя. Отслужившее срок службы изделие или изделие с истекшим сроком годности или хранения подлежит обязательной утилизации в соответствии с местными экологическими требованиями

7. Неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Батарея быстро разряжается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки	Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору)
	Недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи	Замените батарею
	Недостаточный заряд из-за срабатывания термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство
	Внутреннее замыкание в батарее	Замените батарею
	Хранение батареи в разряженном состоянии	Замените батарею
Батарея не заряжается полностью (до срабатывания индикатора)	Неисправность зарядного устройства	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Внутреннее замыкание в батарее	Замените батарею
	Срабатывание термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство