

# ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Миксер планетарный  
ENERGY EN-265

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

### **Важные инструкции по технике безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
  - в фермерских домах;
  - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
  - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку миксера в случае его неправильного использования.

### Внимание!

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе работы миксера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь венчиков для взбивания /насадок для замешивания теста, если прибор подключен к сети.
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в чашу.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°C.
5. Всегда отключайте прибор перед сменой аксессуаров и при совершении любых действий с движущимися механизмами миксера.

### Комплектация прибора:



Венчик для взбивания



Насадка для смешивания



Насадка-крюк для замешивания теста



Лопатка



## **Перед использованием**

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте венчики для взбивания/насадки для замешивания теста и чашу теплой водой с мылом и тщательно просушите.

## **Эксплуатация прибора**

Рекомендации.

Венчик для взбивания используйте для смешивания яичных белков, сливок, жидкого теста. При использовании венчика для взбивания вы можете выбрать нужную вам скорость взбивания.

Насадку для смешивания используйте для приготовления томатной пасты, негустых соусов, кондитерских смесей, теста для тортов и блинов, приготовления картофельного пюре. При использовании насадки для смешивания, мы рекомендуем использовать скорость работы не более 3.

Насадку-крюк используйте для замешивания густого теста. При замешивании густого теста мы рекомендуем использовать только 1 и 2 скорость работы.

- Установите крышку чаши на нижнюю часть моторного отсека.
- Установите необходимую вам насадку на шпindel для насадок.
- Добавьте в чашу необходимые для взбивания / смешивания ингредиенты. Внимание! Загружаемые ингредиенты должны занимать 2/3 чаши. Не загружайте чашу до краев. Взбиваемые ингредиенты могут увеличиваться в объеме.
- Установите чашу на базу миксера повернув ее по часовой стрелке до упора.
- Удерживая рычаг фиксации моторного отсека в направлении вниз, опустите моторный отсек на чашу.  
Прибор готов к работе.
- Используйте регулятор переключения скоростей. Для этого необходимо поворачивать его по часовой стрелке.
- Вы можете добавлять ингредиенты через окошко в крышке чаши.

**Время работы миксера не должно составлять более 5 минут. Если вам необходимо использовать его дольше, пожалуйста, по истечению 5 минут, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут и только после этого продолжайте работу.**

**По окончании работы, отключите миксер от электрической сети и дайте ему полностью остыть. После чего сможете выполнить все пункты раздела чистка.**

## **Чистка**

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Снимите и вымойте венчик для взбивания /насадку для замешивания теста горячей мыльной водой и высушите их. Чашу промойте мыльной водой и просушите.
- Корпус миксера протирайте влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте миксер в воду.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
- Венчик для взбивания, насадку для смешивания и насадку-крюк для замешивания теста мы не рекомендуем мыть в посудомоечной машине.

## **Хранение и транспортировка**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические характеристики**

Мощность 800 Вт.

Напряжение 220-240В, 50-60Гц.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантийный срок - 1 год. Срок службы - 3 года.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: миксер электрический предназначен для взбивания/смешивания продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

**В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.**

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель-экспортер: ЦЗЯНМЭНЬ ТАЙФАЙ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД / JIANGMEN TAIFAI TECHNOLOGY CO., LTD.

АДРЕС: No. 16 СИНЕ СТРИТ, МАИ ИНДАСТРИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОУН, ВАЙХАЙ СТРИТ, ЦЗЯНХАЙ ДИСТРИКТ, ЦЗЯНМЭНЬ, ГУАНДУН, КИТАЙ / No.16 XINGYE STREET, MAYI INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, WAIHAI STREET, JIANGHAI DISTRICT, JIANGMEN GUANGDONG CHINA.

Произведено в Китае.

# ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ II  
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО  
СОЮЗА