



Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева IDH-50. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Пробка сливная	38	Термостат	ДЛЯ ЗАМЕТОК <hr/> <hr/>
2	Прокладка	39	Форсунка	
3	Бак топливный	40	Переходник	
4	Кабель электропитания	41	Диск вихревой	
5	Муфта	42	Фланец	
6	Указатель уровня топлива	43	Гайка	
7	Стакан	44	Штуцер	
8	Фильтр сетчатый топливный	45	Электроды запальные	
9	Ось	46	Кабель	
10	Прокладка	47	Кабель	
11	Крышка топливного бака	48	Пластина	
12	Клапан	49	Трубка	
13	Трубка	50	Трубка	
14	Прокладка	51	Фильтр топливный	
15	Штуцер	52	Трубка	
16	Корпус (нижняя половина)	53	Уголок	
17	Стойка	54	Решетка вентиляционная	
18	Трансформатор	55	Пластина	
19	Блок управления	56	Штуцер	
20	Подложка	57	Насос шестеренчатый	
21	Панель	58	Муфта насоса	
22	Основание	59	Кабель клапана	
23	Выключатель	60	Электродвигатель в сборе	
24	Блок индикации	61	Крыльчатка	
25	Крышка прозрачная	62	Крышка	
26	Гайка	63	Корпус (верхняя половина)	
27	Ручка термостата	64	Патрубок	
28	Диффузор	65	Пластина	
29	Обечайка	66	Ось	
30	Обечайка	67	Рама	
31	Кронштейн	68	Шплинт	
32	Камера сгорания	69	Колесо	
33	Кронштейн	70	Шайба	
34	Скоба	71	Гайка	
35	Хомут	72	Заглушка	
36	Фотоэлемент	73	Рукоятка	
37	Кронштейн	74	Кронштейн	