



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO



WATTICO.RU

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

Благодарим вас за выбор нашего внешнего аккумулятора WATTICO Warrior Pro.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики

Серия:	WARRIOR PRO
Внешний аккумулятор модель:	GP25
Ёмкость:	3,2В/60000мАч/192Втч
Емкость батареи:	12,8В/15000мАч/192Втч
Вход DC:	12-24В/4А Макс., ОТММ 80 Ватт Макс.
Вход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А
Выход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А
Выход USB-C2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А
Выход USB-A:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
Выход DC:	12В/6,7А, 16,5В/4А, 20В/3,5А, 24В/3,8А Макс.
Автомобильная розетка:	постоянный ток 12В/10А
Беспроводная зарядка:	15 Ватт
Размеры:	213*157*45мм
Вес:	1700г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

Комплект поставки

Внешний аккумулятор x1
Руководство пользователя x1
Адаптер питания 20В/2А x1
Автомобильное зарядное устройство 12В/5А x1

Кабель USB-C - USB-C x1
Кабель DC-DC x1
Адаптеры DC 8+1 x1

Обозначение частей устройства



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

Зарядка внешнего аккумулятора

Для зарядки используйте входы DC или USB-C1, но они не могут работать одновременно.

1. Пользователям рекомендуется использовать прилагаемый адаптер питания или приобретенное самостоятельно фирменное зарядное устройство, поддерживающее зарядку по протоколу PD (рекомендуется мощностью более 60Вт) или солнечную панель для зарядки внешнего аккумулятора.

2. Время полной зарядки: при использовании прилагаемого адаптера питания и фирменного зарядного устройства поддерживающее зарядку по про-

токолу PD (мощностью более 60Вт) около 4 часов. Зарядка от солнечной панели зависит от мощности солнечной панели и интенсивности солнечного света. Внешний аккумулятор поддерживает зарядку от солнечной панели мощностью до 60 Вт.

3. Способ работы: Подключите адаптер к входу DC, на светодиодном экране отобразится значение В процентах и начнет мигать цифра в процентах; когда значение в процентах достигнет 100%, блок питания будет полностью заряжен.

Светодиодный дисплей

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить функцию беспроводной зарядки. ((-))

2. На дисплее отобразится оставшаяся ёмкость внешнего аккумулятора: 0%-100%.

3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, выход DC включится, и на дисплее отобразится выходное напряжение постоянного тока.



Зарядка ваших цифровых устройств

1. Выходы USB-A и USB-C2 подходят для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других цифровых устройств.

2. Разъём USB-C1 подходит для зарядки большинства ноутбуков и устройств, которые поддерживают зарядку через

USB-C.

3. Внешний аккумулятор может автоматически заряжать устройство. Если устройство не заряжается, проверьте подключаемый кабель и нажмите кнопку питания.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

Зарядка других устройств постоянного тока (например, СРАР)

1. При зарядке устройств постоянного тока, пожалуйста, сначала выберите подходящий выход или соединительный кабель.

2. После длительного нажатия кнопки в течение 3 секунд, на цифровом дисплее начнёт мигать значение напряжения, в течение 5 секунд. Последовательность отображения значения напряжения: 12В, 16,5В, 20В, 24В.

Пожалуйста, выберите подходящее напряжение в соответствии с вашим оборудованием.

3. Когда выбранное значение напряжения будет соответствовать вашему устройству, нажмите на кнопку один раз чтобы установить данное напряжение; после того, как значение напряжения на светодиодном дисплее перестанет мигать, начнётся зарядка через

выход DC. Если разъёму DC в течение 90 секунд не будет подключено никакое устройство, то выход будет отключен. Если вам необходимо его использовать, пожалуйста, повторите вышеуказанные действия.

При повторной настройке напряжения: существуют два следующих способа работы:

1. Длительным нажатием в течение 3 секунд выключите выход DC. После длительного нажатия кнопки в течение 3 секунд, на цифровом дисплее начнёт мигать значение напряжения, после этого можно снова выбрать значение напряжения.

2. После отключения штекера DC от внешнего аккумулятора на 60 секунд, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, после чего на светодиодном дисплее начнёт мигать значение напряжения.

Зарядка ваших устройств через автомобильную розетку 12В

1. Предназначена для зарядки вспомогательного оборудования: автомобильные холодильники, воздушные насосы, охотничьи фонари, автомобильные инверторы и другое электрическое оборудование мощностью менее 150 Вт.

2. Подключите устройство к автомобильной розетке 12В внешнего аккумулятора.

3. Внешний аккумулятор автоматически начнёт зарядку подключенного устройства.

4. Выключите устройство и отсоедините его от внешнего аккумулятора.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

Беспроводная зарядка ваших устройств

Нажмите кнопку питания, чтобы включить функцию беспроводной зарядки. На светодиодном дисплее отобразится значок беспроводной зарядки, указывающий на то, что функция беспроводной зарядки включена. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 15Вт, и она

имеет функцию магнитной зарядки. Если в мобильном телефоне отсутствует функция магнитной зарядки, попробуйте совместить центр мобильного телефона с центром области беспроводной зарядки блока питания (**Примечание: не подходит для беспроводной зарядки некоторых наушников**).

Светодиодный фонарь

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить /

выключить светодиодный фонарь.

Примечания по использованию

1. Вход DC и разъём USB-C1 имеют одну общую схему, что позволяет одновременно заряжать и разряжать устройства через данные разъёмы.

2. Быстрая зарядка прекращается при одновременном использовании выходов USB-A и USB-C2.

3. То чтобы обеспечить рациональное использование емкости аккумулятора, пожалуйста, отсоедините кабель питания сразу же после полной зарядки устройства.

4. Пожалуйста, не размещайте внешний аккумулятор в местах с экстремально высокими или низкими температурами, вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов и в местах высокой влажности. Также избегайте

случайных ударов внешнего аккумулятора о твёрдые поверхности.

5. Проводите полный цикл зарядки / разрядки не реже одного раза в четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы встроенной батареи.

6. Если предполагается длительное хранение без использования, рекомендуется хранить аккумулятор заряженным примерно на 50%.

7. При зарядании различных устройств, 10-20% заряда теряются из-за заряжаемого устройства и используемого кабеля для зарядки. Для достижения оптимальных результатов всегда используйте оригинальный кабель, поставляемый с вашим устройством.

8. Использование данного

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WARRIOR PRO

внешнего аккумулятора при температуре ниже 0°C или выше 60°C крайне не рекомен

дуется и может привести к непоправимому повреждению встроенной батареи.

Часто задаваемые вопросы

1. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжается?

Проверьте, правильно ли подключен адаптер питания, включена ли зарядка от сети переменного тока напряжением 100-240В. Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной профессиональной консультации.

2. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжает

другие устройства?

Пожалуйста, убедитесь, что зарядный кабель подключен к правильному разъёму, или проверьте, совместимо ли выходное напряжение данного внешнего аккумулятора с напряжением ваших устройств. Для устранения неполадок обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, этикетке продукта или адаптеру.



Придумано в России
Произведено в Китае

watticoru@gmail.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - 5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 - 7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - 8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической докумен-тации и Инструкциях по эксплуатации.
 - 9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойси-лы и/или действиями третьих лиц.
 - 10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в слу-чаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи
«__»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца
