



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN



WATTICO.RU

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN

Благодарим вас за выбор нашего внешнего аккумулятора WATTICO Boatsman.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики

Серия:	BOATSMAN
Внешний аккумулятор модель:	GP40
Ёмкость:	3,2В/144000мАч/460,8Втч
Емкость батареи:	12,8В/36000мАч/460,8Втч
Вход DC:	12-24В/5А (ОТММ 100 Ватт Макс.)
Вход малый Anderson:	12-24В/5А (ОТММ 100 Ватт Макс.)
Входы DC + малый Anderson:	100 Ватт Макс.
Вход USB-C:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
Выход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
Выход USB-C2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/2,25А (PPS: 4,4 - 11В/3А)
Выходы USB-A1 и USB-A2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
2 Автомобильные розетки:	постоянный ток 12В/15А
Выход большой Anderson:	12В/25А (Макс.)
Размеры:	240x220x81мм
Вес:	4573г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN

Комплект поставки

Внешний аккумулятор
WATTICO Boatsman x1
кабель x1
Паспорт изделия x1

Автомобильное зарядное
устройство 12В/5А x1
PD 100W E-mark кабель x1
Адаптер питания 72Вт x1

Обозначение частей устройства



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN

Зарядка внешнего аккумулятора

Зарядка через вход DC.

Подключите штекер DC5521 адаптера постоянного тока / солнечной панели к входу DC внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 6 часов).

Зарядка через вход малый Anderson.

Подключите штекер Anderson солнечной панели к входу малый Anderson внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку

мощностью до 100 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 6 часов).

Зарядка через порт USB-C1.

Подключите зарядное устройство Type-c к входу USB-C1 внешнего аккумулятора, он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт (полная зарядка внешнего аккумулятора занимает около 6 часов).

Приоритет входов зарядки: USB-C1 > DC = малый Anderson, всего три входа. Поддерживают зарядку мощностью до 100 Вт.

Зарядка ваших устройств

Зарядка ваших устройств через разъём USB-C1

Подключите кабель Type-C непосредственно к разъёму USB-C1 внешнего аккумулятора для зарядки вашего устройства. Поддерживает зарядку по протоколу PD, мощностью до 100 Вт. Предназначен для зарядки мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

Зарядка ваших устройств через выходы USB-C2 и USB-A1.

Данные выходы имеют одну общую схему. Оба выхода поддерживают зарядку до 30 Вт. Предназначены для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других устройств. Оба выхода поддерживают быструю зарядку при раздельном ис-

пользовании, но используют обычную зарядку 5 В, при одновременной работе.

Зарядка ваших устройств через выход USB-A2.

USB-A2 поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт. Предназначен для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других устройств.

Зарядка ваших устройств через автомобильную розетку.

1. Основное вспомогательное оборудование: Автомобильный холодильник, воздушный насос, фонарь для охоты, автомобильный инвертор и т.д. Автомобильные комплекты на 12 В, мощность которых не превышает 150 Вт.

2. Подключите устройство к

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN

розетке прикуривателя на 12 В блока питания.

3. Блок питания автоматически зарядит подключенное устройство.

4. Отключите устройства от сети и выключите устройство.

Зарядка ваших устройств через выход большой Anderson.

1. Поддерживает зарядку устройств с штекерами боль-

шой Anderson 12B/25A Макс.

2. Подключите штекер устройства к выходу большой Anderson внешнего аккумулятора.

3. Внешний аккумулятор автоматически зарядит подключенное устройство.

4. Выключите устройство и извлеките штекер из внешнего аккумулятора.

Светодиодный фонарь с функцией сигнального фонаря.

Сигнальный фонарь:

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить оранжевый сигнальный фонарь, затем дважды нажмите кнопку питания, чтобы выключить сигнальный фонарь.

Светодиодный фонарь:

Длительным нажатием кнопки питания включите светодиодный фонарь для , затем длительным нажатием выключите его.

Примечания по использованию.

1. Чтобы сохранить работоспособность вашего внешнего аккумулятора в течение длительного времени, пожалуйста, отключите кабель питания от сети после полной зарядки.

2. Храните устройство вдали от источников высокой температуры или низкой температуры, а также от любых легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, как и сырых мест.

3. Проводите полный цикл зарядки/разрядки внешнего аккумулятора не реже одного раза в четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы

встроенной батареи.

4. Если предполагается длительное хранение без использования, рекомендуется хранить аккумулятор заряженным примерно на 50%.

5. Несмотря на то, что авторозетка 12В поддерживает сквозную зарядку, избегайте одновременной зарядки и разрядки внешнего аккумулятора, поскольку это может сократить срок службы батареи.

6. Пожалуйста, обратите внимание, что диапазон выходного напряжения авторозетки составляет 11В-13,5В.



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР BOATSMAN

7. При зарядании различных устройств, 10-20% заряда теряются из-за заряжаемого устройства и используемого кабеля для зарядки. Для достижения оптимальных результатов всегда используйте оригинальный кабель, постав-

ляемый с вашим устройством.

8. Использование данного внешнего аккумулятора при температуре ниже 0°C или выше 40°C крайне не рекомендуется и может привести к непоправимому повреждению встроенной батареи.

Часто задаваемые вопросы

1. Могут ли я одновременно заряжать несколько устройств?

Да, но общая мощность устройств, заряжаемых от внешнего аккумулятора одновременно, не должна превышать 348 Вт.

2. Что делать, если внешний аккумулятор блок питания не заряжается?

Пожалуйста, проверьте правильность подключения адаптера питания и возможность зарядки от сети переменного тока напряжением 100-240 В. Если проблема не устранена, обратитесь к поставщику за более

профессиональной консультацией.

3. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжает другие устройства?

Пожалуйста, убедитесь, что зарядный кабель подключен к правильному разъёму, или проверьте, совместимо ли выходное напряжение данного внешнего аккумулятора с напряжением ваших устройств. Для устранения неполадок обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, этикетке продукта или адаптеру.



Придумано в России
Произведено в Китае

watticoru@gmail.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - 5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 - 7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - 8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической докумен-тации и Инструкциях по эксплуатации.
 - 9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойси-лы и/или действиями третьих лиц.
 - 10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в слу-чаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи
«__»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца
