



Перфоратор RH-1250-30. Схема сборки, лист 2 - листов 2

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------|-------|--------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1 | Накладка защитная | 38 | Ось | 75 | Корпус электродвигателя | 201 | Насадка пылезащитная |
| 2 | Кольцо стопорное | 39 | Винт М4 × 10 | 76 | Винт М5 × 50 | 202 | Зубило |
| 3 | Втулка разблокировочная | 40 | Диск | 77 | Крышка | 203 | Пика |
| 4 | Пружина | 41 | Крышка | 78 | Щетка угольная | 204 | Бур |
| 5 | Корпус | 42 | Вал коленчатый | 79 | Обойма | 205 | Бур |
| 6 | Винт М5 × 22 | 43 | Вал-шестерня | 80 | Щеткодержатель | 206 | Бур |
| 7 | Шайба пружинная 5 | 44 | Втулка | 81 | Корпус подшипника | 207 | Кейс пластиковый |
| 8 | Шайба 5 | 45 | Подшипник 16002 | 82 | Провод | 501 | Механизм зубчатый в сборе |
| 9 | Манжета | 46 | Шайба | 83 | Шайба 3 | 502 | Рукоятка дополнительная в сборе |
| 10 | Шайба специальная | 47 | Колесо зубчатое | 84 | Винт специальный | | |
| 11 | Кольцо стопорное | 48 | Муфта предохранительная | 85 | Крышка | | |
| 12 | Подшипник 61907-Z1 | 49 | Кольцо стопорное | 86 | Кнопка | | |
| 13 | Шарик стальной | 50 | Шарик стальной | 87 | Рукоятка (левая половина) | | |
| 14 | Ствол | 51 | Диск сцепной | 88 | Выключатель | | |
| 15 | Кольцо | 52 | Пружина | 89 | Конденсатор | | |
| 16 | Кольцо | 53 | Пружина | 90 | Клемма | | |
| 17 | Ударник | 54 | Оправка | 91 | Панель индикаторов | | |
| 18 | Шарик стальной | 55 | Кольцо стопорное | 92 | Винт специальный | | |
| 19 | Цилиндр | 56 | Подшипник 627 | 93 | Прижим | | |
| 20 | Шпонка | 57 | Подшипник 6003 | 94 | Муфта кабеля электропитания | | |
| 21 | Прокладка | 58 | Кольцо стопорное | 95 | Кабель электропитания с вилкой | | |
| 22 | Пружина | 59 | Кольцо стопорное | 96 | Рукоятка (правая половина) | | |
| 23 | Обойма | 60 | Пружина | 97 | Шайба пружинная 10 | | |
| 24 | Колесо зубчатое с муфтой | 61 | Шпонка | 98 | Шайба 10 | | |
| 25 | Кольцо стопорное | 62 | Колесо зубчатое | 99 | Демпфер | | |
| 26 | Ударник | 63 | Втулка опорная | 100 | Пластина | | |
| 27 | Кольцо | 64 | Палец | 101 | Ось | | |
| 28 | Поршень | 65 | Подшипник игольчатый | 102 | Переходник антивибрационный | | |
| 29 | Палец поршневой | 66 | Скоба | S-101 | Болт специальный | | |
| 30 | Шатун | 67 | Крышка | S-102 | Хомут | | |
| 31 | Подшипник | 68 | Переключатель | S-103 | Держатель | | |
| 32 | Втулка | 69 | Подшипник 6001-2RS | S-104 | Скоба | | |
| 33 | Корпус редуктора | 70 | Ротор | S-105 | Рукоятка | | |
| 34 | Винт М5 × 12 | 71 | Подшипник 608-2Z | S-106 | Ограничитель глубины сверления | | |
| 35 | Кнопка | 72 | Диффузор | | | | |
| 36 | Пружина | 73 | Винт специальный | | | | |
| 37 | Переключатель | 74 | Статор | | | | |