

ПАСПОРТ

Лестница шарнирная (трансформер) алюминиевая



2. Технические данные

Основные детали лестницы шарнирной алюминиевой (далее по тексту – лестницы) – тетивы и ступени изготовлены из алюминиевого сплава 6063 DIN EN 573-3, обладающего высокой прочностью и достаточной легкостью.

Размеры сечения конструктивных элементов специально подобраны таким образом, чтобы свободно выдерживать рабочие нагрузки.

Алюминиевый профиль тетив и ступеней лестницы имеет скругленные углы для удобного обхвата руками.

Ступени лестниц изготовлены из профилей квадратного сечения и надежно соединены с тетивами методом вальцевания.

Прочные стальные шарниры обеспечивают быструю и удобную сборку и складывание лестниц.

Для предотвращения скольжения при работе лестница комплектуется двумя поперечными траверсами (опорами) с противоскользящими накладками.

Размеры лестниц шарнирных (трансформеров) алюминиевых:

<i>АПТ.</i>	<i>EAN</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер профиля, мм</i>	<i>Высота, мм ±3%</i>	<i>Масса, кг ±3%</i>	<i>Ширина между ступеней, мм</i>	<i>Высота между ступеней, мм</i>	<i>Максимальная статическая нагрузка, кг</i>
511203	4607146990774	2x3	63x24,5x1,2	927/1890	5,750	380	275	150
511204	4607146990781	2x4	63x24,5x1,2	1190/2435	6,750	380	275	150
511205	4607146990798	2x5	63x24,5x1,2	1455/2990	7,580	380	275	150
511206	4607146990804	2x6	63x24,5x1,2	1710/3540	8,420	380	275	150
511207	4607146990811	2x7	63x24,5x1,2	1940/4025	9,400	380	275	150
511208	4607146990828	2x8	63x24,5x1,2	2200/4565	10,250	380	275	150
511433	4607146990736	4x3	63x24,5x1,2	975/1725/3550	11,180	380	275	150
511444	4607146990743	4x4	63x24,5x1,2	1265/2235/4650	12,780	380	275	150
511445	4607146990767	4x2+5x2	63x24,5x1,2	1230/2485/5180	13,910	380	275	150
511454	4607146990873	5x2+4x2	63x24,5x1,2	1500/2495/5190	13,870	380	275	150
511455	4607146990750	4x5	63x24,5x1,2	1505/2745/5745	14,380	380	275	150
511466	4607146991115	4x6	63x24,5x1,2	1775/3300/6840	17,530	380	275	150

2. Производитель

Производителем данных лестниц шарнирных алюминиевых является ООО «ДОГРУЛАР»:

301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова д. 9

E-mail: info@dogrular.ru

Web: www.dogrular.ru

3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Лестница шарнирная алюминиевая соответствует требованиям и нормам ГОСТ 24258-88.
2. Лестница изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150.

4. Монтаж и использование

Перед использованием лестницы

- ✓ При транспортировке на верхнем багажнике или внутри автомобиля убедитесь, что лестница прочно закреплена;
- ✓ Убедитесь, что Ваше самочувствие позволяет работать на лестнице. Определенные заболевания, мигрени, прием медикаментов, алкоголя или наркотиков могут привести к несчастному случаю при работе с лестницей;
- ✓ Проверьте лестницу сразу после получения и перед первым использованием. Проверяйте лестницу перед каждым использованием;
- ✓ Для промышленного использования необходимо регулярное обследование лестницы;
- ✓ Убедитесь, что лестница подходит для каждого конкретного случая ее использования;
- ✓ Не используйте поврежденные лестницы;
- ✓ Удаляйте с лестницы любое загрязнение: краску, грязь, масло или снег;

Подготовка лестницы к работе, ее установка

- ✓ Лестницы из двух секций могут быть использованы как приставные и как двусторонние стремянки, а из четырёх секций кроме этого могут эксплуатироваться как рабочая платформа.
- ✓ Лестница должна использоваться в правильном положении: угол наклона установленной в рабочее положение лестницы приставной должен быть около 1:4 ;
- ✓ Приставные лестницы не должны выходить более чем на 1 метр над своей опорой;
- ✓ На концах тетив должны быть надежно прикручены поперечные траверсы (опоры) с противоскользящими накладками;
- ✓ Убедитесь, что шарнирные соединения надежно зафиксировались в нужном положении;
- ✓ Лестница должна стоять на ровной, прочной, чистой, сухой, нескользкой основе;
- ✓ Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху;
- ✓ После установки лестницы, убедитесь, что Вам не угрожает опасность со стороны проходов, автомобилей или раскрывающихся дверей и окон;
- ✓ Убедитесь, что исключена опасность со стороны электрических устройств, высокого напряжения, незащищенных проводов;
- ✓ Лестница устанавливается поперечные траверсы, а не на тетивы или ступени;

Использование лестницы

- ✓ Соблюдайте максимально возможные нагрузки для каждого вида лестниц;
- ✓ Далеко не наклоняйтесь с лестницы, обе ноги должны стоять на одной ступени;
- ✓ На высоте не переходите с лестницы на другую поверхность без использования дополнительной страховки;
- ✓ Не используйте приставные лестницы для перехода на другую поверхность;
- ✓ Не используйте для работы последние три ступени приставной лестницы без дополнительной страховки;
- ✓ Не используйте последние две ступени лестницы – стремянки без дополнительной страховки;
- ✓ При пользовании лестницей как рабочей платформой уложите по всей рабочей поверхности ровные и сухие доски достаточной прочности, обеспечьте их надежную фиксацию;
- ✓ Лестницы предназначены для легких работ в течение непродолжительного времени, иначе используйте подмости;
- ✓ Не допускайте детей во избежание несчастных случаев;

- ✓ По возможности не устанавливайте лестницы над дверями;
- ✓ Подниматься на лестницу нужно только лицом вперед;
- ✓ При подъеме и спуске крепко держитесь за тетивы или ступени лестницы;
- ✓ Не используйте лестницу в качестве мостков при переходе;
- ✓ Используйте подходящую обувь;
- ✓ Избегайте сильных боковых нагрузок, например, при сверлении стены из кирпича или бетона;
- ✓ Не берите тяжеловесных предметов;
- ✓ При работе держитесь хотя бы одной рукой за лестницу; если это невозможно, используйте страховочные пояса;

Ремонт, наблюдение, хранение

Ремонт и наблюдение за лестницей необходимо осуществлять весь период эксплуатации. При хранении должно быть исключено влияние любых вредных факторов и соблюдены инструкции производителя.

5. Гарантийные обязательства

ООО «ДОГРУЛАР» предоставляет на лестницы шарнирные (трансформеры) алюминиевые гарантийный срок 1 год.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.

2. Гарантии подлежат только брак:

а) связанный с нарушениями производственных процессов;

б) связанный с некачественными материалами.

3. Не подлежат гарантии:

а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;

б) повреждения продукции, которые:

- являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;

- возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;

- возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения; превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;

- возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, изначально не входивших в конструкцию;

в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя;

г) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.

4. В случае использования гарантийных обязательств производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.

5. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.

ООО «ДОГРУЛАР»