


KL PRO
III®

KLBCBU18

KALE...



Благодарим вас за покупку продукта KLPRO.

Мы уверены, что вы оцените качество изделия и будете полностью удовлетворены покупкой.

Внимательно изучите инструкции по безопасности и эксплуатации для правильной работы с данным изделием в соответствии с нормами и правилами безопасности.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	3
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	10
СХЕМА И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	11
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ	12
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	13

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА


Аккумуляторный триммер для живой изгороди благодаря вращающимся ножам позволяет избавиться от лишней травы на изгороди и обеспечивает легкую очистку изгороди благодаря мощной режущей способности. Таким образом, вы сможете эстетично организовать изгородь и придать ей эстетичный вид.

Ситуации, отличные от предполагаемого использования

Аккумуляторный триммер для живой изгороди нельзя использовать в следующих случаях:

Использование, отличное от организации живой изгороди и эстетической стрижки, приведет к повреждению изделия. В качестве переносной или встраиваемой машины.

Пользователи несут ответственность за любой материальный ущерб и телесные повреждения, вызванные неправильным использованием электроинструмента. Гарантия производителя аннулируется, если для данного электроинструмента используются не оригинальные запасные части.



1. Аккумулятор
2. Переключатель
3. Рукоятка
4. Защита для рук
5. Корпус
6. Фреза
7. Защита направляющая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	18 V	Длина лезвия	580 мм
Длина резки	520 мм	Режущая способность	15 мм
Скорость без нагрузки	1300 об/мин	Вес	2,3 кг

Показатели звука и вибрации в соответствии со стандартом **EN 62841**.

Уровень звуковой мощности L_{WA}	86,16 дБ(А)
Уровень звукового давления L_{pA}	78,16 дБ(А)
Неопределенность K	5,75 дБ(А)

Среднее значение вибрации a_h	2,70 м/с ²
Неопределенность K	1,5 м/с ²

Включение/выключение

Вставьте аккумулятор в гнездо аккумуляторного триммера для живой изгороди. Когда вы нажмете на кнопку включения, режущий аппарат заработает.

Для выключения отпустите кнопку включения аккумуляторного триммера для живой изгороди, затем извлеките аккумулятор.

Аккумуляторный триммер для живой изгороди очень удобен в использовании благодаря своей прочной и легкой конструкции.

Лезвие можно поднести вплотную к стригущейся изгороди, процесс стрижки происходит плавно, и вы можете подрезать изгородь, не повреждая растение.

- Для стрижки поместите лезвие на срезаемую живую изгородь и нажмите на кнопку включения.
- При использовании изделия держите другие части тела на расстоянии не менее 15 см от лезвия.
- Стригите на расстоянии не менее 1,5 метра от окружающих вас людей.
- Не перемещайте изделие во время резки, это может привести к опасным ситуациям.
- Не используйте продукт в дождливой и влажной среде.
- После использования выключите выключатель и извлеките батарею из устройства.

В случае опасности или неисправности отпустите курок, и лезвие полностью остановится, чтобы предотвратить повреждения и несчастные случаи.



ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда снимайте пружину грузила с изделия перед установкой или снятием лезвия Cit Pruner.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все правила техники безопасности и все инструкции. Несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все правила и инструкции для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в инструкциях по технике безопасности относится либо к электроинструменту с вилкой (проводному), либо к электроинструменту с аккумулятором (аккумуляторному).

Инструкции по безопасности

- В следующих предупреждениях под термином "электроинструмент" подразумевается с вилкой (проводной) или аккумуляторный (беспроводной).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте. Захламленные и плохо освещенные рабочие зоны чреваты несчастными случаями.

Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, в среде легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или дым.

Держите детей и окружающих вас людей на безопасном расстоянии.

Электробезопасность

Вилка электроинструмента должна входить в сетевую розетку. Не вносите никаких изменений в вилку. Никогда не используйте вилку-переходник с заземленными электроинструментами. Не модифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, повышается риск поражения электрическим током.

Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Если вода попадет в электроинструмент, повышается риск поражения электрическим током.

Не используйте шнур для переноски или перемещения электроинструмента, а также для отключения его от розетки. Держите шнур питания вдали от тепла, жира и острых краев. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

При использовании инструмента на открытом воздухе используйте только удлинитель, одобренный для использования вне помещений. Использование шнура, одобренного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

Если электроинструменты должны всегда использоваться в сыром помещении, используйте электрическое соединение, защищенное устройством защиты от остаточного тока (KAR). Использование защитного реле остаточного тока снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Никогда не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Одно мгновение невнимательности при работе с электроинструментом достаточно, чтобы получить серьезную травму.

Используйте соответствующее защитное оборудование. Всегда надевайте защитные очки. В зависимости от инструмента и способа его использования использование защитных средств, таких как пылезащитная маска, не скользящая защитная обувь, каска или защита ушей, снижает риск получения травмы.

Избегайте случайного включения. Перед подключением шнура питания и/или аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в положении OFF. Если держать палец на выключателе во время переноски электроинструмента или подключать его к источнику питания во включенном состоянии, может произойти несчастный случай.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением электроинструмента всегда проверяйте, сняты ли торцевые/трубные гаечные ключи. Любой гаечный ключ, попавший во вращающийся механизм, может привести к травмам.

Старайтесь не стоять в неестественной позе. Всегда сохраняйте твердую осанку и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Носите соответствующую одежду. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и руки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

Если имеются установки для удаления или сбора пыли, их необходимо правильно подключить и использовать. Оборудование для удаления воздуха может снизить риск, связанный с пылью.

Использование и обслуживание электроприборов

Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для запланированной работы. Использование подходящих электроинструментов означает, что вы можете работать лучше и безопаснее в пределах указанного диапазона производительности.

Не используйте электроинструмент, если его нельзя включить или выключить с помощью выключателя. Электроинструменты, которые нельзя включить или выключить с помощью выключателя, опасны и подлежат ремонту.

Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините штепсельную вилку и/или извлеките аккумуляторный блок. Эта мера предосторожности предотвращает случайное включение электроинструмента.

Когда электроинструменты не используются, храните их в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с электроинструментом детей или лиц, не знакомых с его назначением и инструкцией по эксплуатации. Использование электроинструментов неопытными людьми опасно.

Правильно обслуживайте электроинструмент. Убедитесь, что движущиеся части правильно отрегулированы и не заклинивают, а также что детали правильно установлены и не повреждены. Проверьте, нет ли других факторов, которые могут повлиять на функциональность. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать, прежде чем использовать снова. Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного обслуживания электроинструментов.

Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками, режут заедают и легче управляются.

Используйте электроинструмент, его принадлежности, наборы бит и т.д., в соответствии с данной инструкцией.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Учитывайте условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструментов не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

Аккумулятор

Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, рекомендованного производителем. Зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов определенного типа, может стать причиной пожара при использовании с аккумуляторами другого типа.

Используйте электроинструмент только с предназначенными для него батареями. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание клемм. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

- Неправильное обращение может привести к вытеканию жидкости из аккумулятора. Избегайте контакта с этой жидкостью. В случае контакта промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

Техническое обслуживание

Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность использования электроинструмента.

Правила безопасности, характерные для беспроводных устройств.

При работе в рабочих зонах, где электроинструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой, держите электроинструмент только за изолирующие поверхности захвата. Металлические части машины, соприкасающиеся с электрическим проводником, проводят электричество и могут вызвать поражение электрическим током.

Никогда не держите заготовку в руках или на коленях. Прочно закрепляйте заготовку. Это риск контакта с телом и потери контроля над станком. Поддерживайте большие заготовки, чтобы снизить риск их сгибания или поломки. Крупные заготовки могут согнуться под собственным весом, поэтому их необходимо правильно поддерживать.

Следите за детьми и никогда не позволяйте им управлять электроприборами! Работайте осторожнее, если рядом находятся дети.

По окончании работы уберите электроинструмент в недоступное для детей место. Не допускайте прикосновения электроинструмента к горячим поверхностям или открытому пламени.

Электроинструмент не должен соприкасаться с водой или другими жидкостями, его следует чистить только сухой тканью или мягкой щеткой.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности мы рекомендуем надевать защитные очки при работе с электроинструментами. Всегда надевайте пылезащитную маску.

Дополнительные правила безопасности для беспроводных устройств

Извлекайте аккумулятор перед обслуживанием или если электроинструмент не будет использоваться в течение некоторого времени. Используйте только указанный тип аккумулятора.

Инструкции по безопасности для аккумуляторов

Перед зарядкой аккумулятора ознакомьтесь с правилами и инструкциями по безопасности. Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство.

Доверьте ремонт батареи только авторизованному специалисту.

Избегайте короткого замыкания батареи. Следите за тем, чтобы клеммы аккумулятора не касались металлических предметов.

Не храните аккумулятор там, где температура может достигать 50°C, например, в автомобиле, припаркованном на солнце.

Не подвергайте батареи воздействию влаги.

Не сжигайте батареи.

Не пытайтесь открыть батареи.

Если жидкость для аккумуляторов (25-30-процентный крепкий раствор гидроксида калия) попала на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды. Нейтрализуйте этот раствор слабой кислотой, например лимонным соком или уксусом. При попадании раствора в глаза сначала промойте глаза проточной водой в течение не менее десяти минут, затем обратитесь к врачу.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Убедитесь, что напряжение, указанное на типовой табличке зарядного устройства или адаптера, совпадает с напряжением в сети.

Аккумулятор достигнет своей полной емкости только после многочисленных циклов зарядки и разрядки. Заряжайте аккумулятор только с помощью собственного зарядного устройства.

Перед зарядкой аккумулятора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации зарядного устройства и обезопасьте себя от риска поражения электрическим током, травм и возгорания.

Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве после полной зарядки.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре 100C - 400C.

Перед зарядкой горячей батареи остыть.

Заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев, если вы не используете его в течение длительного времени. Отсутствие зарядки сократит срок службы аккумулятора или приведет к его неисправности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Выбросы (пыль, шум)

Высокий уровень шума может привести к ухудшению слуха. Носите средства защиты ушей, особенно при работе в помещении.

Пыль и осколки могут нанести травму глазам. Носите защитные очки или очки с защитными линзами.

Особую опасность представляет пыль. Чтобы избежать вдыхания пыли, наденьте подходящую защитную маску. Если продукт используется без маски, пыль вызвать повреждение легких.

Всегда надевайте шлем и защитную обувь. Всегда надевайте безупречную и плотно прилегающую защитную одежду.

Не носите свободных украшений и надевайте шлем, если у вас длинные волосы.

Другие риски

Существуют и другие риски, которые невозможно полностью исключить даже при правильном использовании электроинструмента. Тип и конструкция электроинструмента могут привести к следующим потенциальным рискам:

Контакт с незащищенными частями пильного диска (порезы).

Контакт с частями, выбрасываемыми из пильного диска в случае неисправности (порезы).

Люфт или выброс частей заготовки (ушибы).

Нарушение слуха (потеря слуха), если при работе не используются подходящие защитные наушники.

Вредное выделение древесной пыли.

При несоблюдении инструкций по эксплуатации могут возникнуть другие риски, связанные с неправильным использованием.

Немедленно прекратите работу, если почувствуете дискомфорт при использовании электроинструмента или заметите обесцвечивание кожи на руках. Во время работы делайте перерывы через соответствующие промежутки времени. При неправильном обращении с электроинструментом, риск развития синдрома вибрации рук и плеч.

Оцените степень нагрузки, принимая во внимание выполняемую работу и использование электроинструментов, и запланируйте соответствующие перерывы во время работы. Таким образом можно значительно снизить степень нагрузки в рабочее время. Воздействие вибрации. Используйте электроинструмент в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Если электроинструмент используется чаще, следует приобрести антивибрационные аксессуары (рукоятки).

Не используйте электроинструмент при температуре ниже +10°C. Составьте план работы, ограничивающий вибрационную нагрузку. Определенная шумовая нагрузка на машину неизбежна. Следите за тем, чтобы работы с повышенным уровнем шума выполнялись в определенное, разрешенное время. Соблюдайте все периоды отдыха и ограничивайте рабочее время выполнением самых важных задач. Для защиты себя и окружающих необходимо использовать подходящие средства защиты ушей.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Внимательно прочитайте рекомендации по технике безопасности. Обратите внимание на соответствующие символы и их значения. Не изменяйте порядок действий в инструкции по эксплуатации. Не пропускайте ни одного из пунктов инструкции по эксплуатации. Внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации. Они должны иметь четкую маркировку "Осторожно" или "Опасно".



Предупреждение
Опасность
Внимание



Используйте
пылезащитную
маску



Принять во внимание



Используйте
защиту для ушей



Используйте
защитные
перчатки



Используйте
защиту для глаз

- Очистите инструменты в соответствии с инструкциями и им высохнуть.
- Если инструменты не будут использоваться в течение длительного времени, их следует хранить в оригинальной упаковке.
- Храните инструменты в сухом и хорошо проветриваемом месте в недоступном для детей месте.
- Всегда выключайте инструменты перед их транспортировкой.
- Всегда переносите инструменты с помощью предназначенной для этого ручки.
- Убедитесь, что инструменты не рискуют опрокинуться или подвергнуться вибрациям и ударам во время транспортировки, особенно если инструменты будут перевозиться в автомобиле или другом транспортном средстве.



Забойтесь об окружающей среде!

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами! Это изделие содержит электрические или электронные компоненты, которые подлежат переработке. Сдайте изделие на переработку в специальный центр утилизации, например, в центр утилизации при местной администрации.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на электроинструменте. Очищайте электроинструмент слегка увлажненной тканью. Затем тщательно протрите его.



ПРИМЕЧАНИЕ: Многие чистящие средства содержат химикаты, которые могут повредить пластиковые детали электроинструмента. Никогда не используйте бензин, скипидар, разбавитель или аналогичные средства.

Всегда держите инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы.


При возникновении неисправностей или сбоев в работе электроинструмента обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Никогда не вскрывайте электроинструмент.


Поручите обслуживание электроинструмента опытному механику, который использует только оригинальные запасные части. Это безопасность электроинструмента.


Информацию о сервисном обслуживании см. в разделе "Авторизованное обслуживание". Срок службы изделия составляет 10 лет.


Проблема	Вероятная причина	Решение
Изделие не запускается при нажатии пускового выключателя.	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор не подключен	Подключите батарею
	Выключатель	Отправьте изделие в специализированный сервис
Прерывистый режим работы. Выключается во время работы.	Аккумулятор перегрелся	Охладите батарею
	Ослабленные соединения	Отправьте изделие в специализированный сервис
	Выключатель	



	Название детали	Название детали	Название детали
1	Правый корпус	14	Цилиндрический
2		15	Нож
3		16	Пружина
4	Корпус	17	Кнопка "Пуск"
5	Защитная адняя крышка	18	Шторка
6	Пружина	19	Гайка
7	Переключатель	20	Левый
8	Кнопка переключателя	21	Крышка корпуса ножа
9		22	Крышка корпуса редуктора
10	Защитная передняя крышка	23	
11		24	Прокладка
12	Пружинная проволока	25	Втулка
13	Пружинная проволока	26	Монжета
		27	Шайба
		28	Шестерня
		29	Шестерня
		30	Коробка передач
		31	Мотор-редуктор
		32	Двигатель
		33	Статический протектор
		34	Диод
		35	Держатель кабеля
		36	
		37	Цилиндрический
		38	Черный кабель
		39	Красный кабель







KL_{III} PRO

Профессиональный инструмент

KALE_{III}

Официальный дистрибьютор в России
ООО «Центр Регион Климат»

Москва, пр-т Андропова, д.22
www.kl-pro.ru, info@kl-pro.ru

8 (495) 772-12-92
8 (800) 550-88-50