



Насос поверхностный центробежный WP-800P. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Заглушка
2	Пробка
3	Прокладка
4	Шайба
5	Винт М8 × 25
6	Корпус насоса
7	Кольцо
8	Патрубок
9	Прокладка
10	Дефлектор
11	Гайка М8
12	Шайба
13	Колесо рабочее
14	Уплотнение механическое
15	Отражатель
16	Диск
17	Втулка
18	Крышка
19	Основание
20	Винт М5 × 12
21	Подшипник 6201-2Z
22	Шпонка
23	Ротор
24	Статор
25	Корпус электродвигателя
26	Болт М5 × 135
27	Кольцо
28	Крышка
29	Крыльчатка
30	Кольцо стопорное
31	Винт М4 × 8 с шайбой
32	Кожух вентиляционный
33	Корпус электрокоробки
34	Винт специальный
35	Винт самонарезающий
36	Кожух водонепроницаемый
37	Прокладка
38	Винт самонарезающий
39	Кожух
40	Переключатель водонепроницаемый
41	Крышка
42	Винт самонарезающий
43	Хомут
44	Контакт
45	Провод электрический
46	Трубка термоусадочная
47	Провод электрический
48	Колпачок
49	Колпачок
50	Кабель электропитания с вилкой
51	Муфта
52	Ограничитель
53	Прижим
54	Винт самонарезающий
55	Конденсатор
56	Наклейка
57	Провод электрический
58	Винт М4 × 8
59	Шайба 4
60	Клемма
61	Шайба 4
62	Втулка

ДЛЯ ЗАМЕТОК